

取扱説明書


SANYO

センサー オーブンレンジ 家庭用

品番 **EMO-FS30A**



Cooking Guide



50・60Hz共用

上手に使って上手に節電

●待機時消費電力ゼロW

使用していないときに、自動的に電源が切れる機能です。
ドアを1秒以上開けると電源が入ります。

詳しくは15ページをお読みください。

お買い上げまことにありがとうございました。

●ご使用前に、この「クッキングガイド・取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みいただき、
「クッキングガイド・取扱説明書」に従って正しくお使いください。

●お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「保証書」とともに大切に保管してください。

おいしくヘルシーに調理して家族の健康づくりに

蒸気のおいしく

スチームオーブン&スチームグリル

- 高温の蒸気で食材を包み込み、ふっくらこんがり焼き上げます。さらに食材の余分な油脂や塩分も効率よく落として、ヘルシーに焼き上げます。



きのこのキッシュ

76
ページ



フランスパン

71
ページ



ひと口チャーシュー

81
ページ

手軽でヘルシー

健康メニュー

- 野菜がたっぷりとれる料理や、油で揚げないフライなど健康に配慮したメニューを集めました。
体にやさしくておいしい料理を、手軽に作ることができます。



16 5色野菜小鉢
カボナータ

85
ページ



17 5色野菜スープ
ミネストローネ

87
ページ



18 3色野菜おこわ
梅しらすおこわ

89
ページ



19 手作り豆腐
手作り豆腐

84
ページ



20 海鮮蒸し
はまちの蒸しもの

90
ページ



21 ヘルシーフライ
豚肉のポテトフライ

93
ページ

毎日のお料理に

便利なあたたため・解凍機能

スチームあたたため

- ラップなしで手間いらず。加熱ムラを抑えて、しっとりおいしくあたためます。



24
ページ

スチーム解凍

- 加熱ムラを抑えて、解凍します。




29
ページ

高温の蒸気を使った

スチーム除菌*

- 高温のスチームで、食器や哺乳瓶などを除菌*できます。(全ての菌が除菌できるわけではありません。)



★除菌について
試験機関名：(財)日本食品分析センター
試験方法：生菌数増減値差測定法
除菌の方法：高温スチーム加熱除去方式
試験結果：哺乳瓶(本体/乳首)、及びまな板 減菌率99.0%以上

36
ページ

定番料理から本格料理まで

いろいろな料理作りに



シフォンケーキ

61
ページ



ロールパン

67
ページ



マカロニグラタン

69
ページ



肉じゃが

95
ページ

操作編もくじ

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| ご使用前に | 安全上のご注意 3 ※必ずお守りください 各部のなまえとはたらき 9 付属品の使いかた 12 初めてお使いになる前に 13 スチームをお使いになる前に(給水タンクのセット) 14 知っておいていただきたい機能 15 加熱のしくみ 17 使える容器・使えない容器 18 | ご使用前に |
| 自動加熱 | 自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために 19 1 あたため 21 スチームあたため 24 2 解凍／3 さしみ解凍 27 スチーム解凍 29 自動メニュー 30 スチームオープン 4 茶わん蒸し／5 キッシュ／6 パエリア／7 ハンバーグ／8 魚のハーブ焼き 9 焼き野菜／10 フランスパン／11 シュークリーム／12 スフレチーズケーキ スチームグリル 13 ひと口チャーシュー／14 鶏の照り焼き／15 焼き魚(切り身) 健康メニュー 16 5色野菜小鉢／17 5色野菜スープ／18 3色野菜おこわ／19 手作り豆腐 20 海鮮蒸し／21 ヘルシーフライ オートメニュー 22 牛乳／23 葉・果菜／24 根菜／25 グラタン／26 ケーキ／27 クッキー スチーム除菌 36 | 自動加熱 |
| 手動加熱 | お好み温度 37 お好み温度一覧 39 スチーム調理 41 レンジ (1,000W・700W・600W・500W・200W・100W) 43 (レンジ出力を組み合わせて連続で調理する) レンジスチーム 45 グリル 46 オーブン (スチーム発酵) 47 | 手動加熱 |
| こんなときは | お手入れのしかた(お手入れキーの使いかた) 49 お料理がうまくできない 51 故障かな?と思ったら 53 アフターサービスについて 98 | こんなときは |
| アイデアクッキング 59 | | |

※デモの解除のしかた 56ページ

メニュー編もくじ 57～58ページ

庫内のおいが気になるときは

- 庫内には何も入れずにお手入れの【1 脱臭】でカラ焼き(脱臭)をしてください。 13, 49ページ

庫内の汚れが気になるときは

- 庫内には何も入れずにお手入れの【2 庫内】でお掃除をしてください。 49ページ

安全上のご注意

必ずお守りください

この注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を防ぐために記号などを使って説明しています。必ず守ってください。ご使用前に**安全上のご注意**(3～8ページ)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



危険



警告



注意

- 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う危険性がきわめて高いもの
- 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性があるもの
- 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害や物的損害をこうむる可能性があるもの

絵表示の例



△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。




●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合はさし込みプラグをコンセントから抜く)が描かれています。



危険

**絶対にキャビネットをはずさない
また、分解・改造・修理をしない**


- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理はお買い上げ販売店にご相談ください。



分解禁止

レンジ本体の穴やすき間、吸気口・排気口、給水タンクの収納部に、指やピン・針金・金属物などの異物を入れない

- 感電・異常動作・けが・故障のおそれがあります。




禁止



警告

燃えやすい物や熱に弱い物を近づけない

- たたみ、じゅうたん、テーブルクロス、プラスチックなどの上に置いたり、カーテンやスプレー缶などを近づけないでください。
- オーブン・グリル加熱のとき、高温で引火・破裂するおそれがあります。



家電製品の上にも置かない

- 家電製品の天面がプラスチック製のものがあります。
その場合、オーブン・グリル加熱のとき、高温で変形・変色するおそれがあります。



禁止

**子供だけで使わせない
幼児の手の届く所では使わない**

- やけど・感電・けがのおそれがあります。



禁止

電源コードを傷つけない

- 加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。
- 重い物をのせたり、はさみ込んだりしないでください。
- 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

さし込みプラグの刃や刃の取り付け面に付いたほこりは、ふき取る



- 火災の原因になります。 プラグのほこりをふき取る

警告

アースを確実に取り付ける

- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

アースの取り付け方法


- アースを取り付けたり、はずしたりするときは、必ずさし込みプラグをコンセントから抜いてください。
- アース線はレンジ本体後面のアース端子(ネジ)に取り付けてあります。



アース線接続


ご家庭のアース端子付きコンセントを使うとき

- 1 アース線がレンジ本体後面のアース端子(ネジ)に確実に取り付けられていることを確認する。




- 2 アース線の先端の被覆を取りはずし、芯線をコンセントのアース端子に確実に固定する。

(アース線の先端がコンセントに触れないようにご注意ください。)



ご家庭にアース端子付きコンセントがないとき

- 販売店または電気工事店にご相談ください。(本体価格には工事費は含まれていません。)
- アース棒(別売品 部品番号 617-139-7093)をご使用ください。
- 湿気のある場所に埋め込みます。



ご注意

次のような所へは絶対に取り付けしないでください。

- ガス管(ガスもれや爆発・引火のおそれがあります。)
- 水道管(完全なアースができません。)
- 電話のアース線や避雷針(落雷のとき危険です。)

- アース線がはずれたり、ゆるんでいないか、ときどき点検してください。

※次の場合は、アース工事(D種接地工事)をするよう法律で義務付けられています。

●湿気の多い場所

例) 食堂のかま場
土間・コンクリート床
酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所

●水気のある場所

漏電しゃ断器の取り付けも義務付けられています。
例) 魚屋の洗い場など水を扱う所
水滴の飛び散る所
地下室のように、結露が起きやすい所

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

- タコ足配線や延長コードは使わないでください。
- 同じコンセントで他の電気製品を使わないでください。
- 電源コードやコンセントが異常発熱し、発火や感電の原因になります。



100V・15A以上のコンセントを使用

いたんだ電源コードやさし込みプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない

- さし込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

お手入れは、さし込みプラグを抜いてから行う

- 感電やけがのおそれがあります。



プラグを抜く

加熱中にさし込みプラグを抜き差ししない

- 感電・火災の原因になります。



禁止

ぬれた手でさし込みプラグを抜き差ししない

- 感電するおそれがあります。



禁止


注意

壁などから離す

(吸気口・排気口をふさがない)

上…15cm以上 後…3cm以上 左右…3cm以上
 ※左右どちらか一方を開放(30cm以上)している場合、
 もう一方は2cm以上とします。
 ※窓ガラスからは20cm以上離してください。
 (窓ガラスが割れるおそれがあります。)

消防法 基準適合 組込形



お願い 熱に弱い壁紙・家具(耐熱温度95℃以下)の近くへの設置はさける

- 壁や家具が黒く変色するおそれがあります。
- 設置する場合は、壁や家具との間隔を5cm以上あけてください。
- ※この製品は消防法に基づいた設置基準・規格を満足しています。



壁などから
離す

※上記の寸法をあけても、調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が黒く変色することがあります。
 特に、油煙の出やすい焼き魚などのグリル加熱を頻繁にされる場合や、スチーム調理を頻繁にされる場合は、後面を10cm
 以上開けるか、壁にアルミホイルなどを貼ることをお勧めします。(ただし、製品にはアルミホイルを貼らないでください。)

火気の近くや熱気・蒸気・水などの かかる場所に置かない

- 感電・漏電・故障の原因になります。



禁止

水平で丈夫な場所に置く

- 振動・騒音・レンジ本体の落下の
原因になります。
- スチームオープン使用時に、
お湯がこぼれるおそれ
があります。



水平な場所に置く

さし込みプラグを抜くときは、 電源コードを持たずに 先端のさし込みプラグを持って抜く

- 感電・ショート・発火する
おそれがあります。



プラグを持って抜く

長期間使わないときは、 さし込みプラグを抜く

- 絶縁劣化による感電や
漏電火災の原因になります。



プラグを
抜く

電源コードは排気口や温度の高い部分 に近づけない

- 熱器具にも近づけないでください。
- 火災・感電の原因になります。



禁止

庫内の包装材は使用前に取り出す

- 焦げ・変形・発火のおそれが
あります。



包装材は取り出す

ドアに無理な力を加えない

- レンジ本体が倒れたり、
落下したり、電波もれに
よる障害が起きるおそれ
があります。



禁止

庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけない

- 庫内底面セラミックが割れるおそれがあります。
- 割れたときは、そのまま使用せず、
お買い上げ販売店にご相談ください。
割れたまま使用すると、火花が
出たり、故障の原因になります。



禁止

上に物を置かない

- 布をかぶせたり、シートなどを
貼ったりもしないでください。
- 過熱して焦げたり、変形・発火の
おそれがあります。



禁止

レンジ本体が転倒・落下した場合は 外部に損傷がなくても使用しない

- 感電や電波もれのおそれがあります。
- お買い上げ販売店にご相談ください。



禁止

⚠ 注意

殺菌・消毒や衣類の乾燥など 調理・除菌以外に使用しない

- 過熱や異常動作して、発火・やけどのおそれがあります。



禁止

食品や調味料などを庫内に入れたままにしない

- 食品の収納庫として使わないでください。
- 間違って運転し、発火・火災のおそれがあります。



禁止

食品や飲み物などを加熱しすぎない

食品（とくに天ぷらやフライなど）

- 発煙・発火の原因になります。

牛乳、豆乳、コーヒー、ココア、生クリーム、
油脂分の多い液体やお酒、水など

- 加熱中や加熱後食品を取り出すときにテーブルに置いたり、異物が入るなど衝撃を受けると、突然飛び散り（突沸）、やけどのおそれがあります。
- 飲み物は加熱前にかき混ぜます。

- ※ 加熱しすぎたときは、少し時間をおいて、庫内から取り出してください。
- ※ 少量の食品は自動で加熱せず、手動で様子を見ながら加熱してください。



禁止

庫内の食品が燃え出したときは ドアを開けない

- 開けると空気が入り、勢いよく燃えるおそれがあります。

- 1.【とりけし】キーを押し、運転を止めてからさし込みプラグを抜く。
- 2.レンジ本体から燃えやすい物を離し、火が消えるのを待つ。
(火が消えないときは、水が消火器で消す。)

そのまま使用しないで、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。



禁止

使用するキーを間違えない

- 仕上りが悪くなる原因になります。
- 加熱しすぎて、焦げ・発火・火災の原因になります。
- 飲み物を【あたため】で加熱すると、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。



禁止

ドアに物をはさんだまま加熱しない

- 電波もれによる障害が起きるおそれがあります。



禁止

庫内や付属品に食品カスなどが ついたまま加熱しない

- 火花や発火、焦げる原因になります。



禁止

お手入れは、レンジ本体が さめてから行う

- やけどのおそれがあります。

レンジ本体をさます



加熱中や加熱後しばらくは、高温部 (レンジ本体・ドア・庫内など)や 付属品に触れない

(ただし、ハンドル・操作部を除く。)


- 高温のため、やけどのおそれがあります。
- 電子レンジ加熱の場合も高温になることがあります。

食品や付属品の出し入れは 市販の厚手のミトンやふきんなどを使う

- ミトンやふきんが水や油でぬれたときや布地が破れた状態では使用しないでください。やけどのおそれがあります。

※ レンジ本体や付属品の温度が高いときは、表示部に「高温」が表示されますので、やけどにご注意ください。

54ページ



接触禁止

⚠ 注意

電子レンジ加熱のとき

殻や膜のある食品は、殻を取るか切れめを入れる

- 栗・ぎんなん・ソーセージ・いかなどは破裂してやけど・けがのおそれがあります。



殻を取るか切れめを入れる

金属製容器や金串などは使用しない

- 庫内底面や壁面、ファインダなどに触れると、火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れたり、故障するおそれがあります。
- アルミで加工した紙箱やパック、テープなども使用しないでください。火花や発火のおそれがあります。
- 金銀模様のある容器も使用しないでください。器を傷めたり、火花が出るおそれがあります。



禁止

脱酸素剤や乾燥剤を入れたまま加熱しない

- 燃えるおそれがあります。



禁止

樹脂容器をラップやフタ代わりにして使用しない

- 仕上りが悪くなったり、庫内底面セラミックが割れるおそれがあります。



禁止

卵は、そのまま加熱しない

破裂して、やけど・けがのおそれがあります。

- 卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
- ゆで卵を作ったり、あたためたりもしないでください。
- おでんの卵やうずらの卵、ゆで卵を使ったフライ類、目玉焼き、魚の白子なども加熱しないでください。



禁止

びんや密封性の高い容器のふたや栓は、はずす

- 容器が破裂して、やけど・けがのおそれがあります。



ふたや栓をはずす

付属の黒角皿は使用しない

- 火花が出て、庫内底面セラミックが割れたり、黒角皿が破損したり、庫内側面に穴があいたり、故障するおそれがあります。



禁止

ラップをはずすときは、蒸気の熱に注意する

- 蒸気が一気に出てやけどのおそれがあります。
- 容器も熱くなっていることがあるのでご注意ください。

蒸気注意



ラップをはずすときは蒸気に注意

スチーム加熱のとき

スチーム加熱中や加熱終了後は、顔などを近づけてドアを開けない

- スチームのふき出しによるやけどのおそれがあります。



禁止

スチーム加熱中や加熱終了後は、庫内左側面のスチームふき出し口に触れない

- 熱くなっており、やけどのおそれがあります。
- 加熱終了後に、スチーム配管内に残ったスチームが出ることもあり、やけどのおそれがあります。



禁止

⚠ 注意

スチーム加熱のとき

給水タンクが破損した場合は使わない

- 破損した場合はそのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。内部に水が漏れて、故障の原因になります。



禁止

※給水タンクを取り出すときに水滴が多少落ちますが、故障ではありません。

水道水以外は使わない

- 浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などは、水道水に比べ、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- 水道水以外を長期間使用した場合、スチームふき出し口が詰まるおそれがあります。詰まったときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。



水道水を使う

給水タンクの水は、使うたびに とりかえる

- 加熱前に新しい水を入れ、加熱後はタンクの水を捨ててください。水を入れたままにしておくと、カビや雑菌が繁殖するおそれがあります。



水を使う
たびに
とりかえる

給水タンクはこまめに洗い、 清潔に保つ

- 柔らかいスポンジで水洗いしてください。
- 台所用中性洗剤は使わないでください。臭いの原因になります。



こまめに
洗う

給水タンクを食器洗い乾燥機、 食器乾燥機に入れない

- 変形や破損のおそれがあります。
- 熱湯にもつけないでください。



禁止

給水タンクをコンロのそばなど 高温になる場所に置かない

- 変形や破損のおそれがあります。



禁止

気温5℃以下の場所では使わない

- 水が凍ってスチーム加熱ができなくなるおそれがあります。



禁止

加熱終了後、トレーの水は捨てる

- トレーに残った水をそのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖するおそれがあります。



トレーの
水は
捨てる

お願い

電子レンジ加熱のとき

食品を入れずに加熱しない

- 部品の寿命を縮めたり、故障の原因になります。

レトルト食品や缶詰などは容器に移す

- アルミの袋や容器に入った食品は加熱されません。
- 火花が出たり、袋がはじけるおそれがあります。

容器を引きずって取り出さない

- 容器が倒れたり、庫内に傷が付くのを防ぐためです。

無線LANのご注意

- 無線LANの電波は、電子レンジと同じ周波数を使っているものがあります。そのため、電子レンジの近くでは通信性能が劣化することがあります。無線LAN機器の取扱説明書などをご覧ください。

オーブン・グリル加熱のとき

ドアの開閉はすばやく、回数は少なくする

- 庫内の温度が下がり、十分に仕上がらない原因になります。

加熱後、容器などを急に冷やさない

加熱中や加熱後、ドアに水をかけない

- ひびが入ったり、割れるおそれがあります。

加熱が終われば、すぐに食品を取り出す

- 余熱で加熱しすぎたり、焦げすぎる原因になります。


据え付けのとき

テレビ・ラジオ・アンテナ線からは3m以上離す

- 映像が乱れたり、雑音が入るおそれがあります。

各部のなまえとはたらき

操作部



ドアメニュー表示

● スチームオープン・スチームグリル・健康メニュー・オートメニュー・お手入れを表示しています。

スチームオープン

4 茶わん蒸し 7 ハンバーグ 10 フランスパン
5 キッシュ 8 魚のハーブ焼き 11 シュークリーム
6 バエリア 9 焼き野菜 12 スフレ・ズッキーニ

スチームグリル

13 ひと口チャーシュー 14 鶏の照り焼き
15 焼き魚(切り身)

健康メニュー

16 5色野菜小鉢 19 手作り豆腐
17 5色野菜スープ 20 海鮮蒸し
18 3色野菜おこわ 21 ヘルシーフライ

オートメニュー

22 牛乳 25 グラタン
23 葉・果菜 26 ケーキ
24 根菜 27 クッキー

お手入れ

1 脱臭 2 庫内
3 排水

① 表示部

- 加熱時間や温度、出力、キーやメニュー番号、加熱方法などを表示します。

表示部に「高温」や「換気」、「給水」が表示されたとき 54、55ページ

② あたため・スタートキー

- 加熱をはじめるときに使います。
途中でドアを開け、再び加熱をはじめるときも使います。
- ごはんやおかずをあたためるときに使います。(自動キー) 21～26ページ

※牛乳・コーヒー・ココア・水などはオートメニュー【22 牛乳】であたためてください。
酒のかんは【お好み温度】キーであたためてください。
豆乳のあたためは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。
【あたため・スタート】キーで加熱すると、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。

③ 解凍キー 27～29ページ

④ Wジェットスチームキー

- スチーム加熱をするときに使います。 24～26、29、41～42、45ページ

⑤ とりけしキー

- 押し間違えたときや、途中で加熱をやめたいときに使います。

⑥ 自動キー（自動メニュー） 30ページ

4～12 スチームオープン
13～15 スチームグリル
16～21 健康メニュー
22～27 オートメニュー

⑦ 手動キー

お好み温度 37～40ページ グリル 46ページ
レンジ出力 43～44ページ オープン 47～48ページ

⑧ スチーム除菌キー

- スチーム除菌をするときに使います。 36ページ

⑨ お手入れキー


- 脱臭・庫内掃除・排水をするときに使います。 13、49～50ページ

⑩ 温度／仕上り調節キー

- 温度を合わせるときに使います。
▲ を押すと数字が増え、▼ を押すと、減っていきます。(キーを押し続けても変わります。)
- 自動加熱のときに仕上りを調節する場合に使います。 15ページ
- スチーム調理のとき、コース選択(強弱)に使います。 41～42ページ

⑪ 操作ダイヤル





- メニュー番号や加熱時間を合わせるときに使います。(左・右どちらに回しても合わせられます。)



付属品の使いかた

はじめに付属品の確認をしてください。

●付属品は一度よく洗ってからご使用ください。

| 付属品 | 使いかた | 電子レンジ | グリル | オープン |
|--|---|---|------------|-----------|
| オープン角皿 (黒角皿) (1枚)  | オープン(スチームオープン)、 グリル(スチームグリル)やスチー ム調理、スチーム除菌のときに使 います。 ●庫内側面の角皿受けに、傾かない ように水平にセットします。 ●セットする位置はメニュー編を 参照ください。 |  角皿受け | 使えません × | 使えます ○ |
| 調理網(ネット) (1枚)  | グリル(スチームグリル)やスチー ム調理、スチーム除菌のときに使 います。 ●黒角皿の上に置き、庫内側面の 角皿受け(上段または中段)に、 傾かないように水平にセットし ます。 |  角皿受け | 使えません × | 使えます ○ |
| 本書<クッキングガイド・取扱説明書> (1冊) / 保証書 (1枚) | | | | |

※ミトンを別売品(部品番号 617-216-0092)として扱っています。
お買い求めの際は、販売店にご相談ください。

ご注意

電子レンジ加熱のときは、黒角皿やネットを庫内に入れないでください。

●火花が出て、庫内底面セラミックが割れたり、黒角皿やネットが破損したり、庫内側面に穴があいたり、故障するおそれがあります。

ご使用前に

各部のなまえとはたらき／付属品の使いかた

初めてお使いになる前に

※必ず本書に記載している方法でお使いください。

記載方法でお使いいただかないと、上手に仕上がらなかったり、故障の原因になります。

また、場合によっては、発煙・発火・やけどなどが起こるおそれがあります。

初めてお使いになるときには、以下の手順で庫内、スチーム配管などを掃除してください。

庫内のカラ焼き…▶給水タンクのセット…▶庫内・スチーム配管の掃除…▶スチーム配管の排水…▶
【1 脱臭】 (P. 14 ページ) 【2 庫内】 (P. 49 ページ) 【3 排水】 (P. 50 ページ)


お使い
いただけます

庫内のカラ焼き（脱臭）

- 庫内の油やヒーターなどに付着している油などを焼き切るため、カラ焼きをしてください。
- 約20分で終了します。

●庫内には何も入れないでください。

●カラ焼き中は煙やにおいが出ることがあるため、必ず換気をしてください。（庫内の油を焼いているため、異常や故障ではありません。）



1 さし込みプラグを 専用コンセントに差し込み、 ドアを1秒以上開ける

0

- 電源が入り、表示部の「0」が点滅します。「0」の点滅から点灯に変わると、ご使用できます。

●庫内に何も入っていないことを確認してドアを閉める。

D 0

表示部に「D」が表示されたとき P. 56 ページ

ドアを開けないと、表示が
出ず、操作できません。

2 お手入れ を押す

お手入れ

1

オープン

3 1 あなたため スタート を押す

お手入れ

19分

オープン

- 表示部「オープン」が点滅。途中から残り時間を表示。

●自動的にカラ焼きをして、終了すると
終了音が鳴ります。

※カラ焼き中やカラ焼き後は、しばらく高温部（レンジ本体・ドア・庫内など）に触れないでください。

●やけどのおそれがあります。

●高温になっていますので、ハンドル以外には触れないように注意しながらドアを開け、庫内をさましてからお使いください。

※ 操作中、表示部に「U50」が点滅したときは、ドアを開閉してやり直してください。

庫内のにおいが気になるときは、庫内がさめてから汚れをふきとった後、カラ焼き（脱臭）をしてください。
お手入れのしかたは P. 49～50 ページ

スチームをお使いになる前に (給水タンクのセット)

- スチームを使うメニューをお使いになる前に、必ず給水タンクをセットしてください。

自動加熱

- ・ スチームあたため
- ・ スチーム解凍
- ・ スチーム除菌
- ・ 4～12 スチームオープン
- ・ 13～15 スチームグリル
- ・ 18～20 健康メニュー

手動加熱


- ・ スチーム調理
- ・ レンジスチーム
- ・ スチーム発酵

ご使用前に

初めてお使いになる前に／スチームをお使いになる前に


給水タンクの取り出し

1 給水タンクをはずす



- 給水タンクのハンドルに手をかけ、水平に引き出します。


2 給水タンクを洗う



- ふたを開け、きれいに洗います。

給水タンクへの給水

3 ふたを取り付け、給水タンクに水を入れる




- 給水キャップをはずして、タンクを水平にし、そそぎ口の「満水」マークにかかるまで入れます。(約400mL)
- ふたを開けたままでも満水ラインまで水を入れることができます。

給水タンクのセット

4 給水タンクの給水ふたを閉める

5 給水タンクをセットする



- 給水タンクを収納部に入れ、両端を押さえて奥までしっかり差し込みます。差し込みが不完全な場合、水もれやスチーム不足の原因になります。

ご注意

- 必ず塩素消毒された水道水を使用してください。浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などは使用しないでください。カビや雑菌が発生しやすくなります。長時間使用した場合にスチームふき出し口が詰まる場合があります。詰まったときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。
- 必ず給水タンクに満水ラインまで水を入れ、確実にセットしてください。水が少なかったり、差し込みが不完全な場合、スチーム加熱中に「給水」表示が出てスチームが止まり、仕上りが悪くなります。
- 給水タンクは、使用するたびに水で洗い、必ず新しい水を入れてスチーム加熱を行ってください。給水タンクに水を入れたままにしておくと雑菌が繁殖する原因になります。
- スチーム加熱終了後には、必ずお手入れの【3 排水】をしてください。▶50ページ
- 5℃以下の環境では使用しないでください。水が凍ってスチーム加熱ができなくなります。
- 給水タンクに水道水以外は入れないでください。故障の原因になります。
- 給水タンクは使用しない場合も本体にセットしておいてください。

知っておいていただきたい機能

待機時消費電力ゼロW

使用していないとき、キー操作やドアの開閉がない場合は、省エネのため、自動的に電源が切れます。

- 表示部に「0」のみを表示している場合→約5分後に切れます。
- 表示部に「0」以外を表示している場合→約30分後に切れます。
- ※ただし、表示部に「高温」が表示されているときは、「高温」表示が消えてから電源が切れます。
(最大30分表示されます。)
- ※表示部に「U〇〇」「E〇〇」が表示されているときは、電源は切れません。P.55～56ページ
↑ 数字 ↑

電源を入れるときは

- ドアを1秒以上開けてください。(電源が入り、表示部に「0」が点滅し、その後点灯に変わります。)
- ドアが開いているときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを1秒以上開けると電源が入ります。
- さし込みプラグを抜いていたときは、コンセントに差し込み、ドアを1秒以上開けてください。

お忘れ防止ブザー

加熱後ドアを開けないときは、ブザーが鳴って食品の出し忘れをお知らせします。

- 加熱後ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(終了後約5分間)
- お忘れ防止ブザーが鳴らないようにすることができます。
表示部が「0」のときに、【温度／仕上り調節】の ▼ キーを5回押してください。
この操作をするたびに切り換わります。
切り換わったときの合図
ピッピッ、ピッピッ……ブザーなし
ピーピー……ブザーあり
- 電源が切れても設定は変わりません。
- 加熱の終了音を消音に切り換えた場合は、お忘れ防止ブザーは鳴りません。

加熱の終了音

加熱が終了すると、メロディが鳴ってお知らせします。

- ブザー音に切り換えたり、終了音を消したりすることができます。
表示部が「0」のときに、【温度／仕上り調節】の ▼ キーを3秒間押してください。
この操作をするたびに切り換わります。
切り換わったときの合図
ピー……ブザー音
ピッピッ……消音
ドミソ (メロディ) ……メロディ
- 電源が切れても設定は変わりません。
- 消音に切り換えた場合は、予熱終了時のブザーや加熱終了後5分間のお忘れ防止ブザーも鳴りません。

仕上り調節の使いかた

自動加熱のとき、調理の仕上りを調節する場合に使います。

(スチーム除菌・スチーム調理以外の手動加熱・お手入れはできません。)

- 仕上りは、食品の種類や加熱前の温度、容器の種類などにより、多少変わることがあります。
お好みに合わせて調節してください。
強 … 高めの温度に仕上ります。(オープンメニューでは、焦げが多くなります。)
- 弱 … 低めの温度に仕上ります。(オープンメニューでは、焦げが少なくなります。)

- 1 あたため／スチームあたため／2解凍／3さしみ解凍／スチーム解凍のとき
キーを押した後15秒以内に【温度／仕上り調節】キーを押して調節します。


- 4～12 スチームオープン／13～15 スチームグリル
16～21 健康メニュー／22～27 オートメニューのとき

【あたため・スタート】キーを押す前、または押した後15秒以内に【温度／仕上り調節】キーを押して調節します。

- 【温度／仕上り調節】キーを押すごとに、5段階または3段階に調節できます。


5段階

- 1 あたため／22 牛乳



3段階

- スチームあたため／2 解凍／3 さしみ解凍／スチーム解凍
4～12 スチームオープン／13～15 スチームグリル
16～21 健康メニュー／23～27 オートメニュー



▼ 温度／仕上り調節 ▲

延長機能の使いかた

- 加熱後、追加加熱をする場合に使います。(お手入れ・スチーム除菌はできません。)

加熱後5分以内に操作してください。

追加できる最大時間は、10分または30分です。(メニューによって最大時間は異なります。)

下記の単位で時間が変わります。

| | | |
|-------|-------|------|
| 10秒単位 | 30秒単位 | 1分単位 |
| 0 | 10分 | 15分 |
| | | 30分 |

操作方法

1



加熱後5分以内に操作
ダイヤルを回して
時間を追加する

2



あたため・スタートキー
を押す

• 追加後の加熱開始。


▼
終了(終了音が鳴ります。)

- ドアの開閉に関係なく操作できます。(スタートするときはドアを閉めてください。)
- 延長・追加加熱は5回までです。
- 加熱後に他の操作をしたり、【とりけし】キーを押して加熱を終了した場合、追加加熱はできません。
- 電源が切れた場合は操作できません。
- 追加できる時間(10分または30分)以上の追加をしたいときは、手動加熱で追加してください。

※スチームオーブン、スチームグリル、健康メニュー(18~20)、スチーム調理、レンジスチームの加熱後に追加加熱をするときは、給水タンクに満水ラインまで水を入れてください。

加熱のしくみ


電子レンジ加熱



庫内底部から出る電波で加熱します。

電波の性質


- 食品や水分に吸収されます。
- 陶磁器やガラスなどは通り抜けます。
- 金属に反射します。



コツ

- 加熱時間は、加熱前の食品の温度や種類、鮮度によって変わります。
- 食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

オーブン加熱



上下のヒーターで食品を包み込むようにして焼き上げます。

<予熱あり>

- あらかじめ庫内の温度をあたためてから食品を入れて焼き上げます。


<予熱なし>

- 予熱をしないで焼き上げます。

コツ

- お菓子作りは、材料の計量をしっかりと、形・大きさ・厚みをそろえます。
- 底が焦げすぎるときは、黒角皿にアルミホイルを敷きます。
- 焼けムラが気になるときは、加熱途中で、黒角皿ごと前後を入れ替えると、より均一に加熱できます。

グリル加熱



上ヒーターで食品の表面に焦げめをつけます。

コツ

- 焼き魚などは盛りつけたときに裏になる方から焼きます。
- 素材の種類や脂ののりなどによって、焦げかたが変わります。様子を見ながら加熱してください。
- 汚れが気になるときは黒角皿にアルミホイルを敷きます。

スチーム加熱

スチームオーブン

蒸気で食品を包み込んで焼き上げます。

スチームグリル

焦げめをつけながら、蒸気で食品をジューシーに仕上げます。

スチーム除菌

高温の蒸気で、食器や哺乳瓶などを除菌します。

スチーム調理

蒸し器で蒸したように食品をふっくらと仕上げます。







レンジスチーム

蒸気で食品を包み込んでしっとりと加熱します。





使える容器・使えない容器

○印は使えます。×印は使えません。

スチーム除菌ができる容器・できない容器については、36ページを参照してください。

| 容器の種類 | 電子レンジ・スチーム加熱 | オーブン・グリル加熱 |
|--|--|--------------------------------------|
| 耐熱性 ガラス容器  | ○ ● 急に冷やすと割れることがあります。 | ○ ● 急に冷やすと割れることがあります。 |
| 陶器・磁器  | ○ ● ただし、色絵つけ、ひび模様、金銀模様のあるものは器を傷めたり、火花が出るので使えません。 ● 素焼きの陶器など吸水性の高いものは、熱くなることがあるのでご注意ください。 | ○ ● 内側に色絵つけのあるものは、はげることがあるのでさけてください。 |
| 耐熱性プラスチック容器  | ○ ● 耐熱温度が140℃以上のものは使えます。 ● 熱に弱いふたや密封性の高いふたは、はずしてお使いください。 ● ただし、ゴムパッキンや止め金具のついているものは使えません。 ● 時間をかけすぎると、変形したり、燃えたりすることがあります。 ● ただし、砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。 ● ただし、スチーム調理には使えません。 | × ● ただし、オーブン・グリル用指定のものは使えます。 |
| 金属製容器・金串  | × ● アルミやホーローなどの金属容器も使えません。 ● アルミで加工した紙箱やパックなども火花が出ることがあるので使えません。 ● ただし、スチーム調理のみ使えます。 | ○ ● ただし、取っ手が樹脂のものは熱に弱いので使えません。 |
| アルミホイル  | × ● ただし、電波を反射する性質を利用して、加熱しすぎる部分をおおうなど、部分的には使えます。このとき、庫内底面や壁面、ファインダに触れると、火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れるおそれがあるのでご注意ください。 ※ 28ページ | ○ ● 焦げめを調節したいときなどに使います。 |
| ラップ類  | ○ ● 耐熱温度が140℃以上のものは使えます。 ● ただし、砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。 ● ただし、スチーム調理には使えません。 | × |

どの調理にも使えません。

| 容器の種類 | 電子レンジ・スチーム加熱 | オーブン・グリル加熱 |
|--|---|---------------------------------|
| 耐熱性のない ガラス容器  | × ● カットガラスや強化ガラスも使えません。 ● ただし、普通のガラスコップは、お酒や牛乳を短時間あたためる程度には使えます。 | × |
| 耐熱性のない プラスチック 容器  | × ● 耐熱温度140℃未満のものや電波で変質するもの（ポリエチレン、スチロール、メラミン、フェノール、ユリア樹脂など）は、変形したり燃えたりすることがあります。 | × |
| 漆器  | × ● むりがはげたり、ひび割れ、変色することがあります。 | × |
| 木・竹・ 紙製品  | × ● 特に針金やホッチキスを使っているものは、そこに電波が集中して、焦げることがあります。 | × ● ただし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。 |

※ 発泡スチロール製のトレイは解凍以外には使用しないでください。溶けたり、燃えたりするおそれがあります。


※ プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。

※ 材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。

ご使用前に

加熱のしくみ／使える容器・使えない容器

自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために



赤外線センサー

赤外線センサーで食品の表面温度を測りながら、自動で加熱します。



1 あたため、スチームあたため、2 解凍、3 さしみ解凍、スチーム解凍
健康メニュー（16 5色野菜小鉢、17 5色野菜スープ）
オートメニュー（22牛乳、23葉・果菜、24根菜）



この機能を上手にご使用いただくために、次のことにご注意ください。

食品は庫内中央に置く

- 「FULL FLAT CABIN」の文字を目安に庫内中央に置きます。
- 中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。
また、小さなものを端に置くと、温度を正しく検知せず、
発煙・発火のおそれがあります。
飲み物は、沸とうしたり、庫内から取り出した後に
突沸して、やけどのおそれがあります。
- 2個以上加熱するときは、食品の分量をそろえて
ください。



ラップやふたを正しく使う

- 食品によって、ラップやふたをする場合としない場合があります。
各キーやメニューの説明をよくお読みください。
ラップをするときは、多重に巻かないでください。
ラップで食品を包んだものは、ラップの重なり合う部分を下にして置いてください。
- 使いかたを間違えると、仕上がりが悪くなる原因になります。また、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。

少量の食品や乾燥したものは、手動で様子を見ながら加熱する


- 100g未満の少量の場合は、自動では加熱しないでください。
- 自動で加熱すると、加熱しすぎたり、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。

食品の分量に合った大きさの容器を使う

- 食品の分量に合った容器を使用しないと、仕上りが悪くなる原因になります。
- 各キーやメニューの説明をよくお読みください。

オーブン・グリル・スチーム加熱後は ドアを開けて、庫内を十分さましてから使用する

- 庫内をさまさずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上り温度が変わるおそれがあります。
【2 解凍】【3 さしみ解凍】、スチーム解凍のとき、発泡スチロール製のトレイが溶けたり、加熱しすぎるおそれがあります。
- 【2 解凍】【3 さしみ解凍】、スチームあたため、スチーム解凍のときに庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。☎ 55ページ



庫内の食品カスや油、水などをふき取る

- 仕上りが悪くなる原因になります。

自動加熱全般のご注意

本書に記載している材料・分量・調理方法で

- 材料・分量・調理方法が違うと、仕上りが悪くなる原因になります。
また、場合によっては、発煙・発火のおそれがあります。
- 指定分量以外の場合や市販の料理ブックの料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

加熱中にドアを開けない

- 仕上りが悪くなる原因になります。
- ドアを閉めた後、再スタートできますが、加熱しすぎたり、発煙・発火のおそれがあります。
【とりけし】キーを押し、手動で様子を見ながら加熱してください。

食品を入れ、ドアを閉めて 1分以内に自動キーを押す

- ドアを閉めて1分以上過ぎてからキーを押すと、表示部に「U50」が点滅します。
(食品なしで加熱するのを防ぐための機能です。)
→ドアを開閉してやり直してください。

加熱終了後、加熱を追加するときは

- 【延長】で簡単に加熱を追加できます。
☎ 16ページ
- 自動キー(自動メニュー)を使用して加熱を追加しないでください。
加熱しすぎるおそれがあります。

加熱中や加熱後しばらくは

- メニューによって、レンジ本体・ドア・庫内などや付属品が熱くなっていることがあります。
食品を取り出すときは、市販の厚手のミトンやふきんなどを使い、やけどにご注意ください。

表示部に「高温」が表示されているときは ☎ 54ページ

- やけどのおそれがありますので、庫内や付属品などに素手でさわらないでください。

ごはんやおかずをあたためるときに使用します。

- 常温・冷蔵保存した食品 ㊦ 22 ページ
- 冷凍保存した食品 ㊦ 23 ページ

重 要

陶磁器や耐熱性の容器に入れます。

- 食品の分量に合った大きさの容器を使用してください。上手に仕上げるためです。
- スープはスープ皿を使用してください。
マグカップの様な背の高い容器は、加熱しすぎたり、沸とうするおそれがありますので、使用しないでください。

ラップの使用方法

ラップなし

- 食品の表面温度を検知して加熱するため、ほとんどの食品はラップをしません。


ラップあり

- 蒸しものやカレー・シチューは、乾燥を防ぐため、ラップをします。
冷凍保存した食品は、蒸らしてふっくらと仕上げるため、ラップをします。
(ゆったりとラップをします。たるみがないと、ふっくらと仕上がません。)
- 陶器製・ガラス製・プラスチック製のふたは使用しないでください。
加熱しすぎたり、沸とうするおそれがあります。

指定分量以外のときは【レンジ出力1,000W】で様子を見ながら加熱してください。

㊦ 43 ページ

1 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。
- ドアを閉めた後、1 分以内にキーを押してください。

2

1
あたため
スタート

を押す



● 設定温度

| | 弱 | やや弱 | 標準 | やや強 | 強 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| あたため | 65℃ | 70℃ | 75℃ | 80℃ | 85℃ |

● 仕上り調節のしかた ㊦ 15 ページ

- 庫内灯がつき、加熱開始。

↓ピッ

- 表示部「レンジ」が点滅。
途中から設定温度を表示。
- 食品やメニューによっては、設定温度に到達した後、残り時間を表示して加熱をすることがあります。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。





















加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

※ 食品の形状や状態により、仕上りが異なります。
もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。㊦ 16 ページ

※ 表示部に「高温」が表示されているときは
㊦ 54 ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

常温・冷蔵保存した食品

| 食品名 | | ラップ | 分量 | コツ |
|-------|--|-----|----------------------------------|--|
| ごはんもの |  ごはん | しない | 1～4人分 (約150～600g) | ●かたいときは、水か酒をふりかける。 |
| |  どんぶりもの | | | |
| |  チャーハン | | | |
| 汁もの |  コンソメスープ | しない | 1～4人分 (約150～600mL) 1mL=1cc | ●スープ皿に入れ【仕上り調節】やや強で加熱する。(コップ類は使用しない。)●加熱後混ぜる。 |
| |  ポタージュスープ | | | |
| 焼きもの |  ハンバーグ | しない | 1～4人分 (約100～400g) | ●ソース類は、飛び散ったり、焦げついたりするので、加熱後かける。●たれ付きのものは平皿にのせてラップをし【仕上り調節】やや強または強で加熱する。 |
| |  焼き魚 | | | |
| 揚げもの |  天ぷら | しない | 1～4人分 (約100～400g) | ●平皿に重ならないようにのせる。 |
| |  コロッケ | | | |
| |  とんかつ | | | |
| 炒めもの |  スパゲッティ | しない | 1～2人分 (約100～400g) | ●乾いてしまった炒めものは、バターかサラダ油を少し加えてあたためる。●加熱後混ぜる。 |
| |  焼きそば | | | |
| |  野菜炒め | | | |
| 蒸しもの |  しゅうまい | する | 10～20個 (約100～300g) | ●平皿にのせる。●表面が乾燥しないよう、ラップをする。 |
| |  肉まん | する | 1～4個 (約100～600g) | |
| 煮もの |  野菜の煮もの | しない | 1～4人分 (約100～600g) | ●煮ものは平皿に重ならないように並べる。●カレー・シチューは深皿に入れ【仕上り調節】強で加熱する。●加熱後混ぜる。 |
| |  煮魚 | | | |
| |  カレー・シチュー | する | | |



- とろみのある食品（飛び散ることがあります。）
→ラップをして【仕上り調節】やや強または強で加熱する。
- 量が多いとき
→【仕上り調節】やや強または強で加熱する。

市販のお弁当

- 食品を包装しているラップやふたを必ずはずす。
ラップやふたをしたまま加熱すると、食品の温度を正しく検知せず、仕上がりが悪くなることがあります。
- アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器は取り出す。
アルミケースを入れたまま加熱すると、火花が出るおそれがあります。
ゆで卵やしょうゆ・ソースの入った容器は、破裂して、やけど・けがのおそれがあります。
- お弁当の中身によって、仕上がりが変わることがあります。



冷凍保存した食品

| 食品名 | | ラップ | 分量 | コツ |
|-------|---|-----|-----------------------|--|
| ごはんもの |  ごはん | する | 1～2人分 (約150～500g) | ●ラップに包んだまま平皿にのせるか、耐熱容器に入れる。 |
| |  ピラフ | する | 1～2人分 (約200～500g) | ●平皿にのせ【仕上り調節】やや強で加熱する。 |
| 焼きもの |  ハンバーグ | する | 1～4個 (約100～400g) | ●平皿にのせる。 ●【仕上り調節】強で加熱する。 |
| 蒸しもの |  しゅうまい | する | 10～20個 (約100～300g) | ●表面が乾燥しないように、軽く水にくぐらせて天ぷら敷紙などを敷いた平皿にのせる。 |
| 煮もの |  カレー・シチュー | する | 1～2人分 (約200～400g) | ●深めの耐熱容器に入れ、【仕上り調節】強で加熱する。 ●加熱後混ぜる。 |
| その他 |  ミックスベジタブル | する | 約100～300g | ●耐熱容器に入れる。 ●加熱後混ぜる。 |
| |  さやいんげん | | | |
| |  コーン | | | |


※ミックスベジタブルやブロッコリーなど冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。

●冷凍保存の状態や形状により、仕上りが異なります。もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 16 ページ

冷凍保存のしかた

ごはん類

茶わん 1 杯分 (約 150g)
ずつ小分けにして包む。
約3cmの厚みで、できるだけ平たく形を整える。



カレー・シチュー

フリージングバックに入れて冷凍するときは、なるべく薄く平らな形 (厚さ3cm以下) にする。
耐熱性プラスチック容器のときは、分量を容器の7分目ぐらいまでにする。

野菜類

かたゆでにして、水気をよく切ってから、1回分ずつラップに包む。

スープ・ソース類

そばつゆなどは製氷器で凍らすと少量ずつ使えて便利。
スープストックやだしなどは凍ると膨張するので、容器の7分目まで入れる。

次の場合、【1 あたため】では加熱できません。

- パンなど水分の少ない食品 (焦げたり、発煙・発火のおそれがあります)
→【お好み温度】または【レンジスチーム】で加熱する。 37～40、45 ページ
- 牛乳・豆乳やお酒・水などの飲み物 (沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります)
→牛乳は【22 牛乳】で加熱する。 34 ページ
→豆乳は【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱する。
→お酒は【お好み温度】で加熱する。 37～40 ページ
- みそ汁、炒めもの【冷凍】、汁もの【冷凍】 (上手に加熱できません。)
→【レンジ出力1,000W】で加熱する。 43～44 ページ
- 肉まん【冷凍】、あんまん【常温・冷蔵・冷凍】
(上手に加熱できません。また、あんまちは、中のあんだけが熱くなり、やけどのおそれがあります。)
→【レンジ出力1,000W】または【レンジスチーム】で加熱する。 43～45 ページ

食品が乾燥しないようにスチームで包み込み、ゆるやかにしっとりとあたためます。

あたためられる分量：約 100～500 g

- いかや焼き魚などはじけやすい食品（約100～150g）は【仕上り調節】弱であたためます。📖 26 ページ
- ラップやふたはいりません。
- 【あたため】より加熱時間が長くなります。
- 汁ものや揚げものは上手に仕上りません。
→ 汁もの、揚げものは【あたため】で加熱する。
📖 21 ページ

指定分量以外の場合は【レンジスチーム】で様子を見ながら加熱してください。

📖 45 ページ

※ 食品の形状や状態により、仕上りが異なります。
もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。📖 16 ページ

※ 表示部に「高温」が表示されているときは
📖 54 ページ


やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

※ 加熱終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯がふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。

※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。
📖 50 ページ
排水終了後はトレーの水を捨ててください。

1 給水タンクに水を入れてセットする 📖 14 ページ

2 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。
- ドアを閉めた後、1 分以内にキーを押してください。

3 Wジェットスチーム を押す

4 1 あたためスタート を押す



● 設定温度

| | 弱 | 標準 | 強 |
|----------|-----|-----|-----|
| スチームあたため | 70℃ | 75℃ | 80℃ |

● 仕上り調節のしかた 📖 15 ページ

- 庫内灯がつき、加熱開始。

↓ ピッ







- 表示部「レンジ」が点滅。
途中から設定温度を表示。
- 食品やメニューによっては、設定温度に到達した後、残り時間を表示して加熱をすることがあります。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

常温・冷蔵保存した食品

| 食品名 | | 分量 | 仕上り調節 | コツ |
|-------|---|----------|-------|--|
| ごはんもの |  | ごはん | 標準 | |
| | | どんぶりもの | | |
| | | チャーハン | | |
| 焼きもの |  | ハンバーグ | 標準 | <ul style="list-style-type: none"> ●ソース類は、飛び散ったり、焦げついたりするので、加熱後かける。 ●たれ付きのものは平皿にのせてラップをし、【あたため】で加熱する。 📖 22 ページ |
| | | 焼き魚 | | |
| 炒めもの |  | スパゲッティ | 標準 | ●加熱後混ぜる。 |
| | | 焼きそば | | |
| | | 野菜炒め | | |
| 蒸しもの |  | しゅうまい | 標準 | ●平皿にのせる。 |
| 煮もの |  | 野菜の煮もの | 標準 | <ul style="list-style-type: none"> ●煮ものは平皿に重ならないように並べる。 ●カレー・シチューは深皿に入れる。 ●加熱後混ぜる。 |
| | | 煮魚 | | |
| |  | カレー・シチュー | 強 | |

※食品の形状・脂ののり具合などによっては、多少はじけることがあります。

冷凍保存した食品

| 食品名 | | 分量 | 仕上り調節 | コツ |
|-------|---|--------|-------|----------|
| ごはんもの |  | ピラフ | 標準 | ●平皿にのせる。 |
| 焼きもの |  | ハンバーグ | 強 | ●平皿にのせる。 |
| 蒸しもの |  | しゅうまい | 標準 | ●平皿にのせる。 |
| その他 |  | お好み焼き | 標準 | ●平皿にのせる。 |
| | | ホットケーキ | | |
| | | 焼おにぎり | | |


●冷凍保存の状態や形状により、仕上りが異なります。もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。📖 16 ページ



次のような食品は【仕上り調節】弱で加熱してください。

- いかや焼き魚などはじけやすい食品をあたためるとき
- 1～2人分(約100～150g)の食品をあたためるとき
- 必ず庫内の中央に置いてください。
「FULL FLAT CABIN」の文字を目安に庫内中央に置きます。
中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。

使用する容器(浅めの容器)

- 直径12cm以上、深さ5cm以下のものが適しています。



| 食品名 | | 分量 | コツ |
|------|--|----------------------------------|-------------------|
| 焼きもの |  | 焼き魚 1～2切れ (1切れ 約70g) | ● 平皿にのせる。 |
| | | いかの姿焼き 1/2～1ぱい (1ぱい 約150g) | ● 輪切りにして平皿にのせる。 |
| | | 焼きとり 2～4本 (1本 約30g) | ● 平皿に重ならないように並べる。 |
| 煮もの |  | ひじきの煮もの | ● 浅めの耐熱容器に入れる。 |
| | | 煮魚 | |
| | | 野菜といかの煮もの | |

※食品の形状・脂ののり具合などによっては、多少はじけることがあります。

次の場合、【スチームあたたため】では加熱できません。

- パンなど水分の少ない食品(焦げたり、発煙・発火のおそれがあります)
→【お好み温度】または【レンジスチーム】で加熱する。☞ 37～40、45 ページ
- 牛乳・豆乳やお酒・水などの飲み物(沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。)
→牛乳は【22 牛乳】で加熱する。☞ 34 ページ
→豆乳は【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱する。
→お酒は【お好み温度】で加熱する。☞ 37～40 ページ
- みそ汁、炒めもの【冷凍】、汁もの【冷凍】、揚げもの(上手に加熱できません。)
→【レンジ出力1,000W】で加熱する。☞ 43～44 ページ
- 中華まん【常温・冷蔵・冷凍】
(上手に加熱できません。また、あんまんは、中のあんだけが熱くなり、やけどのおそれがあります。)
→【レンジ出力1,000W】または【レンジスチーム】で加熱する。☞ 43～45 ページ

ご注意

- 発泡スチロール製のトレイは、溶けたりするので使えません。
- 目玉焼きやゆで卵などの加熱はさけてください。

2 解凍／3 さしみ解凍

電子レンジ加熱

2 解凍（1度押し）

肉・魚などを解凍するときに使います。

3 さしみ解凍（2度押し）

さしみを解凍するときに使います。

解凍できる分量：約 100～1,000 g

- 薄切り肉は【仕上り調節】強で解凍します。
- 冷凍庫から出したてのカチカチに凍ったものを解凍します。
食品が溶けかけている場合は【仕上り調節】弱を使います。

食品を包装している発泡スチロール製のトレーごと解凍します。

ラップは必ずはずします。



- 発泡スチロール製のトレーがないときは、平皿にラップまたはペーパータオルを敷き、その上に食品をのせ、【仕上り調節】弱で解凍します。
- 平皿は食品の分量に合った大きさのものをお使いください。
- ※ 発泡スチロール製のトレーは、解凍以外に使用しないでください。
溶けたり、燃えたりするおそれがあります。

ラップやふた、バランなどの飾りや敷きもの、また表面についている霜は取り除きます。

- 取り除かないと、仕上りが悪くなります。


100 g未満のときは【レンジ出力100W】で様子を見ながら解凍してください。

📖 43 ページ

- 冷凍野菜は【レンジ出力1,000W】で様子を見ながら加熱してください。

📖 43 ページ

1 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。
- ドアを閉めた後、1分以内にキーを押してください。

2 解凍 2 を押す

2
解凍
3. さしみ解凍

解凍
(1度押し)



さしみ解凍
(2度押し)



- 設定温度

| | 弱 | 標準 | 強 |
|-------|----|----|-----|
| 解 凍 | 6℃ | 8℃ | 10℃ |
| さしみ解凍 | 0℃ | 2℃ | 4℃ |

- 仕上り調節のしかた 📖 15 ページ

- 庫内灯がつき、加熱開始。

↓ピッ

- 表示部「レンジ」が点滅。
途中から設定温度を表示。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

※ 食品の形状や状態、種類などにより、仕上りが異なります。もう少し解凍したいときは【延長】で様子を見ながら解凍してください。📖 16 ページ

2 解凍

【2 解凍】キーを1度押します。

薄切り肉・ひき肉・えび・一尾魚など、解凍後調理をするときに使います。

(手で軽く曲げられ、ほぐせる解凍状態)

薄切り肉は【仕上り調節】強で解凍します。



3 さしみ解凍

【2 解凍】キーを2度押します。

まぐろ・いかなど、解凍後そのまま生で食べるときに使います。

(サクサクと包丁で切れる解凍状態)




上手に解凍するために

- 身の細い部分など早く解凍できるところにはアルミホイルを巻きましょう。

アルミホイルが庫内底面や壁面、ファインダに触れないように巻いてください。

火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れるおそれがあります。



冷凍保存のしかた

- 1回分(200~300g)ずつに分け、薄く平たく整えてラップにぴったりと包む。
(厚さ3cm以下)



<肉類>

- 薄切り肉やひき肉は平らな形にまとめる。
- かたまり肉は調理方法により、適当な大きさに切り分ける。

<魚類>

- 一尾魚は、ウロコや内臓を取り、1尾ずつか、または切り身にする。
- えびなどは、重ならないように平らに並べる。

スチームで食品を包み込み、ゆるやかに時間をかけて解凍します。

解凍できる分量：約 100～1,000 g

- 薄切り肉は【仕上り調節】強で解凍します。
- 冷凍庫から出したてのカチカチに凍ったものを解凍します。
食品が溶けかけている場合は【仕上り調節】弱を使います。

食品を包装している発泡スチロール製のトレーごと解凍します。
ラップは必ずはずします。



- 発泡スチロール製のトレーがないときは、平皿にラップまたはペーパータオルを敷き、その上に食品をのせ、【仕上り調節】弱で解凍します。
- 平皿は食品の分量に合った大きさのものをお使いください。
- ※発泡スチロール製のトレーは、解凍以外に使用しないでください。
溶けたり、燃えたりするおそれがあります。

ラップやふた、バランなどの飾りや敷きもの、また表面についている霜は取り除きます。

- 取り除かないと、仕上りが悪くなります。

100 g未満のときは【レンジ出力100W】で様子を見ながら解凍してください。

🔊 43 ページ

※食品の形状や状態、種類などにより、仕上りが異なります。もう少し解凍したいときは【延長】で様子を見ながら解凍してください。🔊 16 ページ

※加熱終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯がふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。


※加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。

🔊 50 ページ

排水終了後はトレーの水を捨ててください。

1 給水タンクに水を入れてセットする 🔊 14 ページ

2 食品を庫内に入れる




- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。
- ドアを閉めた後、1 分以内にキーを押してください。

3 Wジェットスチーム を押す

4 2 解凍 3. さしみ解凍 を押す

スチーム解凍
(1度押し)

スチームさしみ解凍
(2度押し)



- 設定温度

| | 弱 | 標準 | 強 |
|-----------|----|----|-----|
| スチーム解凍 | 6℃ | 8℃ | 10℃ |
| スチームさしみ解凍 | 0℃ | 2℃ | 4℃ |

- 仕上り調節のしかた 🔊 15 ページ

- 庫内灯がつき、加熱開始。
↓ピッ

- 表示部「レンジ」が点滅。
途中から設定温度を表示。

※設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

スチームオープン

| メニュー | | 参照ページ | 加熱方法 | 付属品 |
|------|-----------|----------|-------------------|-----|
| 4 | 茶わん蒸し | 31,75 | オープン + スチーム | 黒角皿 |
| 5 | キッシュ | 31,76 | | |
| 6 | パエリア | 31,77 | | |
| 7 | ハンバーグ | 31,78 | | |
| 8 | 魚のハーブ焼き | 31,79 | | |
| 9 | 焼き野菜 | 31,80 | | |
| 10 | フランスパン | 33,71~72 | | |
| 11 | シュークリーム | 33,73 | | |
| 12 | スフレチーズケーキ | 33,74 | | |

スチームグリル

| メニュー | | 参照ページ | 加熱方法 | 付属品 |
|------|-----------|-------|------------------|---------|
| 13 | ひと口チャーシュー | 32,81 | グリル + スチーム | 黒角皿・ネット |
| 14 | 鶏の照り焼き | 32,82 | | |
| 15 | 焼き魚（切り身） | 32,83 | | |

健康メニュー

| メニュー | | 参照ページ | 加熱方法 | 付属品 |
|------|---------|----------|--------------------|-----|
| 16 | 5色野菜小鉢 | 32,85～86 | 電子レンジ | なし |
| 17 | 5色野菜スープ | 32,87～88 | | |
| 18 | 3色野菜おこわ | 32,89 | 電子レンジ ＋ スチーム | |
| 19 | 手作り豆腐 | 31,84 | | |
| 20 | 海鮮蒸し | 31,90 | | |
| 21 | ヘルシーフライ | 31,93～94 | オープン | 黒角皿 |

オートメニュー

| メニュー | | 参照ページ | 加熱方法 | 付属品 |
|------|--------------------------|----------|-------|-----|
| 22 | 牛乳（牛乳・コーヒー・ココアなどをあたためる） | 34 | 電子レンジ | なし |
| 23 | 葉・果菜（ほうれん草・ブロッコリーなどをゆでる） | 31,35 | | |
| 24 | 根菜（じゃがいも・にんじんなどをゆでる） | 31,35 | | |
| 25 | グラタン | 31,69~70 | オープン | 黒角皿 |
| 26 | ケーキ | 31,60 | | |
| 27 | クッキー | 31,63~64 | | |

操作のしかた

途中操作をしないもの

4 茶わん蒸し／5 キッシュ／6 パエリア／7 ハンバーグ
8 魚のハーブ焼き／9 焼き野菜／19 手作り豆腐／20 海鮮蒸し
21 ヘルシーフライ／23 葉・果菜／24 根菜／25 グラタン
26 ケーキ／27 クッキー

スチームオープン4～9

健康メニュー19、20

健康メニュー21

オートメニュー23～27

1 給水タンクに水を入れて
セットする  14 ページ

手順 **2** にすすんで
ください

2 食品を庫内に入れる

※セットする位置はメニュー編をごらんください。

3

4-12
スチーム
オープン

16-21
健康
メニュー

22-27
オート
メニュー

調理するメニューのキーを押す


4



操作ダイヤルを
回してメニュー
番号を合わせる

例) 26 ケーキ



● 仕上り調節のしかた
 15 ページ

5

¹
あたため
スタート

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- メニューにより、表示部に「レンジ」「オープン」が点滅。
途中から残り時間を表示。(メニューにより、設定温度を表示。)



加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

操作のしかた


途中操作をするもの

13 ヒトロチャーシュー／14 鶏の照り焼き／15 焼き魚(切り身)
16 5色野菜小鉢／17 5色野菜スープ／18 3色野菜おこわ

スチームグリル13～15

健康メニュー18

健康メニュー16、17

1 給水タンクに水を入れて
セットする  14 ページ

手順 **2** にすすんで
ください

2 食品を庫内に入れる

※セットする位置はメニュー編をごらんください。


3

13-15
スチーム
グリル

16-21
健康
メニュー

調理するメニューのキーを押す


4



操作ダイヤルを
回してメニュー
番号を合わせる

例) 14 鶏の照り焼き



● 仕上り調節のしかた
 15 ページ

5

1
あたため
スタート

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- メニューにより、表示部に「レンジ」「グリル」が点滅。
途中から残り時間を表示。

ブザーが鳴り、前半加熱終了

● ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ります。(最大10分間)

6

スチームグリル13～15

食品を裏返す

健康メニュー16～18

食品を混ぜ合わせる

7

1
あたため
スタート

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- メニューにより、表示部に「レンジ」「グリル」が点滅。
途中から残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります)
食品を取り出す

自動加熱

自動メニュー

操作のしかた

10 フランスパン／11 シュークリーム／12 スフレチーズケーキ

予熱するもの

1 給水タンクに水を入れてセットする 14 ページ

2 4-12 スチームオープン を押す

※【10 フランスパン】のときは、黒角皿を下段に入れてください。その他のメニューは庫内に何も入れないでください。

3 操作ダイヤルを回してメニュー番号を合わせる



例) 11 シュークリーム



- 仕上り調節のしかた 15 ページ
- 表示部に「予熱」を表示。

4 1 あたためスタート を押す

- 庫内灯がつき、予熱開始。
- 表示部「予熱」が点滅。

予熱終了（ブザーが鳴って「予熱」表示が消え、メニュー番号が点滅します。）

- ドアを開けないときは、30分間予熱温度を保ち続け、30分経過すると、加熱はとりけされます。（この間5分ごとにブザーが鳴ります。）

5 食品を庫内に入れる

※ セットする位置はメニュー編をごらんください。

6 1 あたためスタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）

食品を取り出す

- ※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 16 ページ
- ※ 加熱中や予熱後・加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や黒角皿・ネットなどが熱くなっています。やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、両手で出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。
- ※ 表示部に「高温」が表示されているときは 54 ページ
- ※ 加熱終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯がふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。
- ※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。 50 ページ
排水終了後はトレーの水を捨ててください。

オートメニュー22 牛乳 (牛乳・コーヒー・ココアなどをあたためる)

加熱できる分量：1～4杯
(1杯 約200mL)

背の低い広口のマグカップを使用します。
(約7～8分目に200mLが入る大きさ)


- 牛乳びんや牛乳パックで加熱しないでください。
- 容器の大きさ・形状・材質などにより、仕上りが悪くなることがあります。また、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。

8分目まで入れます。

加熱前と加熱後にかき混ぜます。

- 容器に対して少ないときや多いとき、また、加熱前にかき混ぜないと、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。

食品の置きかた



コーヒー・ココアのあたためは【仕上り調節】やや強または強を使います。

豆乳のあたためは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。☞ 43 ページ

指定分量以外の場合は【レンジ出力1,000W】で様子を見ながら加熱してください。


☞ 43 ページ

※もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。☞ 16 ページ

※表示部に「高温」が表示されているときは☞ 54 ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

1 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

2 22-27 オート メニュー を押す

3 操作ダイヤルを回して「22 牛乳」に合わせる

ダイヤルを左右に回すと、
1杯 ⇄ 2杯 ⇄ 3杯 ⇄ 4杯 の順に変わります。

1杯



- 設定温度

| 弱 | やや弱 | 標準 | やや強 | 強 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 50℃ | 55℃ | 60℃ | 65℃ | 70℃ |

- 仕上り調節のしかた ☞ 15 ページ

4 1 あたため スタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。途中から設定温度を表示。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

自動加熱

自動メニュー／22牛乳

オートメニュー23 葉・果菜 (ほうれん草・ブロッコリーなどをゆでる)

加熱できる分量：100～500g

しっかりとラップに包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせます。

- 洗った後の水滴をつけたままラップをします。

<葉菜類>


- 葉と茎を交互に重ねます。太い茎には十文字に包丁を入れます。
- できるだけ幅広く包みます。平皿からはみ出さないようにします。
- 量が多いとき(250g以上)は、半分に分けてラップに包みます。




(ほうれん草)

ラップのしかた

① 手前を折る



② 左右を折る



③ 折った面が内側になるように巻いていく



<果・花菜類> 【仕上り調節】強を使います。

- 大きさをそろえて切ります。
- アクのある野菜(なす、ブロッコリー、カリフラワーなど)は、加熱前に食塩水につけてアク抜きをします。



(ブロッコリー)

アクのある葉菜類(ほうれん草、春菊、小松菜など)や色の濃い果・花菜類(さやいんげん、グリーンアスパラガス、なす、ブロッコリーなど)は、加熱後、すぐ流水にさらしてアク抜きをし、冷水に取って色止めをします。

※小さく切った葉・果菜や少量の葉・果菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

※季節により仕上りが多少異なる場合があります。

ご注意

次の項目に従って正しくお使いください。

誤った使いかたをすると、発煙・発火のおそれがあります。

- 庫内の中央に置く。 ●平皿にのせて加熱する。 ●平皿ごとラップをしない。
- ラップを多重に巻かない。 ●ラップの重なり合う部分を上にしない。
- 100g未満のときは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。▶ 43ページ

オートメニュー24 根菜 (じゃがいも・にんじんなどをゆでる)

加熱できる分量：100～800g (じゃがいも 1個 約150g / さつまいも 1本 約200g)

平皿にのせ、平皿ごとラップをします。

<丸のままゆでる>

- 洗って、皮つきのまま平皿にのせます。
- 2個以上のときは、上手に仕上げるため、大きさをそろえて並べます。
- じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、加熱後、庫内から取り出し、ラップをしたまま5分ほど蒸らします。
- こんなときには【仕上り調節】を
丸くてかさ高い、大きなじゃがいも ——— 強
さつまいも ——— 弱



(じゃがいも)

<切ってゆでる>

- 皮をむき、大きさをそろえて切ります。

※小さく切った根菜や少量の根菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

※季節により仕上りが多少異なる場合があります。



(じゃがいも)

ご注意

次の項目に従って正しくお使いください。

誤った使いかたをすると、発煙・発火のおそれがあります。

- 庫内の中央に置く。 ●平皿にのせて加熱する。 ●平皿ごとラップをする。
- 100g未満のときは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。▶ 43ページ

高温のスチームで、食器や哺乳瓶などを除菌★します。
(全ての菌が除菌できるわけではありません。)



除菌できるサイズ：
25×25cm・高さ7cm以下

○ 除菌できるもの

耐熱温度110℃以上で、内部に菌が浸透しない容器が除菌できます。

| 種類 | 例 |
|----------|-----------------------------|
| 耐熱性ガラス容器 | 哺乳瓶・ジャムなどの保存用瓶 |
| 陶器・磁器 | 茶わん・皿 |
| 金属製食器 | フォーク・スプーン |
| 耐熱性樹脂製品 | 哺乳瓶のキャップ・食器 まな板(厚さ1cm以上) |

✕ 除菌できないもの

耐熱温度110℃未満のものや、木目など内部に菌が浸透するものは除菌できません。

| 種類 | 例 |
|-------------|-------------------------|
| 木・竹・紙製品 | まな板・はし・しゃもじ |
| 漆器 | はし・汁わん |
| 耐熱性のないガラス容器 | コップ |
| 耐熱性のない樹脂製品 | プラスチックの皿 |
| 布 | 布巾・ぬいぐるみ・マスク |
| その他 | 柄のあるもの(包丁・おたま)* スポンジ |

※柄と刃などの間に浸透した菌は除菌できません。柄と刃などが一体になっているものは除菌できます。

※表示部に「高温」が表示されているときは

☞ 54 ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

※加熱終了後ドアを開けるときに、スチームがふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。

※加熱終了直後は除菌した食器などが熱くなっていますので、直接触れてやけどをしないように注意してください。特に包丁などは誤って落とすと危険ですので、一度冷ましてから取り出してください。

※加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。

☞ 50 ページ

排水終了後はトレーの水を捨ててください。

★除菌について

試験機関名：(財)日本食品分析センター


試験方法：生菌数増減値差測定法

除菌の方法：高温スチーム加熱除去方式

試験結果：哺乳瓶(本体／乳首)、及びまな板 減菌率99.0%以上

1 給水タンクに水を入れてセットする ☞ 14 ページ

2 食器などを庫内に入れる



- 庫内側面の角皿受け(中段)にセットします。
- 黒角皿・ネットの中央に重ねずに置いてください。(スチームふき出し口から5cm以上離してください。)
- ネットに直接置くのが気になるときは、25cm幅に切ったオープン用ッキングシートをネットに敷き、その上に除菌する食器などを置いてください。
- 哺乳瓶など開口の小さい容器は、開口部をスチームふき出し口に向けて置いてください。

3 スチーム除菌を押す

4 1 あたためスタートを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。

↓ピッ

- 表示部「スチーム」が点滅。

※必ず【スチーム除菌】キーを押してから【あたため・スタート】キーを押してください。
【あたため・スタート】キーのみを押すと、火花が出て庫内底面セラミックが割れたり、黒角皿やネットが破損したり、庫内側面に穴があいたり、故障するおそれがあります。

加熱終了(終了音が鳴ります)

食器などを取り出す

※取り出すときは、容器や庫内が熱くなっていますので、やけどしないように注意してください。

お好み温度


電子レンジ加熱

赤外線センサーが食品の表面温度を検知して加熱します。

合わせることができる温度…… -10～40℃（2℃単位）、40～90℃（5℃単位）

- 1人分を基準にしています。
- 温度は 39～40ページのお好み温度一覧を参照してください。

1 食品を庫内に入れる




- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

2 お好み温度を押す



3 押して温度を合わせる




例) 80℃



- ▲を押すごとに温度が上がります。
 - ▼を押すごとに下がります。
- （キーを押し続けても変わります。）

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

4 1あたためスタートを押す



- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。



加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

※もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。▶ 16ページ

※表示部に「高温」が表示されているときは ▶ 54ページ


やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

※赤外線センサーで食品の表面温度を測定しながら加熱します。次のことにご注意ください。

ご注意

食品は庫内の中央に置いてください。

- 「FULL FLAT CABIN」の文字を目安に庫内中央に置きます。
- 中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。
- 小さなものを端に置くと、温度を正しく検知せず、仕上がり温度が変わったり、加熱しすぎるおそれがあります。



袋やパックから取り出し、ラップやふたはしないでください。


- ラップやふたをすると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上がり温度が変わるおそれがあります。
- ただし、市販のパスタソース（レトルト、缶タイプなど）をあたためるときは、ラップをします。
☞ 40 ページ

食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。

- 分量に合った容器を使用しないと、仕上りが悪くなる場合があります。

オープン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。

- さまわずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上がり温度が変わるおそれがあります。
- 庫内温度が非常に高いときに20℃以下に合わせて加熱すると、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。
☞ 55 ページ



コツ


- 違う種類の食品は別々に加熱してください。**
違う種類の食品を同時に加熱すると、仕上りに差が出る場合があります。
- 食品によっては適さないものがありますのでご注意ください。**
チョコレートやクリームなどを使ったパンは、あたためるとパンのあたたかさで、チョコレートやクリームなどが溶けてしまいますので、加熱しないでください。
- 市販の冷凍しゅうまいやホームフリージングした食品は、【1 あたため】または【スチームあたため】で加熱してください。
☞ 21、24 ページ
- 牛乳は、【22 牛乳】で加熱すると、簡単で上手に仕上がります。
☞ 34 ページ

お好み温度一覧

電子レンジ加熱

- 表示温度は目安です。
- 1人分を基準に温度を設定しています。
- 37～38ページを読んでからお使いください。

お好み温度



※ドアに表示している温度は、お好み温度の目安です。

飲み物をあたためるときのご注意

● 容器

コーヒー・ココア 約8分目で200mLが入るマグカップ

酒のかん 約8分目で150mLが入る広口のとっくり











スープ 約8分目で200mLが入るスープ皿
(コップ類はさけてください。)

● 容器の8分目まで入れる

- 8分目以上入れて加熱しすぎると、容器からふきこぼれることがあります。
- 量が少なすぎると、沸とうすることがあります。
- 量が多いときは温度の設定をやや高めにし、量が少ないときは、やや低めにしてください。

※飲み物は、容器の大きさ・形状・材質などにより仕上がり温度が変わります。



| 飲み物のあたために | 軽食・おやつ あたために | 便利な使いかた お菓子作りに |
|---|---|--|
| <div data-bbox="98 414 513 600">  <p>コンソメスープ ポタージュ スープ</p> <p>約8分目200mL</p> </div> | <div data-bbox="539 492 949 600">  <p>たこ焼き 切りもち</p> </div> | <div data-bbox="1013 376 1428 515"> <p>バターやクリームチーズ、チョコ レートをやらかくしたり、溶かし たりするときは、細かく切って加 熱します。</p> </div> |
| <div data-bbox="98 649 513 824">  <p>コーヒー ココア</p> <p>約8分目200mL</p> </div> | <div data-bbox="539 649 885 761">  <p>ピザ</p> </div> | <div data-bbox="1013 593 1428 728"> <p>ゼリー作りに</p>  </div> <div data-bbox="1013 728 1428 851"> <p>コーティングチョコ を溶かす (約50～200g) ゼラチンを溶かす</p> </div> |
| <div data-bbox="98 884 513 1131">  <p>酒のかん</p> <p>1本 約8分目150mL</p> </div> | <div data-bbox="539 840 949 1108">  <p>今川焼き アメリカン ドッグ</p> </div> | <div data-bbox="1013 884 1428 974"> <p>バターを溶かす (約20～50g)</p> </div> <div data-bbox="1013 974 1428 1120"> <p>チョコレートを溶かす 耐熱容器に板チョコ約50g(く だく)と、牛乳大さじ1を入れて 加熱し、混ぜて溶かします。</p> </div> |
| <div data-bbox="71 1131 513 1310"> <p>●お酒、コーヒー、ココア、水など の飲み物は、上記指定温度を超え て設定しないでください。 上記設定温度を超えて設定した場 合は、沸とうのおそれがあります。</p> </div> <div data-bbox="191 1355 438 1512">  </div> <div data-bbox="71 1512 513 1556"> <p>●庫内の中央に置いてください。</p> </div> | <div data-bbox="539 1131 949 1288">  <p>バレンタインの チョコ作りに</p> </div> | <div data-bbox="1013 1288 1428 1400"> <p>バターをやらかくする クリームチーズをやらかくする (約50～200g)</p> </div> <div data-bbox="1013 1400 1428 1512"> <p>冷凍ケーキ をもどす (スポンジケーキを冷凍したもの)</p> </div> |
| <div data-bbox="119 1780 726 2027"> <p>チーズフォンデュ 70～75℃</p> <p>耐熱容器にすりおろしたチーズ(100g)と白ワイン(40mL)を入れて加熱し、混ぜて溶かします。 十分に溶けないときは、もう一度同じ温度に 合わせて加熱してください。 (さめて固まりかけたときも同様に加熱します。) 食べやすく切ったフランスパンを添えます。</p> </div> | <div data-bbox="539 1780 949 1960"> <p>ベビーフード 38～45℃ (約60～150g)</p> <p>市販のベビーフードは、そのまま加熱せず、適当な量 を耐熱容器に移しかえて加熱してください。 加熱後よくかき混ぜます。</p> </div> | <div data-bbox="782 1612 1428 1736"> <p>パスタソース 85～90℃</p> <p>市販のパスタソース(レトルト、缶タイプなど)は、 耐熱容器に移しかえ、ラップをして加熱してください。</p> </div> <div data-bbox="782 1982 1428 2083"> <div>  <p>注意</p> </div> <div> <p>赤ちゃんに与える前に、必ず 温度をお確かめください。</p> </div> </div> |

蒸しものなどをスチームでふっくらと仕上げます。



合わせることができる時間

「強」のとき…50分まで

「弱」のとき…40分まで

加熱できる分量：約100～900g

加熱時間の目安


調理によって、強弱の設定を変えます。

- ネットの上にすき間をあけてのせます。
- 小さいものはネットにクッキングシートを敷いてのせます。

| 食品名 | | 分量 | 仕上り調節 | クッキングシート | 加熱時間 | メモ |
|---|--------------------|-------------------------------|-------|----------|---------|----------------------------------|
|  | 総菜パン (冷凍) | 2個 (1個 約100g) | 強 | 無 | 約15～20分 | ラップや包装をはずす。 |
|  | 缶詰のあたため (やきとり等) | 1～2缶 | 強 | 無 | 約20～25分 | 缶詰のふたを開ける。 |
|  | にんにく | 4個 | 強 | 無 | 約20～30分 | 2～3かけずつの塊に分ける。 重ならないようにのせる。 |
|  | とうもろこし | 1～2本 (1本 約300g) | 強 | 無 | 約40～50分 | 皮を2～3枚むく。 |
|  | ふかしいも | 2～4本 (1本 約200g) 太さ約4cm) | 強 | 無 | 約45～50分 | 洗って軽く水気をふく。 太さによって仕上がりは異なります。 |
|  | そらまめ (さやから出す) | 200g | 弱 | 有 | 約10～15分 | 豆をさやから出し、軽く洗う。 重ならないようにのせる。 |
|  | 目玉焼き | M寸 4個 | 弱 | 無 | 約13～18分 | アルミケースに冷蔵の卵を 1個ずつ割り入れる。 |
|  | ソーセージ | 6～12個 | 弱 | 有 | 約20～25分 | 袋から出してのせる。 |
|  | えだまめ (さやごと) | 200g | 弱 | 有 | 約20～30分 | さやごと洗い、塩少々をまぶす。 重ならないようにのせる。 |
|  | 蒸したまご | M寸 4～8個 | 弱 | 無 | 約20～30分 | 冷蔵の卵を使う。 |

1 給水タンクに水を入れて セットする 14 ページ

2 食品を庫内に入れる



● 庫内側面の角皿受け (中段) に
セットします。

3 Wジェット スチーム を押す

4 ▼ 温度/仕上り調節 ▲ 押してコースを選ぶ

「強」のとき・・・▲
「弱」のとき・・・▼

5 操作ダイヤルを 回して加熱時間 を合わせる

例) 45分、強




6 ¹ あたため スタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
↓ピッ
- 表示部「スチーム」が点滅。
残り時間を表示。




加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

※ スチーム調理を続けて行うときは、加熱するたびに給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットしてください。
加熱途中で水がなくなると、仕上がりが悪くなります。

※ 表示部に「高温」が表示されているときは  54 ページ
やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

※ 加熱終了後ドアを開けるときに、スチームがふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、
顔を近づけないようにしてください。

※ 加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。  50 ページ
排水終了後はトレーの水を捨ててください。

【レンジ出力】キーを押すごとに1,000W→700W→600W→500W→200W→100Wの順に変わります。

合わせることができる時間

- 1,000W (10分まで)
700W・600W・500W (30分まで)
あたためや野菜のゆでものなどに使います。

| | | | |
|-------|-------|------|-----|
| 10秒単位 | 30秒単位 | 1分単位 | |
| 0 | 10分 | 15分 | 30分 |

- 200W・100W (120分まで)
解凍や煮込み料理などに使います。

| | | | |
|-------|------|------|------|
| 30秒単位 | 1分単位 | 5分単位 | |
| 0 | 10分 | 60分 | 120分 |

1つのメニューで、出力と加熱時間を2行程設定して、連続で加熱することができます。

ごはんやかれの煮付けなどの煮込み料理を作るときに使います。

(材料や作りかたはメニュー編を参照ください。)

- 2行程めで設定できる出力は200Wと100Wのみです。

<操作手順>

1 食品を庫内に入れる

2 右記2～3の手順で1行程めの出力と加熱時間を合わせる

3 右記2～3の手順で2行程めの出力と加熱時間を合わせる


※2の操作後、表示部に「2」「レンジ」を表示。

4 【あたため・スタート】キーを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
表示部「レンジ」が点滅。
1行程ごとの残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

1 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

2 レンジ出力を押して出力を合わせる

例) 1,000W



3 操作ダイヤルを回して加熱時間を合わせる

例) 1分10秒



4 1あたためスタートを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。
残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

※加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。▶ 16ページ

- 加熱中【レンジ出力】キーを押すと、出力を3秒間表示します。

※表示部に「高温」が表示されているときは
▶ 54ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

- 一覧表の加熱時間は目安です。食品の種類、加熱前の温度などにより仕上がりが変わりますので、様子を見ながら加熱してください。また、いかなどは、はじけるおそれがあります。
- 食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

常温・冷蔵保存した食品のあたため レンジ出力1,000W (1mL=1cc)

| 食品名 | ラップ | 分量 | 加熱時間 |
|----------|-----|-----------|--------|
| ごはんもの | | | |
| ごはん | しない | 1杯 (150g) | 約40秒 |
| どんぶりもの | | 1人分 | 約1分30秒 |
| チャーハン | | 1皿 (300g) | 約1分10秒 |
| 汁もの | | | |
| みそ汁 | しない | 150mL | 約1分10秒 |
| コンソメスープ | | 200mL | 約1分10秒 |
| ポタージュスープ | | 200mL | 約1分10秒 |
| 焼きもの | | | |
| 焼き魚 | しない | 1切 (80g) | 約30秒 |
| ハンバーグ | | 1個 (100g) | 約50秒 |
| 揚げもの | | | |
| 天ぷら | しない | 100g | 約30秒 |
| コロッケ | | 2個 (100g) | 約30秒 |
| とんかつ | | 1枚 (100g) | 約30秒 |

| 食品名 | ラップ | 分量 | 加熱時間 |
|----------|-----|------------|---------|
| 炒めもの | | | |
| 焼きそば | しない | 200g | 約1分10秒 |
| 野菜炒め | | 150g | 約1分10秒 |
| 蒸しもの | | | |
| しゅうまい | する | 10個 (180g) | 約1分10秒 |
| 肉まん・あんまん | | 1個 (80g) | 約20～30秒 |
| 煮もの | | | |
| 野菜の煮もの | しない | 200g | 約1分10秒 |
| 煮魚 | | 1切 (100g) | 約30秒 |
| カレー・シチュー | する | 300g | 約2分10秒 |
| 飲みもの | | | |
| 酒のかん | しない | 1本 (150mL) | 約50秒 |
| 牛乳 | | 1杯 (200mL) | 約1分10秒 |
| お弁当 | | | |
| お弁当 (大) | する | 約500g | 約1分10秒 |
| お弁当 (中) | | 約400g | 約50秒 |

冷凍保存した食品のあたため レンジ出力1,000W

| 食品名 | ラップ | 分量 | 加熱時間 |
|-------|-----|------------|--------|
| ごはん | する | 1杯 (150g) | 約1分50秒 |
| ピラフ | | 250g | 約3分 |
| ハンバーグ | | 1個 (150g) | 約2分20秒 |
| しゅうまい | | 15個 (230g) | 約2分40秒 |
| 肉まん | | 1個 (100g) | 約1分 |
| あんまん | | 1個 (80g) | 約40秒 |

| 食品名 | ラップ | 分量 | 加熱時間 |
|-----------|-----|------|--------|
| 焼きそば | する | 200g | 約2分40秒 |
| さやいんげん | | 100g | 約1分30秒 |
| ミックスベジタブル | | 100g | 約1分30秒 |
| カレー・シチュー | | 300g | 約5分30秒 |
| スープ | | 200g | 約3分20秒 |
| 酢豚 | | 200g | 約3分40秒 |

※冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。

野菜のゆでもの (葉・果菜、根菜) レンジ出力700W (ラップをします)

| | 食品名 | 分量 | 加熱時間 | 加熱前アク抜き | 加熱後色止め |
|------|------------|------|--------|---------|--------|
| 葉菜 | ほうれん草 | 200g | 約2分10秒 | しない | する |
| | 春菊 | 200g | 約2分10秒 | | |
| | キャベツ | 100g | 約1分30秒 | | しない |
| | 白菜 | 200g | 約2分10秒 | | |
| | グリーンアスパラガス | 100g | 約1分30秒 | | する |
| 果・花菜 | なす | 100g | 約1分30秒 | する | する |
| | ブロッコリー | 100g | 約1分30秒 | する | する |
| | カリフラワー | 100g | 約1分30秒 | する | しない |
| | かぼちゃ | 200g | 約2分30秒 | しない | しない |

| | 食品名 | 分量 | 加熱時間 |
|----|-------|-----------|--------|
| 根菜 | さつまいも | 1本 (200g) | 約4分 |
| | じゃがいも | 1個 (150g) | 約3分30秒 |
| | さといも | 100g | 約2分30秒 |
| | だいこん | 200g | 約4分 |
| | にんじん | 100g | 約2分 |

※小さく切った葉・果菜、根菜や少量の葉・果菜、根菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

※じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、加熱後、庫内から取り出し、ラップをしたまま5分ほど蒸らします。

解凍 レンジ出力200W (ラップやふたは、はずす)

| 食品名 | 分量 | 加熱時間 | 食品名 | 分量 | 加熱時間 |
|-----|------|--------|------|------|--------|
| えび | 200g | 約3分30秒 | 薄切り肉 | 200g | 約3分 |
| まぐろ | 200g | 約3分 | ひき肉 | 200g | 約3分30秒 |
| 一尾魚 | 200g | 約3分30秒 | 鶏もも肉 | 200g | 約3分30秒 |

ご注意

オーブン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。

- さまらずに使用すると、庫内の熱で加熱しすぎたり、ラップが溶けるおそれがあります。また、解凍のときに発泡スチロール製のトレーが溶けるおそれがあります。

スチームが食品をしっとりとあたためます。

(ラップは必要ありません)

合わせることができる時間……30分まで

●出力は400Wのみとなります。

| 10秒単位 | 30秒単位 | 1分単位 |
|-------|-------|------|
| 0 | 10分 | 15分 |
| | | 30分 |

加熱時間の目安

| 食品名 | | 分量 | 加熱時間 |
|-------------------|----|------------|-----------|
| 中華まん (1個 約85g) | 冷蔵 | 1個 | 約1分30秒～2分 |
| | | 2個 | 約3分30秒～4分 |
| | | 3個 | 約4分～4分30秒 |
| | | 4個 | 約4分30秒～5分 |
| | 冷凍 | 1個 | 約2分～2分30秒 |
| | | 2個 | 約3分30秒～4分 |
| | | 3個 | 約4～5分 |
| | | 4個 | 約6～7分 |
| しゅうまい | 冷蔵 | 10個(約200g) | 約3分 |
| | 冷凍 | 15個(約230g) | 約6分30秒 |
| うなぎのかば焼き | | 100g | 約2分30秒 |
| 焼き魚 | | 1切れ(約80g) | 約2分 |
| 煮魚 | | 1切れ(約80g) | 約2分 |
| ハンバーグ | | 100g | 約2分 |
| 冷やごはん | | 1杯(約150g) | 約2分30秒 |
| 焼きそば | | 200g | 約3分 |
| 焼きぎょうざ(冷蔵) | | 10個(約200g) | 約3分 |
| やきとり | | 4本(約100g) | 約3分 |
| 総菜パン(冷蔵) | | 1個(約100g) | 約1～2分 |
| 冷凍ホットケーキ | | 1枚(約60g) | 約1分30秒～2分 |
| 冷凍お好み焼き | | 1枚(約250g) | 約9分 |
| 冷凍たこ焼き | | 10個(約200g) | 約6分 |

※加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。▶ 16 ページ

●加熱中【レンジ出力】キーを押すと、出力(400W)を3秒間表示します。

※表示部に「高温」が表示されているときは
▶ 54 ページ


やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

※加熱終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯がふき出してやけどをするおそれがあります。ドアをゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。

※加熱終了後、給水タンクに残った水は全て捨て、水洗いした後お手入れの【3 排水】をしてください。▶ 50 ページ
排水終了後はトレーの水を捨ててください。

1 給水タンクに水を入れてセットする ▶ 14 ページ

2 食品を庫内に入れる



●上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

3 Wジェットスチーム を押した後、

レンジ出力 を押す



4 操作ダイヤルを回して加熱時間を合わせる

例) 3分30秒



5 1 あたためスタート を押す


- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります)
食品を取り出す

使用する付属品

黒角皿




ネット

合わせることができる時間……30分まで

| 10秒単位 | 30秒単位 | 1分単位 |
|-------|-------|------|
| 0 | 10分 | 15分 |
| | | 30分 |

1 食品を庫内に入れる

- 庫内側面の角皿受け(上段)にセットします。



2 グリル を押す

3 操作ダイヤルを回して焼き上げ時間を合わせる



例) 12分



4 1 あたためスタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「グリル」が点滅。残り時間を表示。

片面加熱終了

(終了音が鳴ります)

5 食品を裏返し、2～4の手順で加熱し、取り出す

※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 16 ページ

※ 加熱中や加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や黒角皿・ネットなどが熱くなっています。やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。

※ 表示部に「高温」が表示されているときは 54 ページ


- 加熱中、煙やにおいが出ることがありますが、食品の脂が焼けているためで、故障ではありません。
- 加熱後、庫内のにおいが気になるときは、お手入れの【1 脱臭】をしてください。 13 ページ

オーブン(スチーム発酵)

オーブン加熱

＜予熱なし・発酵＞ (1度押し) 発酵はスチーム発酵なので、ラップや霧吹きをしなくても発酵できます。
 ＜予熱あり＞ (2度押し) 合わせた温度まで自動的に予熱をします。予熱温度に達する時間の目安は、200℃で約10分です。予熱時間を合わせる必要はありません。

使用する付属品



黒角皿

- 予熱のときは、庫内に入れないでください。

合わせることができる温度……発酵(30℃・35℃・40℃・45℃)
 ※市販の料理ブックの発酵は、記載温度を参考にして30℃・35℃・40℃・45℃を使用してください。
 100～250℃(10℃単位)

合わせることができる時間……120分まで

| 30秒単位 | 1分単位 | 5分単位 |
|-------|------|------|
| 0 | 10分 | 60分 |
| | | 120分 |


※ 温度と時間はどちらからでも合わせることができます。

予熱なし・発酵

発酵(30℃・35℃・40℃・45℃)のとき
給水タンクに水を入れる

14ページ

1 食品を黒角皿にのせ、庫内に入れる



- 庫内側面の角皿受けにセットします。セットする位置は、メニュー編をごらんください。

2 オープン(スチーム発酵)を1度押す



3 温度/仕上り調節を押して温度を合わせる

例) 210℃



- ▲ を押すごとに温度が上がります。
- ▼ を押すごとに下がります。
- (キーを押し続けても変わります)

4



操作ダイヤルを
回して焼き上げ
時間を合わせる

例) 40分



5

1
あたため
スタート

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります)
食品を取り出す

予熱あり（予熱中は食品を入れないでください。）

1

オープン
(スチーム発酵)

を2度押す

- 表示部に「予熱」を表示。

2

▼ 温度/仕上り調節 ▲

押して温度を合わせる

例) 170℃



- ▲ を押すごとに温度が上がり、▼ を押すごとに下がります。
(キーを押し続けても変わります。)

3



操作ダイヤルを 回して焼き上げ 時間を合わせる

例) 30分



4

1
あたため
スタート

を押す

- 庫内灯がつき、予熱開始。
- 表示部「予熱」が点滅。
- 予熱中に【オープン】キーを押すと、現在の庫内温度の目安を3秒間表示。
(50℃未満の場合は50℃が点滅)


予熱終了

(ブザーが鳴って「予熱」表示が消え、設定温度が点滅します。)

- ドアを開けないときは、30分間予熱温度を保ち続け、30分経過すると、加熱はとりけされます。
(この間5分ごとにブザーが鳴ります。)

5

食品を黒角皿にのせ、 庫内に入れる



- 庫内側面の角皿受けにセットします。
セットする位置は、メニュー編をごらんください。

6

1
あたため
スタート

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。
残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）
食品を取り出す

オープン

手動加熱

- ※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 16 ページ
- ※ 加熱中や予熱後・加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や黒角皿などが熱くなっています。
やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、両手で出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。
- ※ 表示部に「高温」が表示されているときは 54 ページ

発酵するときの注意

- 発酵時の温度条件により、スチームの発生が少なくなることがあります。様子を見ながら霧吹きをしてください。
- 庫内が高温のときは、しばらくさましてください。
発酵しすぎたり、イースト菌が死んでしまうおそれがあります。
- 庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。 55 ページ

予熱中・加熱中に温度を変えたいときは

- 加熱中に温度を確認するときは、【温度/仕上り調節】キーを1度押してください。(約3秒間表示します。)
- 変更するときは、続けて【温度/仕上り調節】キーを押してください。
- 発酵のときは確認・変更できません。

お手入れのしかた（お手入れキーの使いかた）

さし込みプラグをコンセントから抜き、レンジ本体や付属品がさめてから行なってください。
汚れはすぐにこまめにふき取り、いつも清潔にしてお使いください。

- 庫内や付属品などを汚れたまま使用すると、汚れがこびりついたり、さびや腐食・悪臭のもとになります。
また、食品カスや汁、油などがついたまま使用すると、火花や発火・発煙の原因になります。
- レンジ本体の周辺も清潔にしてください。

外まわり、庫内、ドア

固くしぼったぬれぶきんでふき取る

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤（水1Lに対し洗剤1.5mL）をしみ込ませた布を固くしぼってふき、その後、固くしぼったぬれぶきんで洗剤分をふき取ってください。

ほこりを取り除く

吸気口・排気口についたほこりなどは、乾いた布で定期的に取り除いてください。（性能を維持するためです。）

庫内（側面・奥面）はシルバーフッ素コーティングをしています。

汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

＜コーティングを長持ちさせるためには＞

塗装面に付属品や容器などをぶつけないでください。傷がついたり、塗装がはがれたりします。

操作部のお手入れ

故障の原因になるため、次のことにご注意ください。

- スプレー式の洗剤は使わない。
- ふきんは、固くしぼる。

庫内底面セラミックのお手入れ （外周の黒い部分は除く）

- スポンジたわしの硬い部分（研磨剤入り不織布）に水をつけて汚れをふき取ってください。取れにくい汚れは、丸めたラップにクレンザーなどを少量つけてこすり取ってください。
- 空焼きやオープン機能を使用したとき、底面セラミックに付着した汚れや水分が、茶色く焦げ付くことがあります。クレンザーなどを少量つけてこすり取ってください。
- ※衝撃を加えたり、水をかけないでください。
セラミックが割れるおそれがあります。
- ※割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。
割れたり、ひびが入ったまま使用すると、火花が出たり、故障の原因になります。

庫内・スチーム配管の掃除／庫内の汚れが気になるとき ＜お掃除＞

- お手入れの【2 庫内】を使ってスチームで汚れを浮き上がらせ、汚れをふき取りやすくします。


1 給水タンクに水を入れてセットする

📖 14ページ

2 お手入れ を押す

3 操作ダイヤルを回して 「2 庫内」に合わせる

4 あたため スタート を押す



お掃除終了（約20分で終了します。）
お掃除終了後は、お手入れの【3 排水】を行ってください。📖 50ページ

- ※庫内を十分に冷ましてから、固くしぼったぬれぶきんで庫内をふき取ってください。
ふき取らないと、べたつく原因になります。

スチーム加熱と同じ原理で庫内をスチームで満たします。

- ※お掃除終了後ドアを開けるときに、スチームやお湯がふき出してやけどをするおそれがあります。
ドアはゆっくり開け、顔を近づけないようにしてください。

- ※庫内を十分さましてから行なってください。
庫内が高温のときは、蒸気が付着せず、汚れが十分に取れないことがあります。
庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。📖 55ページ

- ※庫内に何も入れないでください。
故障の原因になります。
- ※頑固な汚れは、＜お掃除＞をしても取れにくいことがありますので、こまめにお手入れしてください。

庫内のおいが気になるとき ＜脱臭＞

- お手入れをした後、お手入れの【1 脱臭】を使ってカラ焼き（脱臭）をしてください。
（月1回が目安です）📖 13ページ
- ※庫内の汚れがひどいとき（油が飛び散る料理の後や食品が庫内に飛び散ったときなど）は、まず、庫内をきれいにお手入れした後、カラ焼き（脱臭）をしてください。
- ※カラ焼き（脱臭）中は煙やにおいが出ることがありますが、異常や故障ではありません。

付属品(黒角皿・ネット)

スポンジたわしなどで洗い、その後水気を十分にふき取る

スチームを使用して、黒角皿・ネットなどの汚れを浮き上がらせることができます。
ネットを黒角皿の上に置き、庫内の中段にセットして、**お手入れの【2 庫内】**を行ってください。
49ページ

ご注意

- 付属品を乱暴に扱わないでください。
また、加熱後、急に冷やさないでください。
(変形したり、割れるおそれがあります。)

給水タンク、トレー

柔らかいスポンジで汚れを落として水洗いし、その後水気を十分にふき取る

スチーム配管の排水 <排水>

- スチーム配管内に残った水を排水します。
初めてお使いになる時や、スチーム調理終了後には必ず行ってください。
※ 庫内には何も入れないでください。

- 1 **給水タンクをはずす**
● 給水タンクのハンドルに手をかけ、水平に引き出します。
- 2 **お手入れ を押す**
- 3 **操作ダイヤルを回して「3 排水」に合わせる**
- 4 **を押す**

排水終了(約3分で終了します。)


- ※ 排水終了後、トレーの水を捨ててください。
また、庫内に付着した水滴は拭き取ってください。庫内の腐食の原因になります。

※ 台所用中性洗剤は使用しないでください。

※ 食器洗い乾燥機、食器乾燥機には入れないでください。
給水タンクが変形・破損するおそれがあります。

トレーのお手入れ

排水終了後、トレーをはずしてたまった水などを捨てます。



はずしかた

両手で手前に引いてください。水などがたまっていることがありますので、気を付けてください。

取り付けかた

両手で持ち、本体に合わせて元の位置に取り付けてください。

注意

排水中や終了後、顔などを近づけてドアを開けない

- スチームやお湯が飛び散り、やけどのおそれがあります。



接触禁止

排水の中断や終了後は、庫内左側面のスチームふき出し口にふれない

- スチームふき出し口付近やネジ部が熱くなっており、やけどのおそれがあります。



接触禁止

ご注意

- お手入れのときは、台所用中性洗剤を使い、次のものは使用しないでください。
(傷、変色、変形、故障の原因になります。)

- アルカリ性洗剤 (ハンドルやドアの樹脂の割れの原因になります。)
- 酸性洗剤
- オープンクリーナー、漂白剤
- ガラスクリーナーやスプレー式の洗剤
- クレンザー (庫内底面セラミックのみ使えます。)
- ベンジン、シンナーなどの溶剤
- アルコール、灯油、ガソリン
- 金属たわし、金属ブラシ



- 食品カスや水、洗剤などをレンジ本体のすき間に入れないでください。(故障の原因になります。)

お料理がうまくできない

ごはん・おかずのあたため

| | |
|--------------------------|---|
| 仕上りが熱すぎる | <ul style="list-style-type: none">●食品は庫内の中央に置いていますか。●分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。●食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。●ラップ以外のふた（陶器やガラス製、プラスチック製など）を使っていませんか。 |
| ごはんをあたためるとパサつく | <ul style="list-style-type: none">●加熱前に水か酒を少しふりかけると、しっとりと仕上がります。 |
| 汁ものをあたためると熱い部分とぬるい部分がある | <ul style="list-style-type: none">●加熱後にかき混ぜます。 |
| たれ付きの食品をあたためるとたれが飛び散る | <ul style="list-style-type: none">●たれは加熱後にかけてください。 |
| 炒めものをあたためると乾燥する | <ul style="list-style-type: none">●加熱前にバターかサラダ油を少し加えてあたためます。 |
| 焼き魚やフライをあたためると上手にあたたまらない | <ul style="list-style-type: none">●重ならないように平らに並べてください。 |
| 煮魚をあたためると煮汁が飛び散る | <ul style="list-style-type: none">●深めの容器に入れてあたためてください。●ラップをしてあたためてください。 |

牛乳やお酒のあたため

| | |
|-----------------|--|
| 熱くなりすぎる | <ul style="list-style-type: none">●食品は庫内の中央に置いていますか。●【22 牛乳】または【お好み温度】キーで加熱しましたか。●【あたため・スタート】キーであたためると熱くなります。●容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。容器の7～8分目まで入れてください。 |
| 上の方と下の方では温度が異なる | <ul style="list-style-type: none">●加熱後は、よくかき混ぜてください。 |

解 凍

| | |
|--------|--|
| 食品が煮えた | <ul style="list-style-type: none">●食品は庫内の中央に置いていますか。●ラップなどの包装は取りはずしてください。●食品の厚みが不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。魚などは、尾にアルミホイルを巻いてください。 |
|--------|--|

野菜のゆでもの

| | |
|-------------------|---|
| ゆですぎになる | <ul style="list-style-type: none">●食品は庫内の中央に置いていますか。●すき間がないように、しっかりとラップに包んでください。また、ラップは何重にも巻かず、重なり合う部分を下にしてください。 |
| 生っぽい部分とできすぎた部分がある | <ul style="list-style-type: none">●ほうれん草などの葉菜類は、葉と茎を交互に重ねてください。かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。じゃがいもなどを2個以上加熱するときは、大きさをそろえてください。 |

グラタン

| | |
|--------------|---|
| 焼くたびに焼け色が異なる | ● チーズの種類により焼けかたが異なります。 様子を見ながら焼いてください。 |
| 焼け色がうすい | ● 焼き足りないときは、【延長】で様子を見ながら焼いてください。 16ページ ● 【仕上り調節】で焼き色の調節ができます。 濃く仕上げたいときは、「強」に合わせてください。 |
| 焼け色が濃い | ● 【仕上り調節】で焼き色の調節ができます。 薄く仕上げたいときは、「弱」に合わせてください。 |

ケーキ

| | |
|------------------------|---|
| ケーキがうまくふくらまない | ● 卵の泡立てがしっかりできていますか。 泡立器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。 |
| 泡立てが上手にできない | ● 泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使用してください。 |
| 部分的に粉が残る | ● 粉をよくふるいながら入れましたか。 粉をふるうのは、不純物や粉の固まりを取り除くほか、 空気をたっぷり含ませることにより、焼き上がりを軽くします。 |
| 材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる | ● 市販の料理ブックのケーキの場合は、メニュー編を参考にして 【オープン】キーで様子を見ながら焼いてください。 |

クッキー

| | |
|------------------------|--|
| 焼け色にムラがある | ● 生地の厚みや1つの大きさは均一ですか。 平らに成形し、大きさをそろえると、きれいに焼けます。 |
| 焼け色がうすい | ● 生地が厚いと焼け色がうすくなります。 【延長】で様子を見ながら焼いてください。16ページ |
| 焼け色が濃い | ● 焼くときにバターなどが溶けていませんか。 冷蔵庫で冷やしてから焼いてください。 |
| 材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる | ● バターのかわりにマーガリンを使ったり、市販の生地を使うと 焼け色に影響するため、様子を見ながら焼いてください。 |

ロールパン

| | |
|-----------|---|
| 焼け色にムラがある | ● 生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると焼いたときムラになります。 |
| 焼け色がうすい | ● 生地の発酵は十分にしましたか。 発酵不足で生地の温度が低いと、あまりふくらまず焼け色もうすくなります。 |
| 焼け色が濃い | ● 発酵しすぎていませんか。 発酵しすぎると焼いたとき、ふくらみ過ぎて濃くなります。 ● 表面にぬる溶き卵をぬりすぎていませんか。 |

スチームオープン／スチームグリル／健康メニュー(18~20)

| | |
|-----------------------|--|
| 焼け色にムラがある 仕上にムラがある | ● 焼き足りないとき、加熱不足のときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱 してください。16ページ |
| 焼け色が濃い 加熱しすぎになる | ● 給水タンクに水を入れ忘れていませんか。または給水タンクをセットし 忘れていませんか。 給水タンクに満水ラインまで水を入れ、確実にセットしてください。 |

故障かな？と思ったら

修理やアフターサービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

| こんな場合 | 調べるところ |
|----------------------------------|---|
| さし込みプラグをコンセントに差し込んでも、表示部に何も表示しない | <ul style="list-style-type: none"> ● さし込みプラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 → ドアを1秒以上開けると電源が入り、表示部に「O」を表示します。 ☞ 15ページ「待機時消費電力ゼロW」 |
| 全く動かない | <ul style="list-style-type: none"> ● 表示部に「O」が表示されていますか。 → 1度ドアを開け、「O」が表示されてから食品を入れて操作してください。 → ドアが開いていたときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを開けてください。 ☞ 15ページ「待機時消費電力ゼロW」 ● 停電していませんか。 また、ご家庭の配電盤のブレーカーが切れていませんか。 → 停電・ブレーカー復帰後、1秒以上ドアを開けてください。 ● さし込みプラグが抜けていませんか。 → さし込みプラグをコンセントに差し直して、1秒以上ドアを開けてください。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ドアは確実に閉まっていますか。 |
| 食品があたたまらない | <ul style="list-style-type: none"> ● 電子レンジ加熱のとき、金属容器やアルミホイルなどで食品がおおわれていませんか。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 表示部に「D」が表示されていませんか。☞ 56ページ |
| 加熱してもすぐに止まる | <ul style="list-style-type: none"> ● 庫内底面が高温になっていませんか。 → ドアを開けて、しばらく庫内をさましてからやり直すか、手動で様子を見ながら加熱してください。 ぬれぶきんで庫内底面を冷やすと、早くご使用できます。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 庫内底面に食品カスや油、水などが付いていませんか。 → ふき取ってからやり直してください。 |
| 火花が出る 異常音が出る | <ul style="list-style-type: none"> ● 電子レンジ加熱のとき、金属容器や金銀模様のある容器、アルミホイル、金串などを使用していませんか。 ● 解凍のとき、庫内壁面や底面にアルミホイルが触れていませんか。 ☞ 28ページ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 電子レンジ加熱のとき、食品を入れずに加熱していませんか。 → 食品を入れて加熱してください。 |
| 煙が出たり、 いやなにおいがする | <ul style="list-style-type: none"> ● 庫内に食品カスや油などが付いたままになっていませんか。 ● 庫内のにおいが気になるときは、汚れをふき取った後、お手入れの【1 脱臭】でカラ焼き（脱臭）をしてください。カラ焼き中は煙やにおいが出ることがありますが、異常や故障ではありません。☞ 13ページ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 庫内のカラ焼きの1回目ではありませんか。☞ 13ページ |
| スチームが出ない | <ul style="list-style-type: none"> ● 給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。 ● カルシウムの多い水を使い続けると、スチームボイラーにカルキがたまり、スチームが出なくなることがあります。 → お買い上げの販売店にご連絡ください。 |







※上記のことをお調べになり、まだ異常がある場合は、さし込みプラグをコンセントから抜き、お買い上げ販売店にご連絡ください。



次の場合、故障ではありません。

| こんな場合 | 説 明 |
|----------------------------------|--|
| 表示部に「高温」が表示され、ファンが回る | <ul style="list-style-type: none"> ● レンジ本体・ドア・庫内や付属品などの温度が高いときに表示します。(最大約30分) ● 表示中は冷却のためファンが回りますので、さし込みプラグを抜かないでください。ドアを開けてもファンが回っています。 ● 表示中でも使用できますが、やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。また、熱に弱い物（ラップやプラスチック容器など）を置かないでください。溶けたり変形するおそれがあります。 |
| 表示部に「換気」が表示され、ファンが回る | <ul style="list-style-type: none"> ● 庫内を換気するためファンが回り、最大約1分30秒表示されることがあります。(ドアを開けても回ることがあります。) 表示が消えた後も赤外線センサー冷却のため、最大約30分ファンが回ります。 |
| 表示部に「給水」が表示され、メニューの食品の仕上りが悪い | <ul style="list-style-type: none"> ● 調理途中で「給水」が表示された場合は、仕上りが悪くなる場合があります。 ● 加熱不足のときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 16ページ ※ 次回からは、調理スタートする前に給水タンクの水量を確認してください。 |
| 表示部に「給水」が表示される | <ul style="list-style-type: none"> ● 給水タンクの水がなくなったときや給水タンクがきちんとセットされていないときに表示します。給水タンクに水を入れるか、給水タンクをセットし直してください。 ※ 調理終了後、【とりけし】キーを押すまで表示は消えません。 |
| 表示部に「0」が点滅表示される | <ul style="list-style-type: none"> ● 「0」の点滅は【とりけし】キーを連続で5回押したときに表示されます。 ● 【とりけし】キーを押すと、「0」の点滅が解除され、正常にご使用いただけます。 |
| 加熱中にカチカチと音がする | ● 加熱開始時や加熱中の制御音です。 |
| 加熱中にポコンと音がする | ● オープン・グリル加熱のとき、熱によって庫内壁面が膨張するために起こる音です。 |
| 加熱中にチリチリと音がする | ● インバーターが動作するときの音です。 |
| 加熱をしていないのにファンが回る 加熱後ファンが回る | <ul style="list-style-type: none"> ● 赤外線センサーを正しく動作させるためファンが回ります。 ● 加熱後、庫内の換気や赤外線センサーを冷却するため最大約30分回ります。 |
| 加熱後、何度もブザーが鳴る | ● 食品の出し忘れをお知らせするブザーです。 1分ごとにブザーが鳴ります。(加熱終了後5分間) |
| 何もしていないのにカチッと音がする | ● 電源が切れる音です。 (加熱が終了し、約5分後に電源が切れます。) |
| 表示部をさわると黒い線が出る | ● 静電気により出ることがあります。(しばらくすると、もとに戻ります。) |
| ドアがくもり、水滴が落ちる | <ul style="list-style-type: none"> ● 食品から出た水蒸気などにより、ドアの内側がくもることがあります。お掃除のときや食品から出た水蒸気が多い場合、ドアの内側に水滴がつき、レンジ本体の外部に落ちることがあります。 ● ふきんでふき取ってください。 |
| スチーム加熱中や排水のときにプチュプチュと音がする | ● 給水タンクから水を吸い込むときに空気が混じってこのような音がします。 |
| ドアと本体の間から蒸気がもれる | ● 蒸気の量や室温によって蒸気もれることがありますが、調理など性能上の影響はありません。また、電子レンジ調理での電波もれはありません。 |

故障かな?と思ったら
こんなときは

こんな表示が出たときは

| 表 示 部 | 原 因 | 処 置 |
|--|--|--|
|  <p>(点滅)</p> | <p>自動キー</p> <p>●食品を入れ、ドアを閉めてから1分以内にキーを押しましたか。</p> | <p>再びドアを開閉して、1分以内にキーを押してください。</p> <p>※食品なしで加熱されるのを防ぐための機能です。</p> |
|  <p>(ブザーが5回鳴る)</p> | <p>【2 解凍】【3 さしみ解凍】【4 茶わん蒸し】 【19 手作り豆腐】 スチームあたため・スチーム解凍・スチームさしみ解凍・スチーム発酵・お好み温度20℃以下・スチーム調理 お手入れ【2 庫内】【スチーム除菌】</p> <p>●庫内が高温になっていませんか。</p> | <p>【とりけし】キーを押し、ドアを開けてしばらく庫内をさましてからやり直してください。</p> |
|  <p>(点滅) (ブザーが5回鳴る)</p> | <p>調理中に「給水」が点滅し、一時停止するメニュー</p> <p>【4 茶わん蒸し】【6 パエリア】【19 手作り豆腐】【20 海鮮蒸し】【18 3色野菜おこわ】 レンジスチーム・スチーム調理 お手入れ【2 庫内】</p> <p>●給水タンクに水が入っていますか。</p> | <p>「給水」が点滅し一時停止したときは、5分以内にタンクに水を入れ、【スタート】キーを押してください。 (このとき「給水」サインは点滅状態から点灯に変わります) ※調理終了後【とりけし】キーを押すまでは「給水」表示は消えません。 ※調理終了後、加熱不足のときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 (延長以外の操作はできません。)</p> |
|  <p>(点灯) (ブザーが5回鳴る)</p> | <p>調理中に「給水」を点灯するが、調理を継続するメニュー</p> <p>【5 キッシュ】【7 ハンバーグ】【8 魚のハーフ焼き】【9 焼き野菜】【10 フランスパン】【11 シュークリーム】【12 スフレチーズケーキ】【13 ひと口チャーシュー】 【14 鶏の照り焼き】【15 焼き魚】 スチームあたため・スチーム解凍・スチーム発酵</p> <p>●給水タンクに水が入っていますか。</p> | <p>「給水」が点灯したときはタンクに水を入れセットしてください。 ※調理終了後【とりけし】キーを押すまでは「給水」表示は消えません。 ※調理終了後、加熱不足のときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 (延長以外の操作はできません。)</p> |
|  <p>(ブザーが5回鳴る)</p> | <p>【4 茶わん蒸し】【6 パエリア】【19 手作り豆腐】【20 海鮮蒸し】【18 3色野菜おこわ】 レンジスチーム・スチーム調理 お手入れ【2 庫内】</p> <p>●「給水」が点滅してから5分以内に【スタート】キーを押しましたか。</p> | <p>「給水」が点滅した場合は、5分以内にタンクに水を補給して【スタート】キーを押してください。</p> <p>※5分以上放置されると仕上がりが悪くなるためです。</p> |
|  <p>(ブザーが5回鳴る)</p> | <p>お手入れ【3 排水】</p> <p>●給水タンクをセットした状態になっていませんか。</p> | <p>【とりけし】キーを押し、給水タンクをはずしてからやり直してください。</p> |

| 表 示 部 | 原 因 | 処 置 |
|---|--------------------------------------|---|
|  (ブザーが5回鳴る) | 【スチーム除菌】 ●給水タンクに水が入っていますか。 | 【とりけし】 キーを押し、初めからやり直してください。 ※給水タンクに水を入れセットしてください。 |
|  (ブザーが5回鳴る) | 【スチーム除菌】 ●運転中にドアを開けていませんか。 | 【とりけし】 キーを押し、初めからやり直してください。 ※運転終了までドアを開けないでください。 |

| ブザーが5回鳴り、表示部に次の表示が出たとき | |
|-------------------------------------|---|
| E1/E2/E3/E22/E30 E71/E72/E73/E75 | 表示内容を確認し、さし込みプラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げの販売店にご連絡ください。 |
| E06/E33 | 電子レンジ加熱のとき、庫内が高温になっていませんか。 →【とりけし】キーを押し、ドアを開けてしばらく庫内をさましてからやり直してください。それでも「E 06」「E 33」が表示されたときは、さし込みプラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げの販売店にご連絡ください。 |

表示部に「D」が表示されているときは（デモ運転状態）



- デモ運転状態のときは、加熱できません。

<デモの解除のしかた>

- 表示部の表示が点滅しているときは、【とりけし】キーを1回押す。
 - ①【とりけし】キーを5回押す。
(ピッピッとブザーが鳴り、表示部の「0」が点滅します。)
 - ②【あたため・スタート】キーを5回押す。
(ピッピとブザーが鳴り、表示部の「0」が点灯表示に変わり、
「D」が消えますと、正常にご使用いただけます。)



危険

絶対にキャビネットをはずさない。また、分解・改造・修理をしない。

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理はお買い上げ販売店にご相談ください。



分解禁止

故障かな?と思ったら
こんなときは

メニュー編もくじ

お菓子・パン

| | |
|-------------|----|
| ショートケーキ | 60 |
| シフォンケーキ | 61 |
| 抹茶シフォンケーキ | |
| コーヒーシフォンケーキ | |
| バナナシフォンケーキ | |
| ロールケーキ | 62 |
| ココアロール | |
| 抹茶ロール | |
| パウンドケーキ | 62 |
| クッキー | 63 |
| しぼりだしクッキー | |
| チョコチップクッキー | 63 |
| サブレ | 64 |
| そばぼうろ | 64 |
| アップルパイ | 65 |
| りんごの甘煮 | |
| マドレーヌ | 66 |
| ビッグピザ | 66 |
| シーフードピザ | |
| イタリアンピザ | |
| ロールパン | 67 |
| コーンマヨネーズパン | |
| あんパン | |
| シナモンレーズンロール | 68 |

グラタン

| | |
|-------------|----|
| マカロニグラタン | 69 |
| ホワイトソース | |
| なすとトマトのグラタン | 70 |
| ラザニア | 70 |
| ドリヤ | 70 |

スチームオーブン

| | |
|----------------|----|
| フランスパン | 71 |
| プチフランス | |
| チーズフランス | |
| まめまめフランス | |
| シュークリーム | 73 |
| カスタードクリーム | |
| エクレア | |
| パリプレスト | |
| スフレチーズケーキ | 74 |
| コーヒーマーブルチーズケーキ | |
| かぼちゃスフレケーキ | |
| 茶わん蒸し | 75 |
| 中華風茶わん蒸し | 75 |
| きのこのキッシュ | 76 |
| おからとほうれん草のキッシュ | 76 |
| スパニッシュオムレツ | 76 |
| ミックスパエリア | 77 |
| 和風きのこパエリア | 77 |
| ハンバーグ | 78 |
| 豆腐ハンバーグ | 78 |
| 韓国風ひと口ハンバーグ | 78 |
| 鮭のハーブ焼き | 79 |
| 白身魚のバルサミコ風味 | 79 |
| いわしの梅肉ロール | 79 |
| 焼き野菜 | 80 |
| 米なすの田楽 | 80 |
| 長いもとかぼちゃの重ね焼き | 80 |

●本書のオーブンメニュー（スチームオーブンメニューを除く）は、予熱なしの指導になっています。
市販の料理ブックで予熱が必要なメニューのときは、【オーブン】を2度押し（予熱あり）して焼いてください。📖 48ページ

スチームグリル

| | |
|-----------|----|
| ひと口チャーシュー | 81 |
| スペアリブ | 81 |
| 豚肉のみそ漬け焼き | 81 |
| 鶏の照り焼き | 82 |
| タンドリーチキン | 82 |
| フライドチキン | 82 |
| 塩鮭 | 83 |
| さばの塩焼き | 83 |
| ぶりの照り焼き | 83 |

手作り豆腐

| | |
|-------|----|
| 手作り豆腐 | 84 |
| 豆花 | 84 |

5色野菜小鉢

| | |
|---------------|----|
| カポナータ | 85 |
| ゴーヤとコーンのカレー風味 | 85 |
| 緑黄色野菜のホットサラダ | 86 |
| いろいろきのごマリネ | 86 |
| きんぴらごぼう | 86 |

5色野菜スープ

| | |
|--------------------|----|
| ミネストローネ | 87 |
| モロヘイヤのねばねばスープ | 87 |
| かぼちゃとにんじんの味噌スープ | 87 |
| ニューイングランド風クラムチャウダー | 88 |
| 海藻ピリ辛スープ | 88 |

3色野菜おこわ

| | |
|------------|----|
| 梅しらすおこわ | 89 |
| 山菜のもちもちおこわ | 89 |
| ひじきと鮭のおこわ | 89 |

海鮮蒸し

| | |
|------------|----|
| はまちの蒸し物 | 90 |
| シーフードマリネ | 90 |
| えび団子のれんげ蒸し | 90 |

スチーム調理

| | |
|-----------------|----|
| チーズ蒸しケーキ | 91 |
| マーラーカオ | 91 |
| 豚肉のスチーム春巻き | 91 |
| 蒸し鶏とキャベツのサッパリ和え | 92 |
| 蒸したまご | 92 |
| 蒸しプリン | 92 |

ヘルシーフライ

| | |
|-------------------|----|
| フライ用パン粉 | 93 |
| 豚肉のポテトフライ | 93 |
| ヒレカツ | 94 |
| 鶏ささみとえびのコーンフ레이크揚げ | 94 |
| えびのヘルシーフライ | 94 |


お総菜

| | |
|-----------|----|
| 筑前煮 | 95 |
| 肉じゃが | 95 |
| かれいの煮つけ | 95 |
| ローストチキン | 96 |
| えびのチリソース | 96 |
| ごはん | 97 |
| あさりの酒蒸し | 97 |
| あさりのワイン蒸し | |
| 和風サラダ | 97 |

- 料理写真は調理後の盛り付け例です。
- 計量は、1カップ=200mL、大さじ1=15mL、小さじ1=5mLを使用しています。(1mL=1cc)
- 料理の仕上りは、食品の種類・形・量・大きさ・初期温度・室温・電源電圧などによって多少異なります。クッキングガイドの調理時間・温度は目安です。
- おもちは、庫内が大きくヒーターとの距離が離れているため焼けません。


豆腐の水切り

- 豆腐をペーパータオルに包み平皿にのせ、1丁(約300g)につき、【レンジ出力500W】で約2～3分に合わせ、【スタート】を押して加熱。ふきんで水気をふき取る。




干しいたけを戻す

- 水で戻すより早くふっくらと戻る。干しいたけを容器に入れ、ひたひたの水を加える。ふたなしで【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱。もどし汁は、だし汁にするとよい。




ごまめの乾燥

- 平皿に広げ、【レンジ出力600W】で途中混ぜながら加熱。50gで約2～3分。途中30秒ごとに混ぜる。




カリカリベーコン

- ペーパータオルを敷いた皿にベーコンを広げ、上にもペーパータオルをかける。【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱。3枚で約2～3分。余分な水分や脂が吸い取られてカリカリになる。




せんべい・クッキーの乾燥

- 平皿に重ならないように広げ、【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱。加熱直後はまだ湿った感じがするが、しばらくするとパリッと乾燥してくる。



パン粉づくり

- 固くなった食パンをミキサーで細かくくだき、皿に広げる。ふたなしで1カップ(約50g)につき【レンジ出力600W】で約2～3分に合わせ、【スタート】を押して加熱。途中30秒ごとに混ぜる。ペーパータオルに移し、さます。



ジャム

- 深めの耐熱容器に材料を入れ、ふたなしで【レンジ出力700W】で約14～16分に合わせ、【スタート】を押して加熱。途中1～2度アクを取ってかき混ぜる。加熱直後はサラリとしているが、さめるととろみがついて固くなる。



◆いちごジャム

いちご ……300g
(ヘタをとる)
砂糖 ……120g
レモン汁 ……小さじ2
サラダ油 ……1～2滴

◆キウイジャム


キウイ ……5個(正味300g)
(皮をむいて小さく切る)
グラニュー糖 ……160g
レモン汁 ……大さじ1
※キウイとグラニュー糖を
合わせてなじませておく。

◆りんごジャム

りんご(紅玉) ……300g
(皮をむき、芯をとって
塩水につけてすりおろす)
砂糖 ……140g
レモン汁 ……小さじ2



ショートケーキ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-----------------------------|---|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 焼き上げ 約43分 |
| 〈焼き上げ〉 オートメニュー ②⑥ ケーキ |  下段 | |

材料

(直径21cmの金属製ケーキ型1個分)

スポンジケーキ

- 卵 …………… M寸4個
- 砂糖(ふるう) …………… 120g
- 薄力粉(ふるう) …………… 120g
- ④ { バター(小さきざむ) …… 20g
牛乳 …………… 大さじ1
- バニラエッセンス …………… 少々
- 硫酸紙(型に敷く)

ホイップクリーム

- 生クリーム …………… 300mL
- ⑤ { 粉砂糖 …………… 大さじ5
ブランデー …………… 少々

シロップ

- ⑥ { 砂糖 …………… 大さじ5
水 …………… 大さじ5
- (合わせてレンジ出力700Wで約2分加熱)
- リキュール …………… 大さじ1
(⑥と合わせる)
 - いちご …………… 25～30個

作り方

●スポンジケーキ

- ① ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。



- ② 耐熱容器に④を入れ、【レンジ出力600W】で約20～30秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、バターを溶かす。

- ③ 卵は卵白と卵黄に分け、別々のボールに入れる。卵白は泡立器でツノが立つまで泡立て、半量の砂糖を2～3回に分けて入れ、つやが出るまでさらに泡立てる。



- ④ 卵黄に残りの砂糖を入れ、白くもったりするまで泡立てる。

- ⑤ ③に④とバニラエッセンスを加えて混ぜ合わせる。

- ⑥ ⑤に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないように、さっくりと粉が消えるまで混ぜ合わせ、②をふりまくように加えて混ぜる。

※バターは底に沈みやすいので、底からすくいあげるように手早く混ぜ込む。

- ⑦ ①に⑥を流し入れ、トントンと軽くたたいて空気抜きをする。



- ⑧ 黒角皿の中央に⑦をのせて下段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【26 ケーキ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき

【オープン】(予熱なし) 160℃ 約40～45分

※竹串をさして、何もついてこなければでき上がり。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

- ⑨ 焼き上がれば、すぐに型ごと20cm位の高さから1回落とし、焼き縮みを防ぐ。ケーキ型から出し、硫酸紙をはずしてネットの上でさます。

●デコレーション

- ① よく冷やした生クリームに⑧を加え、ツノが立つまで泡立てる。

- ② スポンジケーキは横半分に切り、切り口と表面にシロップをぬる。

- ③ いちごは飾り用のものを残して薄切りにし、ホイップクリームと共に挟み込む。残りのクリームといちごで好みのデコレーションに仕上げる。



●直径15～24cmのサイズのケーキを焼くことができます。

- 作り方は21cmの型と同じ要領です。
- 手動で焼くときは【オープン】(予熱なし) 160℃で焼きます。(時間は右表参照)
- 15cmは手動で焼いてください。(自動ではできません。)

| 材料 | | 直径 | 15cm | 18cm | 21cm | 24cm |
|---------|----|----|--------|---------|---------|----------|
| 卵 | | | M寸2個 | M寸3個 | M寸4個 | M寸5個 |
| 砂糖 | | | 50g | 90g | 120g | 170g |
| 薄力粉 | | | 50g | 90g | 120g | 170g |
| バター | | | 10g | 20g | 20g | 25g |
| 牛乳 | | | 大さじ1/2 | 小さじ2 | 大さじ1 | 大さじ1 1/2 |
| 仕上り調節 | | | —— | 弱 | 標準 | 強 |
| 加熱時間の目安 | 自動 | | —— | 約40分 | 約43分 | 約46分 |
| | 手動 | | 約35分 | 約38～43分 | 約40～45分 | 約45～50分 |




材料

(直径20cmのシフォンケーキ型1個分)

- 卵黄 ……………5個分
- 卵白 ……………6個分
- 砂糖 ……………120g
- 水……………80mL
- レモン汁……………大さじ1
- レモンの皮(すりおろす)……………1個分
- サラダ油……………60mL
- 薄力粉……………120g
- ④ ベーキングパウダー……………小さじ1/2
(合わせてふるう)

シフォンケーキ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|--|------|
| オープン |  下段 | 約45分 |

作り方

- ① ボールに卵黄と砂糖の半量を入れ、泡立器で白っぽくなるまで泡立て、水、レモン汁、レモンの皮の順に加えて混ぜる。さらにサラダ油を少しずつ加えながら混ぜる。
- ② ①に④を加えて粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。
- ③ 別のボールで卵白をツノが立つまで泡立て、残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。

- ④ ②に③の1/3量を加えてよく混ぜ、残りの③を加え、ゴムベラでさっくりと泡をつぶさないように混ぜる。
- ⑤ 型に④を流し入れ、側面をトントンとたたいて空気抜きをする。
- ⑥ 黒角皿の中央に⑤をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)170℃で約45～55分に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ⑦ 加熱後、すぐ逆さまにしてさます。完全にさめたら、型とケーキの間にナイフを入れてケーキをはずす。

ポイント

- 作り方⑤で空気抜きをするときは、軽くたたいてください。強くたたくと逆に空気が入り、大きな穴ができることがあります。
- ケーキをさますときは、逆さまにしないと生地が重みで縮んでしまいます。
- お好みでホイップクリームを添えてもよいでしょう。

バリエーション

※材料・生地の作り方、焼き方はシフォンケーキと同じです。

抹茶シフォンケーキ



レモン汁、レモンの皮を入れずに生地を作り、④に抹茶大さじ1を加え、作り方①の最後に粗くきざんだ甘納豆80gを加えます。

コーヒーシフォンケーキ



水、レモン汁、レモンの皮の代わりに、インスタントコーヒー大さじ2を水90mLに溶かしたものを加えます。


バナナシフォンケーキ



レモンの皮の代わりにバナナ中1本(フォークでつぶし、レモン汁少々をかけたもの)を加えます。



ロールケーキ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|------------------|--|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 焼き上げ 約20分 |
| 〈焼き上げ〉 オープン |  下段 | |

バリエーション……

ココアロール(1枚分)

薄力粉100gを80gに減らし、ココアを20g加え、合わせてふるう。

抹茶ロール(1枚分)

薄力粉に抹茶大さじ1を加え、合わせてふるう。

材料(黒角皿1枚分)

- 卵 …………… M寸4個
- 砂糖 …………… 100g
- 薄力粉(ふるう) …………… 100g
- バター(小さくきざむ) …………… 20g
- バニラエッセンス …………… 少々
- 硫酸紙(37×37cm)
- ホイップクリーム
 - 生クリーム …………… 200mL
 - 砂糖 …………… 大さじ2
 - バニラエッセンス …………… 少々
- お好みのフルーツ …………… 適量

作り方

- ① 黒角皿の内側にサラダ油を薄くぬり、四隅に切り込みを入れた硫酸紙を敷く。
- ② 耐熱容器にバターを入れ、【レンジ出力600W】で約20～30秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、溶かす。
- ③ ボールに卵を割りほぐして砂糖を加え、湯せんにかけて泡立てる。人肌程度にあたたまった湯せんからはずし、白っぽくなるまで泡立ててバニラエッセンスを加える。

※泡立器で生地をすくい上げて、もったりと字が書けるくらいが目安。



- ④ ③に薄力粉をふるいながら加えてさっくりと混ぜ合わせ、②を加えて手早く混ぜる。

※バターは底に沈みやすいので、底からすくいあげるように手早く混ぜ込む。


- ⑤ ①に④を流し入れて表面を平らにし、黒角皿の底を軽くたたいて空気抜きをする。

- ⑥ ⑤を下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)170℃で約20～24分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- ⑦ 固くしぼったぬれぶきを広げ、ケーキを裏返してのせて熱いうちに硫酸紙をはがす。さめれば、手前に横平行に3本浅く切り込みを入れ、ホイップクリームを全面にぬり、フルーツをのせて巻く。巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。



パウンドケーキ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|------------------|--|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 焼き上げ 約55分 |
| 〈焼き上げ〉 オープン |  下段 | |

材料

(9×18×6cmの金属製パウンド型1個分)

- バター(小さくきざむ) …… 100g
- 砂糖 …………… 80g
- 卵(溶きほぐす) …………… 2個
- ① { 薄力粉 …………… 120g
ベーキングパウダー …………… 小さじ1/2
(合わせてふるう)
- ドライフルーツ
 - レーズン …………… 50g
 - ドレンチェリー …………… 30g
(みじん切りにし、ブランデー大さじ1につけておく)
- バニラエッセンス …………… 少々
- 硫酸紙(型に敷く)

作り方

- ① ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。

- ② 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。泡立器でクリーム状になるまで混ぜ、砂糖を3回に分けて混ぜ込む。

- ③ ②に卵を少しずつ加えながら混ぜ、ドライフルーツとバニラエッセンスを加える。

- ④ ③に①を加え、ゴムべらでさっくりと混ぜ合わせる。

- ⑤ ①に④を流し入れ、表面を平らにして中央を少しくぼませる。

- ⑥ 黒角皿の中央に⑤をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)160℃で約55～65分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※竹串をさして何もついてこなければでき上がり。

- ⑦ 型から出し、硫酸紙をはずしてネットにのせてさます。



クッキー

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|----------------------------|-----|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 焼き上げ 約23分 |
| 〈焼き上げ〉 オートメニュー ⑦クッキー | 中段 | |

■型抜きクッキー

作り方

- ① 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。白っぽくなるまで練り混ぜ、砂糖を加えてさらによく混ぜる。
- ② ①に卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、薄力粉を加えてさっくりと混ぜる。
- ③ 生地をまとめてラップに包み、冷蔵庫で約30分休ませる。


■型抜きクッキー

材料 (約49個分)

- バター (小さきざむ) ……100g
- 砂糖 ……70g
- 卵 (溶きほぐす) …… $\frac{2}{3}$ 個 (30g)
- バニラエッセンス ……少々
- 薄力粉 (ふるう) ……200g

- ④ ③をラップとラップの間にはさみ、めん棒で約5mmの厚さにのばす。

- ⑤ 黒角皿にサラダ油を薄くぬり、④を好みの型で抜き、間隔を開けて並べる。



- ⑥ ⑤を中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【27 クッキー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき
【オープン】170℃ 約22～25分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ (延長機能の使いかた) を参照ください。

■しぼりだしクッキー

材料 (約36個分)

- バター (小さきざむ) ……120g
- 砂糖 ……80g
- 卵 (溶きほぐす) ……1個
- バニラエッセンス ……少々
- 薄力粉 (ふるう) ……180g
- ① { ドレンチェリー (みじん切り) ……適量
レーズン (みじん切り) ……適量

※ココア生地を作るときは、薄力粉を160gにし、ココア20gを加えてふるう。

■しぼりだしクッキー

作り方

- ① 生地は型抜きクッキー①、②と同じ要領で作り、絞り出し袋に入れる。
- ② 黒角皿にサラダ油を薄くぬり、①の間隔を開けて絞り出し、①を飾る。
- ③ ②を中段に入れ、型抜きクッキーと同じ要領で焼く。

- 手動のとき
【オープン】170℃ 約22～25分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ (延長機能の使いかた) を参照ください。



チョコチップクッキー

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|----------------------------|-----|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 焼き上げ 約23分 |
| 〈焼き上げ〉 オートメニュー ⑦クッキー | 中段 | |

材料 (約25個分)

- バター (室温にもどしておく) ……60g
- 砂糖 ……60g
- 卵 (溶きほぐす) ……1個
- バニラエッセンス ……少々
- チョコチップ ……80g
- くるみ (粗くきざむ) ……30g
- ① { 薄力粉 ……110g
ベーキングパウダー ……小さじ $\frac{2}{3}$
(合わせてふるう)

作り方


- ① ボールにバターを入れ、白っぽくなるまで練り混ぜ、砂糖を加えてさらによく混ぜる。
- ② ①に卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、チョコチップとくるみを加えて混ぜる。
- ③ ②に①を加えてさっくりと混ぜる。
- ④ 黒角皿にクッキングシートを敷き、③を大さじ1ずつ並べる。
- ⑤ ④を中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【27 クッキー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき
【オープン】170℃ 約22～25分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ (延長機能の使いかた) を参照ください。



サブレ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-----------------------------|---|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 焼き上げ 約23分 |
| 〈焼き上げ〉 オートメニュー ②7クッキー |  中段 | |

材料(直径約5.5cmの菊型約16個分)

- バター(小さきざむ) ……100g
- 砂糖 ……70g
- 卵(溶きほぐす) ……1/2個
- バニラエッセンス ……少々
- アーモンドパウダー ……45g
- 薄力粉 ……180g
- ベーキングパウダー ……小さじ1/2
(合わせてふるう)
- 溶き卵 ……1個分

ポイント

サブレはお好みで表面にフォークで模様をつけたり、グラニュー糖をふってもよいでしょう。

作り方

- ① 型抜きクッキー(63ページ参照)の①と同じ要領でバターと砂糖を混ぜる。卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、アーモンドパウダーを加え混ぜる。
- ② ①に④を加えてさっくりと混ぜ、ひとまとめにしてラップに包み、冷蔵庫で約1時間休ませる。
- ③ ②をラップとラップの間にはさみ、約5mmの厚さにのばす。
- ④ 黒角皿にサラダ油を薄くぬり、③を型で抜いて間隔を開けて並べる。表面に溶き卵をぬる。
- ⑤ ④を中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【27 クッキー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき
【オープン】170℃ 約22～25分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



そばぼうろ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-----------------------------|---|------|
| 〈焼き上げ〉 オートメニュー ②7クッキー |  中段 | 約23分 |

材料(約36個分)

- バター(室温にもどしておく) ……20g
- 砂糖 ……70g
- 卵(溶きほぐす) ……1/2個
- 卵黄 ……1個分
- ベーキングパウダー ……小さじ1/4
- 重曹 ……小さじ1/4
- 薄力粉 ……30g
- アーモンドパウダー ……30g
- そば粉 ……60g
(合わせてふるう)

ポイント

お好みで、黒ごまを加えてもよいでしょう。

作り方

- ① ボールにバターと砂糖を入れ、クリーム状になるまでよく練る。
- ② ①に卵を少しずつ加え、泡立器で空気をふくめるように混ぜる。
- ③ ②に卵黄を加え、よく混ぜる。
- ④ ③に④を加えて混ぜ、⑥をふるい入れてまんべんなく混ぜ合わせる。ひとまとめにして冷蔵庫で約1時間休ませる。
- ⑤ 黒角皿にクッキングシートを敷き、④を手で小さく丸めて並べ、約5mmの厚さにおさえる。
- ⑥ ⑤を中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【27 クッキー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき
【オープン】170℃ 約22～25分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。




材料

(直径21cmの金属製パイ皿1枚分)

- ④ { 強力粉 …………… 80g
- ④ { 薄力粉 …………… 120g
- バター …………… 160g
(冷やしたバターを7mm角に切る)
- 冷水
…1/4～1/2カップ(50～100mL)
- りんごの甘煮……………下記参照
- 溶き卵 { 卵黄 …………… 1個分
- 溶き卵 { 水 …………… 小さじ1

アップルパイ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|---|------|
| オーブン |  下段 | 約40分 |

作り方

- ① ④を合わせてふるい、バターを加えて指先で混ぜ込み、分量の冷水をひとまとまりになるまで少しずつ加えながら混ぜる。
- ② バターの形がまだ残っている状態でひとまとめにしてラップに包み、冷蔵庫で約1時間ねかせる。
- ③ 台に薄く打ち粉をし、②をめん棒で約1cm厚さの長方形にのばす。
- ④ ③の生地を三つ折りにし、再び長方形にする。③と④を4～5回繰り返して、半分に切る。



- ⑤ ④の半量を約25×25cmにのばし、この上にパイ皿をふせて型よりひとまわり大きく切る。
- ⑥ パイ皿にサラダ油を薄くぬり、生地をのせてピッタリと敷き、まわりの生地を切り落とす。
- ⑦ ⑥の底全体にフォークで穴をあけ、りんごの甘煮をつめる。
- ⑧ ④の残りの生地を約25×31cmの長方形にのばし、25cm角の正方形を1枚と幅2cmのリボンを3本取る。
- ⑨ ⑦のふちに溶き卵を塗り、⑧の生地をかぶせて余分な生地を切り落とす。



- ⑩ ふちに溶き卵をぬり、⑧で取ったリボンを押さえながら重ねる。表面に包丁で切り込みを入れ、あまった生地を飾りつけて表面全体に溶き卵をぬる。

- ⑪ 黒角皿の中央に⑩をのせて下段に入れ、【オーブン】を1度押し(予熱なし)210℃で約40～50分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱途中に表面のこげが気になるときは、アルミホイルをかぶせてください。

●りんごの甘煮

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|-----|------|
| レンジ出力 | なし | 約15分 |

材料(アップルパイ1個分)

- りんご ……3個(正味600g)
- 砂糖 …………… 50～100g
- レモン汁 …………… 大さじ1
- シナモン……………少々
- コーンスターチ ……大さじ1/2
(同量の水で溶く)

作り方

- ① りんごは8等分し、皮と芯を取って厚めのいちょう切りにする。
- ② 耐熱容器に①とレモン汁、砂糖を入れてラップをし、【レンジ出力500W】で約13～16分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ ②の汁気を切り、シナモンとコーンスターチを加えて混ぜ、【レンジ出力700W】で約2分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



マドレーヌ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|------------------|-----|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 焼き上げ 約20分 |
| 〈焼き上げ〉 オープン | 下段 | |

材料

- (直径6cmのマドレーヌ型12個分)
- バター(小さきざむ) ……120g
 - 砂糖 ……120g
 - 卵(溶きほぐす) ……3個
 - レモンの皮(すりおろす) …… $\frac{1}{2}$ 個分
 - 薄力粉 ……120g
 - ④ ベーキングパウダー ……小さじ $\frac{1}{2}$
(合わせてふるう)
 - マドレーヌ型硫酸紙(型に敷く)

作り方

- ① 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。泡立器でよく混ぜ、砂糖を加えて白っぽくなるまで混ぜる。
- ② ①に卵を少しずつ加えて混ぜ、レモンの皮を入れる。④を加えてさらに混ぜ合わせる。
- ③ マドレーヌ型に硫酸紙を敷き、②を分け入れる。
- ④ 黒角皿に③をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)180℃で約20～25分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



ビッグピザ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|----------------|-----|--------------|
| 〈発酵〉 スチーム発酵 | 下段 | 焼き上げ 約23分 |
| 〈焼き上げ〉 オープン | 下段 | |

材料(30×30cmのピザ1枚分)

ピザ生地

- 強力粉 ……180g
- ドライイースト ……小さじ $\frac{1}{2}$
(予備発酵のいらないもの)
- ④ 砂糖 ……大さじ1
- ④ 塩 ……小さじ $\frac{1}{2}$
- 牛乳(室温のもの) ……120mL
- バター ……10g
- 具
 - 玉ねぎ(薄切り) …… $\frac{1}{4}$ 個(50g)
 - ベーコン(短冊切り) ……50g
 - スイートコーン(粒状のもの) ……50g
 - きのこ(スライス) ……100g
 - サラミソーセージ(薄切り) ……10枚
 - ピーマン(輪切り) ……1個
- ピザソース(市販品) ……適量
- ピザ用チーズ ……100g
- 塩・こしょう ……各少々

作り方

- ① ロールパン(67ページ参照)の①～⑥と同じ要領で生地を作り、ガス抜きをして丸め、固く絞ったふきんをかけて約20分休ませる。
- ② 台に薄く打ち粉をし、①をめん棒で約30×30cmにのばし、サラダ油を薄くぬった黒角皿にのせてピッタリと敷く。
- ③ ②のふちを少し残してピザソースをぬり、具をのせて軽く塩・こしょうをし、全体にチーズをのせる。
- ④ ③を下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)230℃で約23～27分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

バリエーション……

シーフードピザ

玉ねぎ(薄切り)、ベーコン(細切り)、マッシュルームの缶詰(薄切り)、むきえび、いか(皮をむいて輪切り)、貝柱、チーズの順にのせる。また、いかや貝柱は軽く酒蒸しをしてから使ってもよいでしょう。

イタリアンピザ

生地にトマトソースをぬり、バジル、アンチョビ(缶詰)、チーズ、黒オリーブの順にのせる。



ロールパン

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|----------------------------|-----|--------------|
| 〈1次発酵〉 〈成形発酵〉 スチーム発酵 | 下段 | 焼き上げ 約20分 |
| 〈焼き上げ〉 オープン | 下段 | |

材料(12個分)

- 強力粉 …………… 200g
- ドライイースト …… 小さじ1弱
(予備発酵のいらないもの)
- 砂糖 …………… 大さじ4
- 卵 …………… M寸²/3個
- 塩 …………… 小さじ¹/₂
- 牛乳(室温のもの) …… 120mL
- バター(室温にもどしておく) …… 35g
- 溶き卵 …………… 1個分

作り方

①材料の混合

ボールに強力粉を入れ、中心をくぼませてドライイーストと④を入れ、木じゃくしでまわりの粉を少しずつ取りこみながら混ぜ合わせ、ひとまとめにする。

②材料をこねる

①にバターを少しずつ加え、手にべとつかなくなるまでよくこねる。

③生地たたきつけ

薄く打ち粉をした台に②を取り出し、たたきつける生地の面をそのつど変えながら、平均して約100～150回たたいてなめらかで弾力のある生地を作る。

④生地を丸める

生地のなめらかな面を出すようにして丸くまとめ、薄く粉をふった耐熱性のボールに入れる。

⑤1次発酵

給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
黒角皿に④のをせ、下段に入れる。
【オープン】を1度押し(予熱なし) 40℃で約40～60分に合わせ、【スタート】を押して発酵させる。

⑥フィンガーテスト

生地が2～2.5倍の大きさに発酵したら指に粉をつけ中央を押してみる。指穴がそのまま残っているようなら十分発酵している。すぐに戻るようなら発酵不足なので、時間を追加する。
※穴の周囲にしわができて生地がへこむのは発酵のしすぎです。



⑦ガス抜き

発酵が十分であれば、生地を手で軽くおさえ、ガス抜きをする。



⑧分割

生地を包丁かスケッパーで12等分にする。



⑨ベンチタイム

⑧の生地を丸くまとめ、表面が乾燥しないようにぬれぶきん、またはラップをかぶせて約20分休ませる。

⑩成形

生地をにんじん形にし、めん棒で細長い三角形にのばして幅の広い方からくるくる巻く。




※生地を傷めないように、やさしく扱ってください。

⑪成形発酵(2次発酵)

給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
黒角皿にサラダ油を薄くぬり、成形した生地を巻き終わりを下にして並べ、下段に入れる。【オープン】を1度押し(予熱なし) 40℃で約20～40分に合わせ、【スタート】を押して、2～2.5倍の大きさになるまで発酵させる。
※発酵不足の場合は、様子を見ながら時間を追加してください。

⑫焼き上げ

成形発酵が終われば、生地の表面に溶き卵を薄くぬり、下段に入れる。【オープン】を1度押し(予熱なし) 180℃で約20～25分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



ポイント

- 作り方③で生地をたたいている間、手は生地からはなさないようにします。必ずたたきつけられた面で他の面を包みこむようにして、毎回違った面がたたけるようにします。
- 生地のこね方が足りないと小さめのかたいパンになってしまいます。
- 季節や環境により、発酵時間が異なります。様子を見ながら調整してください。
- スチームを使った発酵なので、ラップや霧吹きは必要ありませんが、条件によってはスチームの発生が悪くなる場合があります。表面が乾燥しているようなら霧吹きをしてください。

コーンマヨネーズパン(12個分)



作り方

ベンチタイムの終わったロールパン生地を丸め直し、ロールパンと同様に成形発酵させ、上部にハサミで十文字に切り込みを入れる。マヨネーズであえたコーンと玉ねぎのみじん切りをのせ、ロールパンと同様に焼く。

あんパン(5個分)



作り方

1次発酵の終わったロールパン生地をガス抜きし、5等分にしてベンチタイムをおく。生地を丸くのばして60gずつ丸めたあんを包む。ロールパンと同様に成形発酵させ、発酵が終われば表面に溶き卵をぬり、けしの実をふって、ロールパンと同様に焼く。



シナモンレーズンロール

| キーマニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|----------------------------|-----|--------------|
| 〈1次発酵〉 〈成形発酵〉 スチーム発酵 | 下段 | 焼き上げ 約23分 |
| 〈焼き上げ〉 オープン | 下段 | |

作り方

①生地を作る

ロールパン(67ページ参照)の①～⑦と同じ要領で生地を作り、ひとまとめにして丸め、ふきんをかけて約15分休ませる。


②レーズンは洗って湯で戻し、水気をペーパータオルでふいておく。シナモンとグラニュー糖を混ぜておく。(シナモンシュガー)

材料(9個分)

- ロールパンの生地(12個分)
(67ページ参照)
- レーズン……………100g
- シナモン……………好みの分量
- グラニュー糖……………好みの分量
- 卵白……………1個分
- 溶き卵……………1個分

③成形

台に薄く打ち粉をし、①をめん棒で約30×36cmにのばす。手前を2cmほど残して全面にハケで卵白をぬり、シナモンシュガーをふりかけてレーズンを均等に散らす。奥から手前にしっかりと巻き、巻き終わりをつまんでとじる。とじ目を下にして軽くころかし、太さを均一にしてなじませ、9等分に切り分ける。



バリエーション……………

シナモンシュガーとレーズンの代わりに

- ピーナッツバターとアーモンドスライス
- マヨネーズとコーンとツナ
- ピザソースとプロセスチーズ(1cm角切)にしてもよいでしょう。

④成形発酵(2次発酵)

給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。黒角皿にクッキングシートを敷き、④をのせて下段に入れる。【オープン】を1度押し(予熱なし)40℃で約20～30分に合わせ、【スタート】を押して2～2.5倍の大きさになるまで発酵させる。

⑤焼き上げ


成形発酵が終われば、表面に溶き卵を薄くぬり、下段に入れる。【オープン】を1度押し(予熱なし)180℃で約23～28分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



材料(4人分)

- マカロニ ……80g
- サラダ油 ……少々
- 鶏もも肉(1cmの角切り) ……100g
- えび ……6尾(約100g)
(尾、背わた、殻を取り除き半分に切る)
- 玉ねぎ(薄切り) ……1/2個(約100g)
- ④ マッシュルーム(缶詰・スライス) ……約50g
- 白ワイン ……大さじ2
- バター ……大さじ1
- 塩・こしょう ……各少々
- ホワイトソース ……3カップ分
- ピザ用チーズ ……80g

マカロニグラタン

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|----------------------------|--|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 焼き上げ 約27分 |
| 〈焼き上げ〉 オートメニュー ⑤グラタン |  中段 | |

ポイント

- 具の熱いうちに焼きます。さめてしまったときは、【レンジ出力700W】であたためてから焼きます。

作り方

- マカロニはゆでてザルにあげ、水気を切り、サラダ油をまぶしておく。
- 耐熱容器に④を入れてラップをし、【レンジ出力700W】で約3分30秒に合わせ、【スタート】を押し、途中混ぜながら加熱する。
- 下記を参照してホワイトソースを作り、②から出るスープを大さじ2加えて混ぜる。
- ①のマカロニと②を、③のホワイトソースの半量であえる。
- グラタン皿に薄くバター(分量外)をぬり、④を分け入れ、残りのソースをかけてチーズをのせる。

- ⑥ 黒角皿に⑤をのせて中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【25 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき
【オープン】(予熱なし) 250℃ 約25~30分
- ※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

＜市販の冷凍グラタン＞

冷凍グラタン(2皿)を焼くときは、中段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし) 250℃で約25~35分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- ⑦ プラスチック容器のものは焼くことができません。

●ホワイトソース

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|-----|------|
| レンジ出力 | なし | 約8分 |

材料(3カップ分)

- 薄力粉 ……50g
- バター ……50g
- 牛乳 ……3カップ(600mL)
- 塩・こしょう ……各少々

作り方

- 耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、【レンジ出力700W】で約1分30秒~2分に合わせ、【スタート】を押し、バターが溶けるまで加熱し、泡立器で混ぜる。
- ①に牛乳を少しずつ加えながら、よく混ぜ合わせ、【レンジ出力700W】で約7~8分に合わせ、【スタート】を押し、途中で2~3回かき混ぜながら加熱し、塩・こしょうで味をととのえる。


■2カップ分を作るとき

- 薄力粉 ……30g
- バター ……30g
- 牛乳 ……2カップ(400mL)
- 塩・こしょう ……各少々

3カップ分と同じ手順で、様子を見ながら加熱してください。



なすとトマトのグラタン

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|--------------------|---|------|
| オートメニュー 25 グラタン |  中段 | 約27分 |

材料(4人分)

- なす(5mm厚さに切る) ……4個
- サラダ油 ……大さじ1/2
- 塩・こしょう ……各少々
- トマト ……2個(約300g)
(5mm厚さの輪切り)
- ミートソース(缶詰) ……150g
- ピザ用チーズ ……100g
- 粉チーズ ……大さじ2
- 溶かしバター ……大さじ1

作り方

- ① なすは塩水につけてアク抜きをする。フライパンにサラダ油を熱し、なすに焼き色をつけて塩・こしょうをする。

- ② 大きめの耐熱容器にサラダ油(分量外)を薄くぬり、ミートソースを広げてチーズの半量をのせる。その上になすとトマトを交互に重ねながら並べる。最後に残りのチーズをのせ、粉チーズをふりかけて溶かしバターをかける。

- ③ 黒角皿の中央に②をのせて中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【25 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。


• 手動のとき

【オープン】(予熱なし) 250℃ 約25～30分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



ラザニア

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|--------------------|---|------|
| オートメニュー 25 グラタン |  中段 | 約27分 |

材料(4人分)

- ラザニア ……150g
- 塩 ……少々
- ソース
ミートソース(缶詰) ……300g
ホワイトソース ……2カップ分
(69ページ参照)
- ピザ用チーズ ……100g

作り方

- ① ラザニアは塩少々を加えたたっぷりの湯でやわらかくなるまでゆで、水気を切っておく。

- ② ホワイトソースは69ページと同じ要領で作る。

- ③ 大きめの耐熱容器にサラダ油(分量外)をぬり、ラザニア、ミートソース、ホワイトソースの順に重ねて入れ、表面にチーズをのせる。

- ④ 黒角皿の中央に③をのせて中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【25 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。


• 手動のとき

【オープン】(予熱なし) 250℃ 約25～30分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



ドリア

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|------------------------------|---|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 焼き上げ 約27分 |
| 〈焼き上げ〉 オートメニュー 25 グラタン |  中段 | |

材料(4人分)

- 冷やご飯 ……500g
- グリーンアスパラガス ……4本
- バター ……大さじ2
- ① { ベーコン(1cmの角切り) ……3枚
マッシュルーム ……約50g
(缶詰、スライス)
玉ねぎ(みじん切り) ……100g
- ② { トマトケチャップ ……大さじ3
塩、こしょう ……各少々
- ホワイトソース ……2カップ分
(69ページ参照)
- ピザ用チーズ ……80g

作り方

- ① グリーンアスパラガスは洗ってラップに包んで平皿にのせ、【レンジ出力700W】で約1分～1分30秒に合わせ、【スタート】を押して加熱する。手早く冷水中に放し、適当な大きさに切る。

- ② ホワイトソースは69ページと同じ要領で作る。

- ③ フライパンにバターを熱し①を炒め、ごはんをほぐしながら入れてよく炒め、②を加えて混ぜる。

- ④ グラタン皿に薄くバター(分量外)をぬり、③を分け入れて①をのせ、その上に②をかけてチーズをのせる。

- ⑤ 黒角皿に④をのせて中段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【25 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

• 手動のとき

【オープン】(予熱なし) 250℃ 約25～30分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

フランスパン



材料 (2本分)

- フランスパン専用粉 ……300g
または (強力粉 ……240g
薄力粉 ……60g)
- ① ドライイースト ……3.6g
(予備発酵のいらないもの)
- 粉末モルト
……小さじ 1/3 (約0.7g)
- 塩 ……5g
- ② 水(約20℃) ……190mL
- レモン汁 ……1 滴

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|--------------------------------|--------|--------------|
| 〈発酵〉 スチーム発酵 | 下段 | 焼き上げ 約33分 |
| 〈焼き上げ〉 スチームオーブン ⑩ フランスパン | | |

準備するもの

- キャンバス地
- クッキングシート(黒角皿の大きさに切っておく)
- カミソリ
- 生地を移動させる板
- ★約 30 × 20cm の段ボールに紙を巻きつけてとめる。
(右参照)



作り方

① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

② 材料の混合

ボールに ① を入れ、手で軽く混ぜ合わせる。中央をくぼませて ② を入れ、まわりの粉を少しずつ取りこみながら混ぜ合わせ、ひとまとめにする。

③ 材料をこねる

薄く打ち粉をした台に ② を取り出し、手のひらに体重をかけてよくこねる。

④ 生地のたたきつけ

③ をたたきつける面をそのつど変えながら、平均して約100～150回たたきつけて弾力のある生地を作る。生地をのばしてみても薄い膜ができるようならこね上がり。

※こね上がりの温度は約24℃が適温です。材料の温度で調節します。

⑤ 生地をまるめる

生地のなめらかな面を出すようにして丸くまとめ、薄く油をぬった耐熱性のボールに入れる。

⑥ 1次発酵(1回目)

⑤ を黒角皿にのせ、下段に入れる。【オープン】を1度押し(予熱なし)30℃で約120分に合わせ、【スタート】を押して1.5～2倍の大きさになるまで発酵させる。

※発酵不足の場合は、様子を見ながら時間を追加してください。

⑦ ガス抜き

生地を手で軽くおさえてガスを抜き、丸めなおしてボールに入れる。このとき、ガスを抜きすぎないようにする。

⑧ 1次発酵(2回目)

さらに ⑦ を ⑥ と同じ要領で発酵させる。黒角皿にのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)30℃で約60分に合わせ、【スタート】を押して1.5～2倍の大きさになるまで発酵させる。

⑨ 分割・ベンチタイム

生地をスケッパーで2等分にする。切り口を中に包み込むように丸くまとめ、表面が乾燥しないようにぬれぶきん、またはラップをかぶせてあたたかいところで約40分休ませる。

⑩ 成形

薄く打ち粉をした台に ⑨ の生地を移す。手の腹で押えて四角く、平らにのばし、向こう側から1/4を手前に折って閉じ目を親指の付け根で押える。

手前から同様に折り、閉じ目を押える。



さらに向こう側から半分に折り、合わせ目をしっかり閉じる。



閉じ目を上にして平らに押え、もう一度、向こう側から半分に折って、合わせ目をしっかりと閉じる。閉じ目を下にして台の上で転がすようにし、約25cmの長さののばす。

※気泡が大きい方がおいしくできるので、成形するときは、押えつけてガスを抜きすぎないように注意します。

※フランスパンの生地はデリケートなので、生地に触わりすぎたり、引っ張りすぎたりするとうまく焼けないことがあります。



⑪ 成形発酵

黒角皿にキャンバス地を敷き、キャンバス地をたるませて壁を作り、壁の間に生地を閉じ目を下にして並べる。(布どり)



下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)30℃で約40～45分に合わせ、【スタート】を押して発酵させる。

発酵終了後、板を使ってキャンバス地ごと黒角皿から取り出す。焼き上げに入るまで、生地が乾燥しないように端のキャンバス地をかぶせてラップをし、あたたかいところに置いておく。

⑫ 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

オーブンを予熱する。黒角皿を下段に入れ、【スチームオープン】を押し、操作ダイヤルを回して【10 フランスパン】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。

※予熱時間 約15分

⑬ クープ(切り込み)入れ

クッキングシートの上に、生地を閉じ目が下にくるように板を使ってコロリと移しかえる。



生地の表面に3本ずつ、カミソリでクープを入れる。

表面の皮をそぐように浅く入れる。



※クープは浅くそぐように入れると焼き上がりにきれいな割れ目ができます。

⑭ 焼き上げ

ブザーが鳴って予熱が終われば、庫内から黒角皿を出してすばやくドアを閉める。予熱した黒角皿に⑬をクッキングシートごと移し、下段に入れてすぐにドアを閉める。【スタート】を押して焼く。

※黒角皿を出し入れするときは熱いので、やけどに注意してください。

※焼きムラが気になるときは、途中でパンの前後を入れ替えてください。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

ポイント

- 作り方④で生地をたたいている間、手は生地からはなさないようにします。必ずたたきつけられた面で他の面を包みこむようにして、毎回違った面がたたけるようにします。
- 生地のかね方が足りないと小さめのかたいパンになってしまいます。
- 季節や環境により、発酵時間が異なります。様子を見ながら調整してください。
- スチームを使った発酵なので、ラップや霧吹きは必要ありませんが、条件によってはスチームの発生が悪くなることがあります。表面が乾燥しているようなら霧吹きをしてください。

バリエーション

フランスパンと同じ生地を使い、いろいろな種類のパンが楽しめます。

プチフランス(6個分)



作り方

- ① ①～⑧まで同じ要領で生地を作り、⑨で6等分にして約30分休ませる。
- ② ⑩成形で、やさしく丸めなおし、閉じ目をしっかり閉じる。閉じ目は下にしておく。
- ③ ⑪～⑫をし、⑬クープは十文字に入れ、同様に焼く。



チーズフランス(4個分)



作り方

- ① ①～⑧まで同じ要領で生地を作り、⑨で4等分にして約30分休ませる。
- ② ⑩成形で、縦長のだ円形にのばし、中央にプロセスチーズ(1cm角切り)をそれぞれ30gずつのせる。向こう側から1/8手前に折り、手前から同様に折ってしっかり閉じる。閉じ目を下にして形をととのえる。
- ③ ⑪～⑫をし、⑬クープは平行に3本入れ、同様に焼く。




まめまめフランス(2個分)



作り方

- ① 好みの甘納豆150gをさっと水洗いして表面の砂糖を洗い流し、ペーパータオルで水気をよくふいておく。
- ② ①～⑤まで同じ要領で生地を作り、⑤の生地に甘納豆を2回に分けて加え、折りたたむようにしてまんべんなく混ぜ込む。
- ③ 生地を丸くまとめて⑥～⑨と同じ要領で発酵させ、休ませる。
- ④ ⑩成形で、丸くのばし、手前から巻いて閉じ目をしっかり閉じる。閉じ目を下にしてフットボール形に形をととのえる。
- ⑤ ⑪～⑫をし、⑬クープは横一文字に入れ、同様に焼く。



シュークリーム



| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|--------------------------------|-----|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 焼き上げ 約30分 |
| 〈焼き上げ〉 スチームオーブン ⑪シュークリーム | 下段 | |


材料 (12個分)

- ・バター(小さきざむ)60g
- ・水100mL
- ・薄力粉(ふるう)70g
- ・卵(溶きほぐす)約4個
- ・カスタードクリーム下記参照

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 深めの耐熱性のボールにバターと水を入れ、【レンジ出力700W】で約3分～3分30秒に合わせ、【スタート】を押して、沸とうするまで加熱する。
※十分に沸とうしないと生地がうまくふくらみません。
- ③ ②に薄力粉を1度に入れて手早く混ぜる。さらに【レンジ出力700W】で約1分加熱する。
- ④ ③に卵を少しずつ加えながらよく混ぜ合わせる。木べらですくってゆっくり落ちるくらいの固さにする。
- ⑤ オープンを予熱する。【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【11シュークリーム】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。
※予熱時間 約12分
- ⑥ 黒角皿にアルミホイルを敷き、絞り出し袋に④を入れて直径約4cmに絞り出す。
- ⑦ ブザーが鳴って予熱が終われば、⑥を下段に入れ、【スタート】を押して焼く。加熱が終われば、そのまま庫内に5分ほどおく。
※生地を庫内に入れたら、焼き上がるまで絶対にドアを開けないでください。
- ⑧ 熱いうちにシューをアルミホイルからはずしてネットの上でよくさまし、切り込みを入れてカスタードクリームをつめる。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



！ 注意

バターと水を加熱するとき、バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ることがあります。深めの耐熱容器を使い、バターは小さきざんで水と一緒にに入れて加熱してください。

カスタードクリーム

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|-----|------|
| レンジ出力 | なし | 約6分 |

材料 (シュークリーム約12個分)

- ・牛乳2カップ(400mL)
- ・薄力粉大さじ1½
- ・コーンスターチ大さじ1½
- ・砂糖60g
(合わせてふるう)
- ・卵黄3個分
- ・バター大さじ1
- ・バニラエッセンス少々

作り方

- ① 耐熱容器に牛乳を入れ、【レンジ出力700W】で約2～3分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ② 別の耐熱容器に①を入れ、①を少しずつ加えながら泡立器でよく混ぜる。
- ③ ②に卵黄を少しずつ加えて混ぜ、【レンジ出力700W】で約4～5分に合わせ、【スタート】を押して、途中2～3回混ぜながら加熱する。
- ④ ③に⑥を加え、手早く混ぜてさます。

バリエーション

エクレア



作り方

黒角皿にシュー生地を棒状に9本絞り出し、シュークリームと同じ要領で焼く。
焼き上がった後よくさまし、横から切り込みを入れてカスタードクリームをつめる。上に溶かしたチョコレート进行ぬる。

パリブレスト



作り方

黒角皿にシュー生地をリング状に絞り出し、表面にスライスアーモンド(適量)をはりつけてシュークリームと同じ要領で焼く。
焼き上がった後よくさまし、横半分に切って下の部分にカスタードクリームをつめ、さらに泡立てたホイップクリームやフルーツなどをつめる。

スフレチーズケーキ



材料

(直径18cmの底の抜けない金属製ケーキ型1個分)

- クリームチーズ(小さくきざむ) ……150g
- バター(小さくきざむ) ……30g
- 砂糖 ……90g
- 卵黄 ……3個分
- 生クリーム ……100mL
- 牛乳 ……50mL
- レモン汁 ……大さじ1
- ブランデー ……大さじ1
- 薄力粉(ふるう) ……40g
- 卵白 ……5個分
- あんずジャム ……大さじ1
(裏ごしして、ブランデー小さじ1で溶く)
- 硫酸紙(型に敷く)

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | |
| 〈焼き上げ〉 スチームオーブン ⑫スフレチーズ ケーキ | 下段 | 焼き上げ 約58分 |

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② ケーキ型の内側にバター(分量外)をふちまでたっぷりとぬり、底に硫酸紙を敷く。
- ③ 耐熱性のボールにクリームチーズとバターを入れ、【レンジ出力200W】で約1分30秒～2分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。なめらかになるまで泡立器でよく混ぜる。
- ④ ③に砂糖の半量を加え、しっかり混ぜ、卵黄を加えてなめらかになるまで混ぜる。
- ⑤ ④に生クリーム、牛乳、レモン汁、ブランデー、薄力粉の順に加え、そのつど泡立器でしっかり混ぜる。
- ⑥ オープンを予熱する。【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【12 スフレチーズケーキ】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。※予熱時間 約11分
- ⑦ 別のボールで卵白をツノが立つまで泡立て、残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。
- ⑧ ⑤に⑦の1/3量を加えて卵白のダマがなくなるまで混ぜ合わせる。残りの⑦を2回に分けて加え、さっくりと泡をこわさないように、生地となじむまで混ぜる。
- ⑨ ②に⑧を流し入れ、型を軽くたたいて空気抜きをする。
- ⑩ ブザーが鳴って予熱が終われば、黒角皿の中央にぬらしたペーパータオル2枚を敷き、⑨をのせて熱湯(80℃以上)を400mL注ぐ。下段に入れ、【スタート】を押して焼く。
※加熱途中で表面のこげが気になるときは、アルミホイルをかぶせてください。
※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。
- ⑪ 加熱後、型とケーキの間にナイフを入れ、すき間を作る。室温でさまし、ケーキが型の高さくらいまで沈んだら、型から出してあんずジャムをぬる。

バリエーション

※材料・生地の作り方、焼き方はスフレチーズケーキと同じです。

コーヒーマーブルチーズケーキ



作り方

インスタントコーヒー大さじ1/2と砂糖小さじ1を湯大さじ1/2で溶き、作り方⑧の最後で加えて軽くひと混ぜする。

かぼちゃスフレケーキ



作り方

クリームチーズとバターの代わりに裏ごししたかぼちゃ180gを使う。
※レモン汁は加えません。

茶わん蒸し



| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|--------------------|-----|------|
| スチームオープン ④茶わん蒸し | 中段 | 約30分 |

材料 (4人分)

- 鶏ささみ40g
- 酒・しょうゆ・砂糖各少々
- 卵M寸2個
- だし汁1 $\frac{3}{4}$ カップ(350mL)
- ① 塩・薄口しょうゆ・みりん各小さじ $\frac{2}{3}$ 弱
- えび4尾
(背わたを取り、尾を残して殻をむく)
- 干しいたけ2枚
(もどして半分に切る)
- かまぼこ4枚
- ぎんなん8粒
- みつ葉少々



注意

ヒーターの熱で黒角皿と容器が熱くなりますので、取り出すときは気をつけてください。

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ささみはすじを取って、ひと口大に切り、酒・しょうゆ・砂糖で下味をつけておく。
- 卵と①を混ぜ合わせ、裏ごしをする。
- 蒸し茶わんにみつ葉を除く他の材料と②を分け入れ、③を8分目ほど注いでふたをする。
- 黒角皿の中央に④を寄せて置く。中段に入れ、【スチームオープン】を押し、操作ダイヤルを回して【4茶わん蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- できあがれば、みつ葉をのせて5分ほど蒸らす。

ポイント

- 容器は、高さが約7cm以下のものをお使いください。
- 茶わん蒸しは1～4個までできます。1・2個は【仕上り調節】を弱、3・4個は標準に合わせます。
- 竹串を刺してみて、澄んだ汁が出ればできあがりです。
- 卵液の温度は常温(約20～25℃)の状態から加熱します。
- 器の大きさにより仕上りが多少変わります。
- 仕上りがゆるめるときは、庫内に入れてしばらく蒸らしてください。または延長機能で様子を見ながら追加加熱してください。 16ページ



中華風茶わん蒸し

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|------------------------------|-----|--------------|
| 〈蒸し上げ〉 スチームオープン ④茶わん蒸し | 中段 | 蒸し上げ 約30分 |
| 〈仕上げ〉 レンジ出力 | なし | |

材料 (4人分)


- 鶏ささみ(1cm角切り)60g
- 焼き豚(みじん切り)20g
- 干しいたけ1枚
(みじん切り)
- 干しえび(みじん切り)10g
- ゆでたけのこ(みじん切り)20g
- 卵(溶きほぐす)M寸2個
- ② チキンスープ1 $\frac{1}{2}$ カップ(300mL)
- ③ 塩・こしょう各少々
- あん
- ④ スープ $\frac{1}{2}$ カップ(100mL)
- ⑤ 薄口しょうゆ小さじ1
- ⑥ ごま油小さじ $\frac{1}{2}$
- ⑦ 塩少々
- ⑧ 片栗粉(同量の水で溶く)小さじ1
- ⑨ にら(みじん切り)1本

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ①をそれぞれ4等分して、耐熱容器に分け入れる。
- 卵と②を混ぜ合わせて裏ごしをする。
- ③を②に分け入れ、アルミホイルでふたをする。
- 黒角皿の中央に④を寄せて置く。中段に入れ、【スチームオープン】を押し、操作ダイヤルを回して【4茶わん蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
※加熱後、もう少し加熱したいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。
- 耐熱容器に⑤を入れ、【レンジ出力700W】で約1～2分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、片栗粉を加えてよく混ぜる。【レンジ出力700W】で約10～20秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、混ぜる。
- できあがれば、にらをのせ、⑥をかける。



きのこのキッシュ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-------------------|--|------|
| スチームオープン ⑤キッシュ |  中段 | 約37分 |

材料 (直径約20cmの耐熱容器 1個分)

- きのこ ……200g
(好みのものを組み合わせる)
- ピザ用チーズ ……80g
- 卵(溶きほぐす) ……M寸3個
- 生クリーム ……1/2カップ(100mL)
- 牛乳 ……1/2カップ(100mL)
- 塩・こしょう ……各少々

作り方


- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

- ② きのこは適当な大きさに切る。
- ③ 容器にバター(分量外)を薄くぬり、②とチーズを軽く混ぜて入れる。
- ④ ②をよく混ぜ合わせ、③に入れる。
- ⑤ 黒角皿の中央に④をのせて中段に入れ、【スチームオープン】を押し、操作ダイヤルを回して【5 キッシュ】に合わせて【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



おからとほうれん草のキッシュ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-------------------|--|------|
| スチームオープン ⑤キッシュ |  中段 | 約37分 |

材料 (直径約20cmの耐熱容器 1個分)

- ほうれん草(ゆでたもの) ……100g
- ロースハム ……50g
- 玉ねぎ(みじん切り) ……1/2個(約100g)
- おから ……100g
- バター ……大さじ2
- 卵(溶きほぐす) ……M寸3個
- 牛乳 ……1/2カップ(100mL)
- 生クリーム ……1/4カップ(50mL)
- ピザ用チーズ ……60g
- 塩・こしょう ……各少々

作り方


- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

- ② ほうれん草は3cmの長さに切る。ロースハムは5mm角に切る。
- ③ フライパンにバターを熱し、玉ねぎを透き通るまで炒め、②とおからを加えて軽く炒める。
- ④ ②をよく混ぜ合わせ、さらに③を加えて混ぜ合わせる。
- ⑤ 容器にバター(分量外)を薄くぬり、④を入れる。
- ⑥ 黒角皿の中央に⑤をのせて中段に入れ、【スチームオープン】を押し、操作ダイヤルを回して【5 キッシュ】に合わせて【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



スパニッシュオムレツ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-------------------|--|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 焼き上げ 約33分 |
| スチームオープン ⑤キッシュ |  中段 | |

材料 (直径約20cmの耐熱容器 1個分)

- じゃがいも ……1個(約150g)
- 玉ねぎ ……1/2個(約100g)
(みじん切り)
- ベーコン ……50g
(1cm幅に切る)
- バター ……大さじ2
- トマト(粗くきざむ) ……1/2個(約75g)
- ピーマン(みじん切り) ……1個
- 卵(溶きほぐす) ……M寸3個
- 牛乳 ……大さじ2
- 塩・こしょう ……各少々

作り方


- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

- ② じゃがいもは皮をむいて4つ切りにし、5mm厚さのいちょう切りにして水にさらす。
- ③ 耐熱容器に②と④を入れてラップをし、【レンジ出力700W】で約4～6分に合わせて【スタート】を押し、途中1～2回混ぜながら加熱する。加熱が終わったら、トマトとピーマンを加え、粗熱をとる。
- ④ 容器にバター(分量外)を薄くぬり、③とよく混ぜ合わせた⑥を入れる。
- ⑤ 黒角皿の中央に④をのせて中段に入れ、【スチームオープン】を押し、操作ダイヤルを回して【5 キッシュ】に合わせ、【仕上り調節】弱に合わせて【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



ミックスパエリア

| キー／メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|--------------------|---|------|
| スチームオーブン ⑥ パエリア |  下段 | 約50分 |

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 鶏肉はひと口大に切り、塩・こしょうをする。フライパンにオリーブ油大さじ1を熱し、表面に薄くこげめがつくまで炒めて取り出す。
- ③ フライパンにオリーブ油大さじ1を熱し、にんにくと玉ねぎを入れ、色が変わるまで炒める。次に米を加え、米が透きとおるまで炒める。
- ④ 黒角皿にオリーブ油(分量外)を薄くぬり、③を入れて全体をならす。⑥を合わせたものを注ぎ、表面に②と④の具を並べる。

材料(黒角皿1枚分)


- 精白米 …… 1½合(約225g)
(洗ってザルに上げる)
- 鶏もも肉 …… 1枚(約250g)
- 塩・こしょう …… 各少々
- えび …… 8尾
(殻をつけたまま背わたを取る)
- いか …… 1ぱい(約200g)
(足と内臓を抜き1cm幅に切る)
- ④ あさり …… 300g
- トマト …… 小1個(約100g)
(粗くきざむ)
- マッシュルーム(缶詰・スライス) …… 小1缶(約50g)
- にんにく(みじん切り) …… 1かけ
- 玉ねぎ(みじん切り) …… ½個(約100g)
- オリーブ油 …… 大さじ2
- 湯 …… 1½カップ(300mL)
- ⑥ 固形スープ …… 1個
- サフラン …… 小さじ½
(またはカレー粉小さじ1½)

- ⑤ ④を下段に入れ、【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【6 パエリア】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



和風きのこパエリア

| キー／メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|--------------------|---|------|
| スチームオーブン ⑥ パエリア |  下段 | 約50分 |

材料(黒角皿1枚分)

- 精白米 …… 1½合(約225g)
(洗ってザルに上げる)
- 豚バラ薄切り肉 …… 100g
- 塩・こしょう …… 各少々
- しめじ …… 2パック
- 生しいたけ …… 8枚
- エリンギ …… 3本
- にんじん(みじん切り) …… 50g
- 山菜の水煮 …… 150g
- サラダ油 …… 大さじ1
- だし汁(熱いもの) …… 2¼カップ(450mL)
- ④ 酒 …… 大さじ2
- しょうゆ …… 大さじ1
- 塩 …… 少々


作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 豚肉は1cm幅に切り、軽く塩・こしょうをする。
- ③ しめじは石づきを取って小房にわけ、しいたけは軸を取る。エリンギは石づきを取り、縦半分に切る。
- ④ フライパンにサラダ油を熱し、②を色が変わるまで炒め、にんじんを加えて炒める。米と山菜を加え、米が透き通るまで炒める。
- ⑤ 黒角皿にサラダ油(分量外)を薄くぬり、④を入れて全体をならす。④を合わせたものを注ぎ、表面に③を並べる。
- ⑥ ⑤を下段に入れ、【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【6 パエリア】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



ハンバーグ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-------------------------------|---|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 焼き上げ 約25分 |
| 〈焼き上げ〉 スチームオープン ⑦ ハンバーグ |  中段 | |

材料 (4人分)

- 玉ねぎ(みじん切り) ……小1個(約150g)
- バター ……大さじ $\frac{1}{2}$
- 合びき肉 ……300g
- パン粉 …… $\frac{2}{3}$ カップ(約30g)
(牛乳大さじ3で湿らせる)
- ④ 卵 ……1個
- トマトケチャップ ……大さじ1
- 塩・こしょう ……各少々
- ナツメグ ……少々

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

- ② 耐熱容器に玉ねぎとバターを入れ、【レンジ700W】で約3分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、さます。


- ③ ②と④をボールに入れ、粘りが出るまでよく混ぜて4等分にする。手に油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にする。

- ④ 黒角皿に③をのせて中段に入れ、【スチームオープン】を押し、操作ダイヤルを回して【7 ハンバーグ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



豆腐ハンバーグ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------------------|---|------|
| スチームオープン ⑦ ハンバーグ |  中段 | 約25分 |

材料 (4人分)

- 木綿豆腐 ……1丁(約300g)
(水切りをしておく)
- 鶏ひき肉 ……200g
- 青じそ(みじん切り) ……5枚
- 生しいたけ(みじん切り) ……3枚
- しょうが汁 ……小さじ1
- しょうゆ ……小さじ2
- 酒 ……小さじ1
- パン粉 ……大さじ3
- 卵 …… $\frac{1}{2}$ 個

たれ

- しょうゆ ……大さじ1
- みりん ……大さじ1
- 酒 ……大さじ1
- だし汁 …… $\frac{1}{2}$ カップ(100mL)
- しょうが汁 ……小さじ1
- 片栗粉(同量の水で溶く) ……小さじ2

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

- ② 豆腐と④をボールに入れ、よく混ぜ合わせる。

- ③ ②を4等分にする。手に油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にする。


- ④ 黒角皿に③をのせて中段に入れ、【スチームオープン】を押し、操作ダイヤルを回して【7 ハンバーグ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- ⑤ なべに片栗粉以外のたれの材料を入れて煮立たせ、片栗粉でとろみをつける。焼き上がった④にかける。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



韓国風ひとロハンバーグ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------------------|---|------|
| スチームオープン ⑦ ハンバーグ |  中段 | 約21分 |

材料 (4人分)

- 牛ひき肉 ……300g
- パン粉 …… $\frac{2}{3}$ カップ(約30g)
(牛乳大さじ3で湿らせる)
- にら(小口切り) ……30g
- 卵 ……1個
- 酒 ……大さじ1
- コチュジャン ……大さじ1
- いり白ごま ……大さじ1
- ごま油 ……大さじ1
- 塩・こしょう ……各少々

ポイント

- にらを万能ねぎに変えてもよいでしょう。

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

- ② すべての材料をボールに入れ、よく混ぜ合わせる。


- ③ ②を8等分にする。手に油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にする。

- ④ 黒角皿に③をのせて中段に入れ、【スチームオープン】を押し、操作ダイヤルを回して【7 ハンバーグ】に合わせ、【仕上がり調節】弱に合わせて【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



鮭のハーブ焼き

| キー／メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|----------------------|---|------|
| スチームオーブン ⑧魚のハーブ焼き |  中段 | 約23分 |

材料（4切れ分）

- ・生鮭 ……4切れ（1切れ約100g）
- ・塩・こしょう ……各少々
- ・オリーブ油 ……大さじ1
- ・ハーブ（好みのもの） ……適量


作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 鮭に塩・こしょうをする。
- ③ 黒角皿にオリーブ油（分量外）を薄くぬり、②を並べてそれぞれにオリーブ油とハーブをふりかける。
- ④ ③を中段に入れ、【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【8 魚のハーブ焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ（延長機能の使いかた）を参照ください。



白身魚のバルサミコ風味

| キー／メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|----------------------|---|------|
| スチームオーブン ⑧魚のハーブ焼き |  中段 | 約28分 |

材料（長さ約24cmの耐熱容器 1個分）

- ・白身魚 ……2尾（めばるなど全長約20cmのもの）
- ・塩・こしょう ……各少々
- ・ミニトマト ……8個
- ・オリーブ油 ……大さじ1
- ・④ { にんにく（みじん切り）…1かけ
パセリ（みじん切り）…大さじ1
タイム ……適量
オレガノ ……適量
バルサミコ酢 ……適量

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。


- ② 魚はうろこえらを取り、腹に包丁を入れて内臓を出す。塩水で洗って水気をよくふき取り、表面に切れ目を入れて塩・こしょうをする。腹に混ぜ合わせた④を入れる。
- ③ 容器に②とトマトを入れ、オリーブ油をかける。④が残っていれば表面に散らす。
- ④ ③を黒角皿の中央にのせて中段に入れ、【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【8 魚のハーブ焼き】に合わせ、【仕上り調節】強に合わせて【スタート】を押して焼く。

- ⑤ 焼き上がれば、熱いうちにバルサミコ酢をまわしかける。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ（延長機能の使いかた）を参照ください。



いわしの梅肉ロール

| キー／メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|----------------------|---|------|
| スチームオーブン ⑧魚のハーブ焼き |  中段 | 約23分 |

材料（12個分）

- ・いわし ……12尾（1尾 約80g）
- ・青じそ ……12枚
- ・梅干し（種を取って包丁でたたく） ……適量
- ・粉チーズ ……適量

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② いわしは頭を切り落として内臓を取り出す。塩水で洗って水気をよくふき取る。腹側から指を入れて手開きにし、中骨を取り除く。

- ③ ②のいわしの上に青じそと梅干しをのせ、頭側から巻いてつまようじでとめる。まわりに粉チーズをまぶしつける。
- ④ 黒角皿にサラダ油（分量外）を薄くぬり、③を並べる。
- ⑤ ④を中段に入れ、【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【8 魚のハーブ焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ（延長機能の使いかた）を参照ください。

ポイント

黒角皿のこびりつきが気になるときは、アルミホイルやクッキングシートを敷くとよいでしょう。



焼き野菜

| キー／メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-------------------|-----|------|
| スチームオープン ⑨焼き野菜 | 中段 | 約29分 |

材料（黒角皿 1枚分）

- 玉ねぎ …………… 1個（約200g）
- かぼちゃ …………… 150g
- パプリカ…………… 1/2個（約100g）

ポイント

- 季節によって仕上りが異なります。
- 表面にオリーブオイルをふりかけてもよいでしょう。
- ズッキーニやアスパラ、きのこなど、他の野菜でもよいでしょう。厚さを1cmにそろえて切ります。

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 玉ねぎとかぼちゃは1cm厚さに切る。パプリカは縦に4等分に切る。
- ③ 黒角皿にサラダ油（分量外）を薄くぬり、野菜を並べる。
- ④ ③を中段に入れ、【スチームオープン】を押し、操作ダイヤルを回して【9 焼き野菜】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ（延長機能の使いかた）を参照ください。



米なすの田楽

| キー／メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-------------------|-----|------|
| スチームオープン ⑨焼き野菜 | 中段 | 約29分 |

材料（4個分）

- 米なす …………… 2個
- 田楽みそ …………… 適量

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② なすはへたを取って縦半分になり、切り口に格子状に切り込みを入れる。転がらないように皮を少し切り落とし、塩水につける。
- ③ なすの表面にみそをぬって黒角皿にのせる。
- ④ ③を中段に入れ、【スチームオープン】を押し、操作ダイヤルを回して【9 焼き野菜】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ（延長機能の使いかた）を参照ください。



長いもとかぼちゃの重ね焼き

| キー／メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-------------------|-----|------|
| スチームオープン ⑨焼き野菜 | 中段 | 約32分 |

材料（4人分）

- 長いも …………… 200g
- かぼちゃ …………… 100g
- 玉ねぎ（薄切り）…………… 50g
- ベーコン（5mm幅に切る）…………… 2枚
- 粉チーズ …………… 30g
- 生クリーム …………… 50mL
- 塩・こしょう …………… 各少々

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 長いもは皮をむいて5mm厚さの輪切りまたは、半月切りにし、酢水にさらす。かぼちゃは5mm厚さの薄切りにし、大きければ半分に切る。

- ③ 大きめの耐熱容器にバター（分量外）をぬり、玉ねぎを入れ、上に長いもの半量、かぼちゃ、ベーコン、残りの長いもを順に重ねる。塩・こしょうをして全体に生クリームをかけ、粉チーズをふりかける。
- ④ 黒角皿の中央に③をのせて中段に入れ、【スチームオープン】を押し、操作ダイヤルを回して【9 焼き野菜】に合わせ、【仕上がり調節】強に合わせ【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ（延長機能の使いかた）を参照ください。



ひと口チャーシュー

| キー／メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-----------------------|-----|------|
| スチームグリル ⑬ひと口チャーシュー | 上段 | 約33分 |

材料 (3~4人分)

- 豚バラ肉(塊) ……600g
- たれ
 - しょうゆ ……大さじ4
 - はちみつ ……大さじ3
 - 酒 ……大さじ2
 - しょうが(すりおろす) ……1かけ
 - にんにく(すりおろす) ……2かけ

- 手動のとき(スチームなし)
【グリル】 約17~20分
裏返して 【グリル】 約7~10分

作り方

- ① 豚肉は3cm角に切り、たれに4~5時間ほどつけておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ 黒角皿にサラダ油をぬったネットをのせ、①を並べる。
- ④ ③を上段に入れ、【スチームグリル】を押し、操作ダイヤルを回して【13ひと口チャーシュー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ⑤ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



スペアリブ

| キー／メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-----------------------|-----|------|
| スチームグリル ⑬ひと口チャーシュー | 上段 | 約37分 |

材料 (3~4人分)

- 豚スペアリブ ……700g(約7~8本)
- たれ
 - 赤みそ ……大さじ5
 - しょうゆ ……大さじ5
 - 酒 ……大さじ5
 - 砂糖 ……大さじ4
 - しょうが(すりおろす) ……2かけ

- 手動のとき(スチームなし)
【グリル】 約19~22分
裏返して 【グリル】 約9~12分

作り方

- ① 豚肉は肉の部分に切り込みを入れ、たれに4~5時間ほどつけておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ 黒角皿にサラダ油をぬったネットをのせ、軽くたれをふきとった①を並べる。
- ④ ③を上段に入れ、【スチームグリル】を押し、操作ダイヤルを回して【13ひと口チャーシュー】に合わせ、【仕上り調節】強に合わせて【スタート】を押して焼く。
- ⑤ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



豚肉のみそ漬け焼き

| キー／メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-----------------------|-----|------|
| スチームグリル ⑬ひと口チャーシュー | 上段 | 約33分 |

材料 (4人分)

- 豚ロース肉 ……4枚(1枚 約150g)
- たれ
 - みそ ……大さじ5
 - 酒 ……大さじ1
 - みりん ……大さじ1
 - 砂糖 ……大さじ1
 - しょうゆ ……小さじ1
 - にんにく(すりおろす) ……1かけ

- 手動のとき(スチームなし)
【グリル】 約17~20分
裏返して 【グリル】 約7~10分

作り方

- ① 豚肉は軽くたたいて筋切りをし、たれに2時間ほどつけておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ 黒角皿にサラダ油をぬったネットをのせ、軽くたれをふきとった①を並べる。
- ④ ③を上段に入れ、【スチームグリル】を押し、操作ダイヤルを回して【13ひと口チャーシュー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ⑤ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



鶏の照り焼き

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|--------------------|--|------|
| スチームグリル ⑭鶏の照り焼き |  上段 | 約36分 |

材料（4人分）

- 鶏もも肉 ……2枚(1枚 約250g)
- たれ
 - しょうゆ ……大さじ4
 - みりん ……大さじ1
 - 砂糖 ……大さじ1
 - サラダ油 ……大さじ1

- ・手動のとき(スチームなし)
【グリル】約17～20分
裏返して【グリル】約9～11分


※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

作り方

- 鶏肉は余分な皮や脂肪をとり除き、フォークなどで皮に穴をあけて、たれに30分ほどつけておく。途中ときどき上下を返す。
- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- 黒角皿にサラダ油をぬったネットをのせ、①の皮を下にして並べる。
- ③を上段に入れ、【スチームグリル】を押し、操作ダイヤルを回して【14 鶏の照り焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。



タンドリーチキン

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|--------------------|--|------|
| スチームグリル ⑭鶏の照り焼き |  上段 | 約36分 |

材料（4人分）

- 鶏もも肉 ……2枚(1枚 約250g)
- たれ
 - プレーンヨーグルト ……100g
 - トマトケチャップ ……大さじ2
 - カレー粉 ……大さじ2
 - しょうが(すりおろす) ……1かけ
 - にんにく(すりおろす) ……1かけ
 - 塩 ……小さじ1

- ・手動のとき(スチームなし)
【グリル】約17～20分
裏返して【グリル】約9～11分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

作り方

- 鶏肉は余分な皮や脂肪をとり除き、皮にフォークなどで数箇所穴をあける。たれをビニール袋に入れてよく混ぜ合わせ、鶏肉を入れる。もみ込むようにして味をなじませ、4～5時間ほどつけ込む。
- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- 黒角皿にサラダ油をぬったネットをのせ、①のたれをふきとり、皮を下にして並べる。
- ③を上段に入れ、【スチームグリル】を押し、操作ダイヤルを回して【14 鶏の照り焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。



フライドチキン

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|--------------------|--|------|
| スチームグリル ⑭鶏の照り焼き |  上段 | 約34分 |

材料（8本分）

- 鶏手羽元 ……8本(1本 約60g)
- 酒 ……大さじ1
- 市販のから揚げ粉 ……適量

- ・手動のとき(スチームなし)
【グリル】約15～18分
裏返して【グリル】約8～10分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- 手羽元は酒に10分ほどつけてから、から揚げ粉をまぶす。
- 黒角皿にサラダ油をぬったネットをのせ、②を並べる。
- ③を上段に入れ、【スチームグリル】を押し、操作ダイヤルを回して【14 鶏の照り焼き】に合わせ、【仕上がり調節】弱に合わせて【スタート】を押して焼く。
- 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。



塩鮭

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|----------------------|-----|------|
| スチームグリル ⑮焼き魚(切り身) | 上段 | 約29分 |

材料 (4切れ分)

- 塩鮭 ……4切れ(1切れ 約80g)
- 手動のとき(スチームなし)
【グリル】 約16～19分
裏返して 【グリル】 約7～9分

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 黒角皿にサラダ油をぬったネットをのせ、鮭の表になる面を下にして並べる。
- ③ ②を上段に入れ、【スチームグリル】を押し、操作ダイヤルを回して【15 焼き魚(切り身)】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。



さばの塩焼き

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|----------------------|-----|------|
| スチームグリル ⑮焼き魚(切り身) | 上段 | 約29分 |

材料 (4切れ分)

- 塩さば ……4切れ(1切れ 約80g)
- 手動のとき(スチームなし)
【グリル】 約16～19分
裏返して 【グリル】 約7～9分

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② さばは表面に切れ目を入れる。
- ③ 黒角皿にサラダ油をぬったネットをのせ、②の皮を下にして並べる。
- ④ ③を上段に入れ、【スチームグリル】を押し、操作ダイヤルを回して【15 焼き魚(切り身)】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ⑤ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。

ポイント

- 大きさを合わせれば、他の魚の切り身も焼くことができます。
- 焼け具合は魚の大きさ、季節、鮮度などによって変わります。お好みで仕上り調節を使い分けてください。
- 加熱後、もう少し焼きたいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



ぶりの照り焼き

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|-----|------|
| グリル | 上段 | 約20分 |

材料 (4切れ分)

- ぶり ……4切れ(1切れ 約80g)
- たれ
 { しょうゆ ……大さじ4
 みりん ……大さじ4
 砂糖 ……大さじ4

作り方

- ① ぶりはたれに30分ほどつけておく。途中ときどき上下を返す。このたれは残しておく。
- ② 黒角皿にサラダ油をぬったネットをのせ、①の表面を下にして並べる。
- ③ ②を上段に入れ、【グリル】で約15～18分に合わせ、【スタート】を押して焼く。裏返してさらに【グリル】で約5～7分に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ④ 残りのたれを煮つめ、焼き上がった魚にぬる。



手作り豆腐

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 | 置き方 |
|--------------------|-----|------|-----|
| 健康メニュー 19 手作り豆腐 | なし | 約15分 | |

※加熱後、もう少し加熱したいときは、16ページ(延長機能の使いかた)を参照してください。

手作り豆腐



材料(4個分)


- 成分無調整豆乳(大豆固形分11%以上)
..... 400mL
 - にがり..... 適量
- ※にがりの種類によって使用する量が異なります。パッケージの指導に従ってください。

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ボールに冷えた豆乳とにがりを入れ、泡を作らないようによく混ぜ合わせる。
※均一に混ざらないと、うまく固まらないことがあります。
- 耐熱容器に②を静かに4等分に分け入れ、表面の泡をていねいに取り除く。
- 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【19 手作り豆腐】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

ポイント!

- 使用する耐熱容器



例) そばちょこや茶わん蒸し容器など。

※容器の形状によって仕上がりが変わるため、ご注意ください。

- 1個の量が約100mLになるように均等に分け入れてください。
1個の量が100mL以上になると仕上がりが悪くなることがあります。
- 2個の場合は【仕上り調節】を弱、4個の場合は標準に合わせます。
- 豆乳やにがりの種類・濃度によって仕上がり異なります。
- にがりの量は、パッケージに指導してある「豆腐を作る場合」の割合に従って調節してください。
- 余熱や冷やすことでしっかり固まるので、中央が少し揺れるくらいのやわらかめに仕上げています。
スプーンでお召し上がりください。
もう少し固めたいときは、しばらく蒸らしてください。

豆花



材料(4個分)

- 成分無調整豆乳(大豆固形分11%以上)
..... 400mL
 - 砂糖..... 大さじ2
 - にがり..... 適量
- ※にがりの種類によって使用する量が異なります。パッケージの指導に従ってください。

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ボールに冷えた豆乳と砂糖、にがりを入れ、泡を作らないようによく混ぜ合わせる。
※均一に混ざらないと、うまく固まらないことがあります。
- 耐熱容器に②を静かに4等分に分け入れ、表面の泡をていねいに取り除く。
- 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【19 手作り豆腐】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



5色野菜小鉢

赤色 緑色 オレンジ
白色 褐色

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|--------------------|-----|------------------------|
| 健康メニュー ⑩ 5色野菜小鉢 | なし | 約4～8分 ↓混ぜて 約3～5分 |

※加熱後、もう少し加熱したいときは、16ページ
(延長機能の使いかた)を参照してください。

野菜は1日あたり350g以上摂取することが目標とされています。野菜にはビタミンやミネラル、食物繊維など健康維持に大事な栄養成分が含まれています。

その中で注目されているのが、抗酸化作用のあるファイトケミカル。ファイトケミカルは植物の色素や香り、苦味などに含まれている成分で、生活習慣病の予防に役立ちます。

赤、緑、オレンジ、白、褐色と彩りよく野菜をとることにより、いろいろなファイトケミカルを摂取できます。



目に良いビタミン類がいっぱい!

赤色

カポナータ (イタリアの夏野菜料理)



ポイント!

- ・加熱後、お好みで酢を少々加えてもよいでしょう。

材料(4人分)

- ・なす …………… 1本(約70g)
- ・アスパラガス …………… 2本
- ・セロリ …………… 1本(約100g)
- ・玉ねぎ …………… 1/4個(約50g)
- ・パプリカ(赤・黄) …………… 各1/2個
- ・ピーマン …………… 1個
- ・トマトの水煮(缶詰) …… 1/2缶(約200g)
- ・にんにく(薄切り) …… 2かけ
- ・① 固形スープ …………… 1個
- ・塩・こしょう …………… 各少々
- ・ゆでたこ …………… 100g

作り方

- ① 野菜は1.5cm角に切り、トマトの水煮は粗くつぶす。ゆでたこはひと口大に切る。
- ② 深めの耐熱容器に①と野菜を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【16 5色野菜小鉢】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ ブザーが鳴れば、たこを加えて混ぜ、ラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

ゴーヤの苦味成分モモルデシンに抗酸化作用あり

緑色

ゴーヤとコーンのカレー風味



材料(4人分)

- ・ゴーヤ …………… 1 1/2本(約300g)
- ・コーン(缶詰・粒状) …… 小1缶(約130g)
- ・ホタテの水煮(缶詰・汁ごと使う) …… 小1缶(約70g)
- ・だししょうゆ …………… 大さじ1/2
- ・カレー粉 …………… 小さじ1
- ・白ワイン …………… 大さじ1
- ・塩・こしょう …………… 各少々

作り方

- ① ゴーヤは縦半分に切り、スプーンなどで種を取り除き5mm幅の薄切りにする。コーンは水を切る。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【16 5色野菜小鉢】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

カロテンいっぱいのカラフル野菜

彩

緑黄色野菜のホットサラダ



ポイント!

• お好みのドレッシングを添えてもよいでしょう。

材料(4人分)

- かぼちゃ…………… 150g
- にんじん…………… 1/2本(約100g)
- ブロッコリー…………… 1株(約200g)
- パプリカ(赤・黄)…………… 各1/2個
- 玉ねぎ…………… 1/2個(約100g)
- にんにく(薄切り)…………… 1かけ
- 塩・こしょう…………… 各少々
- オリーブ油…………… 大さじ1~2

作り方

- ① かぼちゃは5mm厚さのくし形切り、にんじんは3mm厚さの輪切りにする。ブロッコリーは小房に分け、パプリカは1cm幅の細切りにする。玉ねぎは繊維に直角に1cmの厚さに切ってばらす。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【16 5色野菜小鉢】に合わせ、【仕上がり調節】弱に合せて【スタート】を押して加熱する。
- ④ ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

きのこのβ-グルカンが免疫力アップする作用あり

白色

いろいろきのこマリネ



材料(4人分)

- しめじ・えのきだけ } 合わせて
生しいたけ } 正味300g
マッシュルーム }
- パプリカ(赤・黄)…………… 各1/4個
- ④ { 酢・オリーブ油… 各大さじ1~2
みりん…………… 大さじ1
塩…………… 小さじ1/4
ローリエ…………… 1枚

作り方

- ① しめじは石づきを取って小房に分け、えのきだけは根元を切ってほぐす。しいたけは石づきを取って4つに切り、マッシュルームは半分に切る。パプリカは縦に細切りにする。
- ② 深めの耐熱容器に①と④を入れて軽く混ぜ、ラップをする。
- ③ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【16 5色野菜小鉢】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 加熱後、ひと混ぜし、粗熱をとって冷やす。

ごぼうの食物繊維とはちみつのグルコン酸で便秘予防に!

褐色

きんぴらごぼう



材料(4人分)

- ごぼう…………… 1本(約100g)
- にんじん…………… 1/4本(約50g)
- こんにゃく…………… 50g
- はちみつ…………… 大さじ2
- しょうゆ…………… 大さじ1 1/2
- ごま油…………… 小さじ1
- いりごま・一味唐辛子… 各適量

作り方

- ① ごぼうは6cm長さのせん切りにし、酢水につけてアクを抜く。にんじん、こんにゃくは6cm長さのせん切りにする。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れて混ぜる。ラップはしない。
- ③ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【16 5色野菜小鉢】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ ブザーが鳴れば、軽く混ぜ、再度【スタート】を押して加熱する。



5色野菜スープ

赤色 緑色 オレンジ
白色 褐色

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------------------|-----|-------------------------|
| 健康メニュー ① 5色野菜スープ | なし | 約8～9分 ↓ 混ぜて 約3～5分 |

※加熱後、もう少し加熱したいときは、16ページ
(延長機能の使いかた)を参照してください。

トマトの赤い色素リコピンは活性酸素除去に効果

赤色

ミネストローネ



材料(4人分)

- にんじん…………… $\frac{1}{4}$ 本(約50g)
- セロリ…………… $\frac{1}{2}$ 本(約50g)
- ジャガイモ……………1個(約150g)
- ベーコン……………2枚
- トマトの水煮(缶詰)……………200g
- マカロニ(ゆでない)……………30g
- にんにく(薄切り)……………1かけ
- 水……………2カップ(400mL)
- 固形スープ……………2個
- ④ オリーブ油……………大さじ1
- 赤ワイン……………大さじ1
- 塩・こしょう……………各少々
- パセリ(みじん切り)……………適量

作り方

- ① にんじんはいちょう切り、セロリ、ジャガイモは1cm角に切り、ベーコンは1cm角に切る。トマトの水煮は粗くつぶす。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【17 5色野菜スープ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 加熱後、パセリをちらす。

モロヘイヤのねばねば成分ムチンは消化吸収を助けます

緑色

モロヘイヤのねばねばスープ



材料(4人分)

- モロヘイヤ……………1袋(約100g)
- ブロッコリー…………… $\frac{1}{4}$ 株(約50g)
- アスパラ……………2本
- 小松菜……………100g
- ベーコン(1cm幅に切る)……………2枚
- オリーブ油……………大さじ1
- 固形スープ……………2個
- ④ 水……………3カップ(600mL)
- 塩・こしょう……………各少々

作り方

- ① モロヘイヤは葉っぱのみを小さく刻み、包丁でたたいて粘りを出す。ブロッコリーは小房に分ける。アスパラは2cm長さに切り、小松菜は3cm長さに切る。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【17 5色野菜スープ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

カロテンたっぷりで抵抗力アップ!

オレンジ

かぼちゃとにんじんの味噌スープ



材料(4人分)

- かぼちゃ……………200g
- にんじん…………… $\frac{1}{4}$ 本(約50g)
- 玉ねぎ…………… $\frac{1}{4}$ 個(約50g)
- ④ 水……………3カップ(600mL)
- だし(素)……………適量
- みそ……………大さじ3
- ⑤ ごま油……………小さじ1
- (よく混ぜ合わせる)
- すりごま……………適量

作り方

- ① かぼちゃは種を取り、1.5cm角に切る。にんじんは短冊切り、玉ねぎは薄切りにする。
- ② 深めの耐熱容器に①と④を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【17 5色野菜スープ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、⑤を加えて混ぜ、みそを溶かす。ラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 加熱後、すりごまをちらす。

じゃがいものクロロゲン酸は血糖値の安定化を促す!

白色

ニューイングランド風クラムチャウダー



材料(4人分)

- アサリ(缶詰)…………… 小2缶(約90g)
- 玉ねぎ(みじん切り)… 1/4個(約50g)
- じゃがいも…………… 1個(約150g)
- マッシュルームの缶詰(スライス)… 1缶(約50g)
- ホワイトソース(缶詰)…………… 200g
- 白ワイン…………… 大さじ1
- 固形スープ…………… 1個
- 水…………… 1カップ(200mL)
- 塩・こしょう…………… 各少々
- 牛乳…………… 1/2カップ(100mL)
- パセリ(みじん切り)…………… 適量

作り方

- 1 じゃがいもは1cm角に切る。
- 2 深めの耐熱容器に牛乳、パセリ以外の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- 3 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【17 5色野菜スープ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- 4 途中ブザーが鳴れば、牛乳を加えて混ぜ、ラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- 5 加熱後、パセリをちらす。

生活習慣病によいぬるぬる成分フコイダンがいっぱい

褐色

海藻ピリ辛スープ



材料(4人分)

- 乾燥海藻ミックス } 合わせて10g
- 乾燥わかめ }
- めかぶ(生)…………… 70g
- 春雨(半分に切る)…………… 20g
- まいたけ…………… 1/2パック(約50g)
- なめこ…………… 1パック(約100g)
- 豆板醤…………… 小さじ1/2
- 水…………… 3カップ(600mL)
- 鶏がらスープの素…………… 大さじ1
- 塩・こしょう…………… 各少々
- 黒ごま…………… 適量

作り方

- 1 まいたけは石づきを取り、小房に分ける。
- 2 深めの耐熱容器にごま以外の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- 3 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【17 5色野菜スープ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- 4 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- 5 加熱後、ごまをちらす。

新しい栄養素「ファイトケミカル」の抗酸化作用

活性酸素から体を守り、老化や生活習慣病などを防ぐ効果があります。

ファイトケミカルで有名なのはポリフェノールやカロテノイドなど。野菜の色素ではトマトのリコピンや葉菜のクロロフィル、にんじんのβ-カロテン、ぶどうや小豆のアントシアニンがあります。

唐辛子の辛味成分カプサイシンやモロヘイヤのねばねば成分のムチン、海藻のぬるぬる成分フコイダン、大豆のイソフラボン、にんにくのにおい成分アリシンもファイトケミカルです。





3色野菜おこわ

赤色
緑色
褐色

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------------------|-----|---------------------------|
| 健康メニュー ⑱ 3色野菜おこわ | なし | 約12分30秒 ↓混ぜて 約8分30秒 |

※加熱後、もう少し加熱したいときは、16ページ
(延長機能の使いかた)を参照してください。

梅干のクエン酸は食欲増進、疲労回復に効果!!

赤色

梅しらすおこわ



材料(4人分)

- もち米……………2合(約300g)
- 梅干(しそ漬け)……………中5個
- しめじ……………1/2パック(約50g)
- だし汁 { 水……………250mL
 { だしの素……………適量
- ④ 酒……………大さじ1
- 塩……………小さじ1/4
- 冷凍きざみオクラ……………40g
- しらす……………適量

ポイント!

・梅干は種類によって
おこわの色の違いが
あります。

豊富な食物繊維が大腸がんの予防に有効!

緑色

山菜のもちもちおこわ



材料(4人分)

- もち米……………2合(約300g)
- 油あげ……………1/2枚
- 焼豚……………50g
- 山菜ミックス……………100g
- ささがきごぼう(冷凍)……………50g
- にんじん(みじん切り)……………50g
- 水……………200mL
- 豆乳……………50mL
- ④ しょうゆ……………大さじ1強
- 酒……………大さじ1
- 鶏がらスープの素……………小さじ1/2

ひじきのアルギン酸はコレステロール低下に役立つ

褐色

ひじきと鮭のおこわ



材料(4人分)

- もち米……………2合(約300g)
- 乾燥ひじき(もどす)……………大さじ1
- 塩鮭……………大1切れ(約100g)
- 酒……………大さじ1
- 水……………1 1/4カップ(250mL)
- ④ みりん……………大さじ1
- 塩……………少々

作り方

- ① もち米は洗って、たっぷりの水(分量外)に1時間ほどつけた後、ザルに上げておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ 梅干は小さく刻む。しめじは石づきをとってほぐす。
- ④ 深めの耐熱容器に①と④を入れ、③を加えて軽く混ぜる。
- ⑤ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【18 3色野菜おこわ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ 途中ブザーが鳴れば、オクラを加えて軽く混ぜ合わせ、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑦ 炊き上がれば、しらすを加えて軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らす。

作り方

- ① もち米は洗って、たっぷりの水(分量外)に1時間ほどつけた後、ザルに上げておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ 油あげは半分に切り、5mm幅に切る。焼豚は1cm角に切る。山菜ミックスは水気をきっておく。
- ④ 深めの耐熱容器に①と④を入れ、③とささがきごぼう、にんじんを加えて軽く混ぜる。
- ⑤ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【18 3色野菜おこわ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ 途中ブザーが鳴れば、混ぜ合わせ、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑦ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らす。

作り方

- ① もち米は洗って、たっぷりの水(分量外)に1時間ほどつけた後、ザルに上げておく。
- ② 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ③ 塩鮭は、酒をふりかけてしばらくおく。
- ④ 深めの耐熱容器に①と④を入れ、ひじきを加えて軽く混ぜ、上に③をのせる。
- ⑤ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【18 3色野菜おこわ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑥ 途中ブザーが鳴れば、鮭の骨をとり、身をほぐしながら混ぜ合わせ、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑦ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて約5分蒸らす。



海鮮蒸し

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|-------------------|-----|-----------------------|
| 健康メニュー 20 海鮮蒸し | なし | 約5分30秒 ～ 約7分30秒 |

※加熱後、もう少し加熱したいときは、16ページ
(延長機能の使いかた)を参照してください。

はまちの蒸しもの



材料(4人分)

- はまち(上身)…………… 300g
 - もやし…………… 60g
 - にら(5cm長さに切る)…………… 1/2束
 - ごま油…………… 適量
- たれ(混ぜ合わせる)

- しょうゆ…………… 大さじ1
- 酢…………… 大さじ1
- 砂糖…………… 小さじ1
- 豆板醤…………… 小さじ1

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② はまちは厚さ約1cmに切る。
- ③ 直径約26cmの耐熱性の平皿にごま油を薄くぬり、②を放射状にならべて中央にもやしとにらをのせる。
- ④ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【20 海鮮蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 蒸し上がれば、たれをかける。

シーフードマリネ



材料(4人分)

- えび…………… 8尾
- いか…………… 1ぱい(約200g)
- ゆでたこ(一口大に切る)…………… 150g
- ④ レモン汁…………… 1個分(約30g)
- にんにく(薄切り)…………… 1かけ
- 塩…………… 小さじ2/3
- こしょう…………… 少々
- 赤唐辛子(半分に切る)…………… 1本分
- オレガノ…………… 少々
- ローリエ…………… 1～2枚
- サラダ油…………… 大さじ1
- トマト…………… 大1個

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② えびは尾を残して殻をむき、背わたを取る。いかは足と内臓を取りのぞいて皮をむき、1cm位の輪切りにする。
- ③ 直径約23cmの耐熱性の深皿に②と④を入れて混ぜ合わせる。
- ④ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【20 海鮮蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 粗熱が取れたら、たこを加え冷蔵庫で冷やし、半月切りにしたトマトの上に盛る。

えび団子のれんげ蒸し



材料(陶器製のれんげ8個分)

- えび…………… 正味120g
(尾、背わた、殻を取る)
- はんぺん…………… 1/2枚(約50g)
- ゆでたけのこ(みじん切り)…………… 40g
- ④ 酒…………… 大さじ1
- 砂糖…………… 小さじ1/2
- 塩・こしょう…………… 各少々
- しょうが(おろす)…………… 適量
- 片栗粉…………… 小さじ1/2
- サラダ油…………… 適量

ポイント!

- お好みでぽん酢をかけてもよいでしょう。

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② えびとはんぺんは、粗みじん切りにして包丁でたたく。
- ③ ボールに②とゆでたけのこ、④を入れてよく混ぜ合わせ、8等分にする。
- ④ れんげの内側にサラダ油をぬり、③をのせて形を整えて、平皿にのせる。
- ⑤ 【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【20 海鮮蒸し】に合わせ、【仕上がり調節】弱に合わせ【スタート】を押して加熱する。



チーズ蒸しケーキ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|------------------|--|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 蒸し上げ 約20分 |
| 〈蒸し上げ〉 スチーム調理 |  中段 | |

材料(直径約6cmのアルミカップ8個分)

- ・クリームチーズ……………70g
- ・砂糖……………50g
- ・卵(溶きほぐす)……………M寸2個
- ・バター(小さくきざむ)……………20g
- ・ホットケーキミックス……………70g
- ・レーズン
(ラム酒につけておく)……………20g

置き方




作り方

① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。

- ② 耐熱性のボールにクリームチーズを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくして砂糖を加え、よく混ぜる。
- ③ 耐熱容器にバターを入れてラップをし、【レンジ出力600W】で約30～40秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、溶かす。
- ④ ②に卵を加えてよく混ぜ、さらに③を加えて軽く混ぜる。
- ⑤ ④にホットケーキミックスを加え、さっくりと混ぜ合わせる。
- ⑥ アルミカップに⑤を8等分に分け入れ、レーズンをのせる。
- ⑦ 黒角皿にネットをのせ、⑥をのせて中段に入れ、【スチーム】を押して【仕上り調節】弱で約20～25分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



マーラーカオ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|--|------|
| スチーム調理 |  中段 | 約18分 |

材料(直径約6cmのアルミカップ 8個分)

- ・黒砂糖……………70g
- ・薄力粉……………80g
- ・ベーキングパウダー…小さじ1½
(合わせてふるう)
- ・卵……………M寸1個
- ・牛乳……………50mL
- ・松の実……………適量

置き方



作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② ①を入れたボールに卵、牛乳を入れてよく混ぜる。
- ③ アルミカップに②を8等分に分け入れ、松の実をのせる。
- ④ 黒角皿にネットをのせ、③を並べて中段に入れ、【スチーム】を押して【仕上り調節】弱で約18～23分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



豚肉の スチーム春巻き

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|--|------|
| スチーム調理 |  中段 | 約18分 |

材料(8本分)

- ・ライスペーパー……………4枚
- ・春雨……………20g
- ・豚ひき肉……………150g
- ・塩・こしょう……………各少々
- ・しょうゆ……………小さじ½
- ・① ナンプラー……………小さじ1
- ・一味唐辛子……………適量
- ・ごま油……………少量
- ・青じそ……………8枚
- ・にんじん(せん切り)……………40g
- ・クッキングシート……………1枚
(約25×25cm)

たれ

① ナンプラー……………大さじ2
② 水……………大さじ2
③ ゆず……………適量

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② 春雨はもどさずにこまかく切り、①と混ぜ合わせる。
- ③ ライスペーパーは半分に切り、水にくぐらせてしっかりとやわらかくしたあと、円を上側にしてペーパータオルなどの上に置く。手前中央に青じそを置き、にんじんと②をのせて巻く。
- ④ 黒角皿にネットをのせ、クッキングシートを敷いて③を並べ、中段に入れて【スチーム】を押す、【仕上り調節】弱で約18～23分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ たれを作る。ナンプラーと水を混ぜ合わせ、ゆずを絞り入れる。



蒸し鶏とキャベツのサッパリ和え

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|--|------|
| スチーム調理 |  中段 | 約18分 |

材料(4人分)

- 鶏ささみ ……………200g
- ① 酒 ……………大さじ2
- ② しょうが汁 ……………小さじ1
- ③ 塩 ……………少々
- キャベツ ……………130g
(ひと口大に切り、ゆでたもの)
- ④ もみじおろし ……………適量
- ⑤ きざみねぎ ……………適量
- ⑥ ぽん酢 ……………大さじ3
- クッキングシート……………1枚
(約25×25cm)

作り方


- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ささみはすじを取って適当な大きさにさき、①に30分ほどつけておく。
- 黒角皿にネットをのせ、クッキングシートを敷いて②を並べ、中段に入れて【スチーム】を押し、【仕上り調節】弱で約18～23分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- 蒸し上がれば、キャベツ、④と和える。



蒸したまご

材料(8個分)

- 卵(冷蔵) ……………M寸8個

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|--|------|
| スチーム調理 |  中段 | 約20分 |

置き方



作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- 黒角皿にネットをのせ、卵をのせて中段に入れ、【スチーム】を押して【仕上り調節】弱で約20～30分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



蒸しプリン

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|------------------|--|--------------|
| 〈下ごしらえ〉 レンジ出力 | なし | 蒸し上げ 約17分 |
| 〈蒸し上げ〉 スチーム調理 |  中段 | |

材料(直径6cmのプリン型9個分)

- カラメルソース ……………下記参照
- 牛乳 ……………2カップ(400mL)
- 砂糖 ……………80g
- 卵(溶きほぐす) ……………4個
- バニラエッセンス ……………少々

作り方

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- プリン型に薄くバター(分量外)をぬり、カラメルソースを分け入れる。
- 耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、【レンジ出力700W】で約2～3分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、砂糖を溶かして人肌位にさます。
- ③に卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、こして②に分け入れる。
- 黒角皿の中央にぬらしたペーパータオル2枚を敷き、④を並べて中段に入れ、【スチーム】を押して【仕上り調節】弱で約17～22分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

●カラメルソース

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|-----|------|
| レンジ出力 | なし | 約3分 |

材料

- ① 砂糖 ……………45g
- ② 水 ……………大さじ2
- ③ 水 ……………大さじ1～2

作り方

- 耐熱容器に①を入れ、【レンジ出力700W】で3～4分に合わせて【スタート】を押し、褐色に色づくまで様子をみながら加熱する。
- 水を加えて手早く混ぜる。
※水を加えたときにはじくので、やけどに注意してください。



注 意

カラメルソースを作るとき、時間をかけすぎないでください。焦げたり発火することがあります。また、加熱後は熱くなっていますので、やけどにご注意ください。



ヘルシーフライ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------------------|-----|------|
| 健康メニュー ② ヘルシーフライ | 下段 | 約23分 |

※加熱後、もう少し加熱したいときは、16ページ
(延長機能の使いかた)を参照してください。

フライ用パン粉やコーンフレークを使い、余分な油をカットして
油で揚げるより低カロリー！



- 必ず、下段で焼いてください。
- 素材によって仕上がりが変わることがあります。
- パン粉やコーンフレークの代わりに、お茶漬けあられ、くだいた天かすや細かく刻んだアーモンドなどを使ってもおいしくできます。
- 黒角皿のこびりつきが気になるときは、アルミホイルやクッキングシートを敷くとよいでしょう。

フライ用パン粉



バリエーション……

粉チーズ、パセリのみじん切りなど
を入れると、一味変わったパン粉に
なります。

材料(1回分)

- パン粉 …………… 50g
- サラダ油 …………… 大さじ1

作り方

- ① 耐熱容器にパン粉を広げ、サラ
ダ油をふりかけて混ぜる。
- ② 【レンジ出力700W】で約2分
30秒～3分30秒、きつね色に
なるまで加熱する。途中3～4
回かき混ぜる。

！ 注意

時間をかけすぎると、焦げて煙が出たり、発火することがありますので、ときどき
ドアを開けてよく混ぜてください。
また、色がつき始めると、急に焦げ出しますので、様子を見ながら仕上げてください。

豚肉のポテトフライ

約153kcal
(1個分)



バリエーション……

野菜はゆでたにんじん、さやいんげん、
アスパラガスなどに代えてもよいで
しょう。

材料(12個分)

- 豚ロース薄切り肉 …………… 300g
- 塩・こしょう …………… 各少々
- ジャがいも(拍子木切り)
………… 1個(約150g)
- 衣
 - 小麦粉 …………… 適量
 - 溶き卵 …………… 1個
 - フライ用パン粉 …………… 1回分

- 手動のとき
【オープン】(予熱なし)250℃ 約20～25分

作り方

- ① 上記のフライ用パン粉の作り
方を参照してパン粉を作る。
- ② ジャがいもは平皿にのせてラッ
プをし、【レンジ出力700W】で
約1分～1分30秒に合わせ、【ス
タート】を押して加熱する。
- ③ 豚肉を広げ、塩・こしょうをし、
②を2～3本芯にして巻く。小
麦粉、溶き卵、①のパン粉の順
に衣をつける。
- ④ 黒角皿に③を並べて下段に入れる。
【健康メニュー】を押し、操作ダイ
ヤルを回して【21 ヘルシーフライ】
に合わせ、【スタート】を押して焼く。

ヒレカツ

約145kcal
(1個分)

材料(12個分)

- 豚ヒレ肉(かたまり) …… 300g
- 塩・こしょう …… 各適量
- 衣
 - 小麦粉 …… 適量
 - 溶き卵 …… 1個
 - フライ用パン粉 …… 1回分

- 手動のとき
【オープン】(予熱なし)250℃ 約20～25分

作り方

- ① 93 ページのフライ用パン粉の作り方を参照してパン粉を作る。
- ② 豚肉は12等分に切り、包丁でたたいて塩・こしょうをする。
- ③ 小麦粉、溶き卵、①のパン粉の順に衣をつける。
- ④ 黒角皿に③を並べて下段に入れる。
【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【21 ヘルシーフライ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

鶏ささみとえびのコーンフ레이크揚げ

約155kcal
(1個分)

材料(12個分)

- 鶏ささみ(すじを取る) …… 6本
- さやいんげん(すじを取る) …… 12本
- えび(殻をむき、背わたを取る) …… 6尾
- ハム(半分に切る) …… 6枚
- 塩・こしょう …… 各少々
- サラダ油 …… 大さじ1½
- 衣
 - 小麦粉 …… 適量
 - 溶き卵 …… 1個
 - コーンフ레이크(くだく) …… 60g

- 手動のとき
【オープン】(予熱なし)250℃ 約20～25分

作り方

- ① ささみは縦半分に切って、ラップにはさみ、めん棒で軽くたたいて薄くのばす。えびは腹開きにして半分に切る。
- ② さやいんげんはラップに包んで平皿にのせ、【レンジ出力700W】で約40秒加熱し、冷水にとってさまして半分に切る。
- ③ ささみに塩・こしょうをし、上にハム、えび、さやいんげんをのせてしっかりと巻く。小麦粉、溶き卵、コーンフ레이크の順に衣をつける。
- ④ 黒角皿に③を並べて上からサラダ油をかけて下段に入れる。【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【21 ヘルシーフライ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

えびのヘルシーフライ

約85kcal
(1尾分)

材料(16尾分)

- えび …… 16尾
- 塩・こしょう …… 各少々
- 衣
 - 小麦粉 …… 適量
 - 溶き卵 …… 1個
 - フライ用パン粉 …… 1回分

- 手動のとき
【オープン】(予熱なし)250℃ 約20～25分

作り方

- ① 93 ページのフライ用パン粉の作り方を参照してパン粉を作る。
- ② えびは尾を残して殻をむき、背わたを取り、腹側に切れ目を入れて軽く塩・こしょうをする。
- ③ ②のえびの水気をふき取り、小麦粉、溶き卵、①のパン粉の順に衣をつける。
- ④ 黒角皿に③を並べて下段に入れる。
【健康メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【21 ヘルシーフライ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。



筑前煮

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|-----|-----------------------------------|
| レンジ出力 | なし | 煮込み 700W 約8分 ↓ 200W 約40分 |

材料(4人分)

- 鶏もも肉 ……200g
(ひと口大のそぎ切り)
- れんこん ……100g
(乱切り、酢水につける)
- ごぼう ……100g
(乱切り、酢水につける)
- ゆでたけのこ(乱切り) ……100g
- にんじん(乱切り) …… $\frac{1}{2}$ 本(約100g)
- 干しいたけ ……5枚
(もどして半分に切る)
- こんにゃく ……1丁(約200g)
(ひと口大にちぎり、ゆでる)
- さやえんどう(すじを取る) ……50g
- サラダ油 ……大さじ $\frac{1}{2}$
- 干しいたけのもどし汁 …… $1\frac{1}{2}$ カップ(300mL)
- しょうゆ ……大さじ4
- 砂糖 ……大さじ3
- みりん ……大さじ3
- 酒 ……大さじ2

作り方

- ① さやえんどうはラップに包んで平皿にのせ、【レンジ出力700W】で約1分10秒に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ② フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉と①以外の野菜とこんにゃくを炒める。
- ③ 深めの耐熱容器に②と④を入れ、落としぶたをし、さらにふたをする。【レンジ出力700W】で約8～10分、【レンジ出力200W】で約40～50分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 加熱後、さやえんどうを加えて軽くひと混ぜする。



肉じゃが

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|-----|----------------------------|
| レンジ出力 | なし | 700W 約8分 ↓ 200W 約50分 |

材料(4人分)

- 牛薄切り肉 ……200g
- じゃがいも ……3個(約450g)
- 玉ねぎ ……1個(約200g)
- 水 ……1カップ(200mL)
- 砂糖 ……大さじ4
- しょうゆ ……大さじ4
- 酒 ……大さじ $1\frac{1}{2}$
- みりん ……大さじ $1\frac{1}{2}$

作り方

- ① 牛肉は3～4cm幅に切る。じゃがいもは4つ切り、玉ねぎは6つのくし形に切る。
- ② 深めの耐熱容器に①と④を入れて落としぶたをし、さらにふたをする。【レンジ出力700W】で約8～10分、【レンジ出力200W】で約50～60分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



かれいの煮つけ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|-----|-----------------------------------|
| レンジ出力 | なし | 煮込み 700W 約5分 ↓ 200W 約20分 |

材料(4人分)

- かれい ……4切れ(1切れ 約150g)
- しょうが(薄切り) ……1かけ
- 水 ……1カップ(200mL)
- 砂糖 ……大さじ4
- しょうゆ ……大さじ4
- 酒 ……大さじ3

作り方

- ① かれいは水洗いをし、味のしみ込みをよくするため、皮の黒い方に切れ目を入れる。
- ② 深めの耐熱容器に④としょうがを入れてふたをし、【レンジ出力700W】で約3～5分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、煮たてる。
- ③ ②に①を加え、全体に煮汁をかける。ラップで落としぶたをし、さらにふたをする。【レンジ出力700W】で約5～6分、【レンジ出力200W】で約20～25分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

ポイント

- 落としぶたはラップやクッキングシート、平皿などを使います。アルミホイルや金属製のものは使わないでください。



ローストチキン

作り方

- ① 鶏はよく洗って水気を切り、フォークなどで皮に穴を開け、塩・こしょうをすり込む。
首と腹は穴をふさぐために、皮をたこ糸で縫い込む。手羽は背中を組ませ、両足はたこ糸でしばって、形をととのえる。



- ② オープン皿にサラダ油(分量外)をぬり、①を胸を上にして中央にのせ、まわりに野菜を置く。



材料(4人分)

- 若鶏……………1羽(約1.2kg)
- 塩・こしょう……………各適量
- 玉ねぎ……………1個(約200g)(ぶつ切り)
- にんじん……………1/2本(約100g)(ぶつ切り)
- セロリ……………1本(約100g)(ぶつ切り)
- サラダ油……………大さじ3

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|---|------|
| オープン |  下段 | 約60分 |

- ③ 鶏の表面全体にサラダ油をふりかけ、**下段**に入れる。**【オープン】**1度押し(予熱なし)**250℃**で**約60～70分**に合わせ、**【スタート】**を押して焼く。

ポイント

脂が飛び散りやすいので、鶏のまわりに香りづけとして玉ねぎ、にんじん、セロリなどを置いて加熱します。玉ねぎ、にんじんの皮やへた、セロリの葉などのくず野菜でもよいでしょう。



えびのチリソース

材料(4人分)

- えび……………16尾(約350g)
- チリソース

にんにく(みじん切り)……………小さじ1
 ねぎ(みじん切り)……………大さじ3
 トマトケチャップ……………大さじ4
 豆板醤……………小さじ1/2
 砂糖……………小さじ2
 片栗粉……………小さじ2
 酒・しょうゆ……………各大さじ2
 ごま油……………大さじ1
 水……………大さじ2

作り方

- ① えびは水洗いした後、ペーパータオルなどで水気をふき取る。
- ② 耐熱容器にチリソースの材料を入れてよく混ぜる。①を加えてよくからめ、ラップをする。
- ③ **【レンジ出力500W】**で**約6～10分**に合わせ、**【スタート】**を押し、途中2～3回かき混ぜながら加熱する。

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|-----|------|
| レンジ出力 | なし | 約6分 |



ごはん

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|-----|----------------------------|
| レンジ出力 | なし | 700W 約7分 ↓ 200W 約15分 |

材料(4人分)

- 精白米 ……………2合(約300g)
- 水 ……………420mL

作り方

- ① 米は洗って水気を切り、深めの耐熱容器に分量の水と共に入れて30分～1時間ほどつけておく。
- ② ①にふたをし、【レンジ出力700W】で約7～8分、【レンジ出力200W】で約15～20分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて10分ほど蒸らす。
※ふきこぼれしやすいので、容器は深めのものを使います。

ポイント

- 耐熱容器はキャセロールをお使いください。
- ごはんは1～3合まで炊けます。

| 米 | 1合(約150g) | 3合(約450g) |
|------|------------------------|------------------------|
| 水 | 210mL | 650mL |
| 加熱時間 | 【レンジ出力700W】 約3～4分 | 【レンジ出力700W】 約10～11分 |
| | 【レンジ出力200W】 約12～15分 | 【レンジ出力200W】 約25～30分 |
| | | |



あさりの酒蒸し

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|-----|------|
| レンジスチーム | なし | 約9分 |

材料(4人分)

- あさり ……………約600g
- バター ……………大さじ2
- ④ 酒 ……………大さじ2
- こしょう ……………少々
- きざみねぎ ……………1本分

作り方

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れて、セットする。
- ② あさは塩水につけ、砂をはかせてきれいに洗う。
- ③ 大きめの耐熱容器に②を入れ、④とねぎを加えて【スチーム】を押し、【レンジ出力】で約9～12分に合わせ、【スタート】を押して、途中1～2回かき混ぜながら加熱する。

バリエーション……………

あさりのワイン蒸し

酒の代わりに白ワイン大さじ2を加えて加熱します。ねぎの代わりににんにくのみじん切り少々ときざみパセリをふりましょう。



和風サラダ

| キー/メニュー | 付属品 | 加熱時間 |
|---------|-----|------|
| レンジ出力 | なし | 約8分 |

材料(4人分)

- ジャがいも ……………2個(約300g)
- にんじん ……………1/2本(約100g)
- さやいんげん ……………50g
- 塩・こしょう ……………各少々
- 鶏胸肉 ……………1枚(約200g)
(ひと口大のそぎ切り)
- ④ 酒 ……………大さじ1
- 塩 ……………少々
- ごまマヨネーズ
- すりごま ……………大さじ2
- マヨネーズ ……………大さじ5
- 酢 ……………小さじ2
- 薄口しょうゆ ……………小さじ2
- 砂糖 ……………小さじ1

作り方

- ① ジャがいも、にんじんは3cm長さの短冊切りにし、ジャがいもは水にさらす。さやいんげんは3cm長さに切る。
- ② 耐熱容器に①を入れてラップをし、【レンジ出力700W】で約5～7分途中混ぜながら加熱し、塩・こしょうをする。
- ③ 別の耐熱容器に鶏肉を入れ、④をふりかけてラップをし、【レンジ出力500W】で約3～5分途中混ぜながら加熱する。
- ④ ②と③をさまし、ごまマヨネーズであえる。

アフターサービスについて

保証書は外装箱に添付しております。

- 保証書は販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、所定事項を記入し、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

- ただし、マグネトロンのみ2年間です。
- 一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

修理を依頼される時

- 51～56ページの項目を調べていただき、なお異常があるときは、さし込みプラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店にご連絡ください。

保証期間中は

- 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。

保証期間がすぎているときは

- お買い上げ販売店にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間について

- センサーオープンレンジ補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お引越しのとき

- この製品は50Hz～60Hz共用ですので、電源周波数の異なる地域へお引越しされても、そのままお使いいただけます。
- 販売店にご相談のうえ、必ずアースを取り付けてください。

アフターサービスなどについて おわかりにならないときは

- お買い上げ販売店か、もよりの「お客さまご相談窓口」(添付の一覧表、または裏表紙参照)にお問い合わせください。

- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only. Do not use this appliance in foreign countries where the voltage and frequency are different from that of Japan.

No servicing is available outside of Japan.

仕様

| | | |
|-------|----------|---|
| 共通仕様 | 入力電源 | 単相100V 50～60Hz共用 |
| | 外形寸法 | (幅)502×(奥行)418×(高さ)360mm |
| | 庫内寸法(有効) | (幅)339×(奥行)354×(高さ)235mm |
| | 質量(重さ) | 15.5kg |
| 電子レンジ | 高周波出力 | 1,000W(注)・700W・600W・500W・200W相当・100W相当 |
| | 周波数 | 2,450MHz |
| | 消費電力 | 1,450W |
| | グリル | 消費電力 930W |
| オープン | 消費電力 | 1,380W |
| | 温度調節範囲 | 発酵(30℃・35℃・40℃・45℃) 100～250℃ ※このオープンレンジの230～250℃の温度での運転時間は約10分間です。その後は自動的に220℃に切り換わります。 |

| 消費電力量の目安 | |
|--|-----------|
| 区分名 | D |
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.4kWh/年 |
| オープン機能の年間消費電力量 | 15.5kWh/年 |
| 年間待機時消費電力量 | 0kWh/年 |
| 年間消費電力量 | 74.9kWh/年 |
| ●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。「区分名」も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分けています。 | |
| ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は、周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。 | |

(注) 高周波出力1,000Wは、短時間高出力機能であり、調理中自動的に700Wに切り換わります。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^[注1]を含有していません^[注2]。

(JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」および「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<http://www.sanyo.co.jp/Environment/>



こんな症状は
ありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ・スタートしても食品が加熱されない。
- ・自動的に切れないときがある。
- ・運転中に異常な音がする。
- ・異常な臭いがしたり煙が出る。
- ・電子レンジにさわるとビリビリと電気を感ずることがある。
- ・その他の異常や故障がある。



使用
中止

故障や事故の防止のため
必ず販売店にご連絡を…。
点検・修理についての費用
など詳しいことは販売店
にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間：9：00～18：30（365日）

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪 (06)6994-9510

修理サービスについてのご相談 三洋電機サービス(株)

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～18：30

土曜・日曜・祝日 9：00～17：30

| 修理相談窓口 | 東コールセンター | 関東・甲信越地区 | 東京 | 050-3116-2222 東京(03)5302-3401 | |
|--------|----------|---------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| | | | 福島 | | |
| | | | 新潟 | | |
| | | | 長野 | | |
| | 西コールセンター | 北海道地区 | 札幌 | 050-3116-2333 | |
| | | | 東北地区 | 宮城 | 050-3116-2444 |
| | | 近畿・北陸・四国地区 | 大阪 金沢 高松 | 050-3116-2555 | |
| | | | | 大阪(06)4250-8400 | |
| | | | | 中部地区 | 名古屋 |
| | | | 中国地区 | 広島 | 050-3116-2777 |
| 九州地区 | 福岡 | 050-3116-2888 | | | |

受付時間：月曜日～土曜日 9：00～12：00、13：00～17：30（日曜、祝日および当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 三洋電機サービス(株)

受付時間：月曜日～土曜日 9：00～17：30（日曜、祝日を除く）

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <http://www.sanyo.co.jp> をご覧ください。

お客さまメモ

お買い上げの際に記入しておいてください。
修理など依頼されるとき便利です。

| | |
|-----------|-----------|
| 品番 | EMO-FS30A |
| お買い上げ年月日 | |
| お買い上げ販売店名 | |
| 電話（ ） | — |

三洋電機株式会社

生活家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194-4